# はじめに

## Canon

### **DIGITAL VIDEO CAMERA**

## 撮レビアフ FV40/FV300



安全上の ご注意など 2ページ~

自動で撮る/ テレビで見る 16ページ~

効果的に使う 56ページ~

FV40

取り扱い上の ご注意など 169ページ~





### 使用説明書



このたびはキヤノンFV40/FV300をお買い求めいただきまして、誠にありがとうござい

で使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

保証書別添付 保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、購入店より お受け取りください。

### FV40/FV300 使用説明書の構成

本機には、次の使用説明書が含まれています。用途に合わせて、ご覧ください。

### ● FV40/FV300 使用説明書 (本書) -

静止画や動画をテープやメモリーカード\*に記録したり、再生したりする操作方法を説明します。

\* FV40のみの機能です。

#### ● Windows XP専用 -

### デcラディ ネルĔTŴŌRЌ ŚŎLŪŤľŌŇ ĎÍŚЌ ソフトウェア使用説明書

本機とIEEE1394端子付きのパソコンをDV(IEEE1394)ケーブルで接続して使用するソフトウェアです。

- ・DV Messenger: Windows XPに標準搭載されているWindows Messengerと連動して、インターネットを経由した通信相手とテレビ電話のように会話できます。
- ・ **EV20** AV/C Camera Štorage Šubunit-WiAドライバー: FV40でメモリーカードに記録した静止画や動画をパソコンに取り込んで活用できます。パソコンに保存されているファイルをメモリーカードに書き込むこともでき、メモリーカードリーダー/ライターのように使えます。

ここでは、ソフトウェアのインストールのしかたと操作方法を説明します。

### ● GZZ ĎIĞIŤAL VIDEO ŠÖLŪŤIŌN ĎÍŠK ソフトウェア 使用説明書

FV40とUSB端子付きのパソコンをUSBケーブルで接続して使用するソフトウェアです。FV40でメモリーカードに記録した静止画や動画をパソコンに取り込んだり、カードミックスのサンプル画像やマイカメラコンテンツの起動画面をビデオカメラに追加できます。ここでは、ソフトウェアのインストールのしかたと操作方法を説明します。

### もくじ

#### 本書の記載について



: 操作するうえで、守っていただ きたいことです。



: 基本操作に加えて、知っておい ていただきたいことです。

(□○○):() 内の数字は参照ページで

す。

:表示の点滅を示しています。

本体とリモコンのどちらで操作できるかを マークで示しています。ほとんどの操作は リモコンでもできますが、カメラモードの ときは本体が、再生(VTR)モードのとき はリモコンが、操作の基本になります。

二 本体で操作できます。

: リモコンで操作できます。

- ・文中の「画面」は、液晶画面またはビュー ファインダーの画面を表しています。
- ・本体や画面のイラストは、主にFV40を使 って説明しています。

### はじめに

FV40/FV300 使用説明書の構成	2.
付属品をお確かめください	.5
必ずお読みください	6

安全上のご注意 7 

さあ 撮影してみましょう

### (自動で撮る/テレビで見る) \_\_\_\_\_

各部の名称	
準備	
家庭用コンセントで使う	22
バッテリーパックで使う	
バッテリーパックの上手な使いかた	27
バッテリーパックの取り扱いについて	28
カセットを入れる/出す	29
コイン型リチウム電池を入れる	31
カメラの準備	32
リモコン	34
撮影する	

テープ撮影中の画面表示について	37
よりよいビデオ撮影のために	38
世界時計のエリアを選ぶ	39
日付/時刻を設定する	42
大きくしたり、小さくしたりして撮る	
(ズーム)	45
テープに撮影した内容を確認する	
(録画チェック)/	
つなぎ撮り <b>(録画サーチ)</b>	48
<b>=</b> 4	
再生する	
テープを再牛する	49

テレビで見る......54

## 応用編(効果的に使う)

撮影する	
液晶画面を相手に見せながら撮る	
(対面撮影)	5
静止画をテープに撮る <b>(フォト撮影)</b>	5
セルフタイマーで撮る	5

テープに動画を撮影する......35

撮影場面や目的に合わせて撮る	
(プログラムAE)	61
手動でピントを合わせる	66
自動露出の明るさを変える	
(AEシフト)	69

### もくじーつづき

で購入時の設定を変える (メニュー)70 手ぶれ補正を解除する (手ぶれ補正機能)	(データコード)
メモリーカードを使う - メモリーカードを入れる/出す	画像を合成する (カードミックス)
その他 (ご注意など) メニュー覧	ビューファインダーのお手入れ191 こんなときは192 海外で使うとき196 保証書とアフターサービス197 主な仕様198 索引200

### 付属品をお確かめください

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。

- FV40/FV300使用説明書
- DV NETWORK SOLUTION DISK使用 説明書
- **(EVZIO)** DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK使用説明書
- リモコン (ワイヤレスコントローラー)

**FY40** WL-D79 **FY600** WL-D80 ( ) 34)



● ステレオビデオケーブル STV-250N (□ 54)




● Sビデオケーブル S-150 (□ 54)



● ショルダーストラップ SS-800 (□ 32)



● バッテリーパック BP-512 (□23)



■ **EVZO** ワイドアタッチメント WA-30.5 (□ 33)



● **(ヨ/20)** メモリーカード (SDメモリーカード) SDC-8M (口 123) (サンブル画像入り)

■ コンパクトパワーアダプター CA-570 (□ 22)



● レンズキャップ/レンズキャップ用ひも (凹32)





● コイン型リチウム 電池CR1616 (□31)



● ソフトウェアCD-ROM DV NETWORK SOLUTION DISK (EV40) DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK



● **(三)** メモリーカード用ケース (□ 166)

### 必ずお読みください

#### ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録 画・録音されていることを確認してく ださい。

#### 記録内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラやテープ、メモリーカードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 本書内の写真について

機能や画面内の映像を説明するのに、 スチルカメラによる写真を使っていま す。実際に見えるものとは異なります。

#### 長時間録画モードについて

長時間録画モードは、SP(標準)モードの1.5倍 (LP)の録画ができる機能です。長時間録画モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いください。

- · Canonは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- · BJは、キヤノン株式会社の商標です。
- "Mini**DY**" ロゴは商標です。
- · "**メシ**"ロゴは商標です。
- · Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- · Windows®は、米国Microsoft社の米国および他の国における登録商標です。
- ・DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機をDV端子つきのパソコンと接続するときは、別売のDVケーブルCV-150F/CV-250Fをお使いください。

FV40をUSB端子つきのパソコンと接続するときは、付属のUSBケーブルIFC-300PCUをお使いください。

### 安全上のご注意

### で使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 絵表示について

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などによって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必ずお守りください。

煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに、 電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーパックをはずしてくだ さい。

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

プラグをコンセント から抜く

煙が出なくなるのを確認してから、ご購入になった販売店または キヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。

お客様による修理は危険ですからおやめください。

本機器を落としたり、外装を破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーパックをはずしてください。

プラグをコンセント

ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。

プラグをコンセント から抜く

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。

本機器内部に水、飲料水、海水などの液体が入ったり、濡らしたり しないようにご注意ください。または異物が入った場合は、すぐに、 電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーパックをはずして ください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。

プラグをコンセント から抜く

特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

**風呂場、シャワー室など湿度の高い所に置いたり、使用したりしないでください。** 

風呂場、シャワー室

水などが入ると、火災、感電、やけどの原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂など /0\ /1\ /2 によって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必 火災 感電 破裂 ずお守りください。

バッテリーパック内部に水、飲料水、海水などの液体が入ったり、 濡らしたりしないようにご注意ください。

そのまま使用した場合、火災、感電、やけどの原因となります。雨 天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特にご 注意ください。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 感電の原因となります。



本機器を海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、DC/ACコ ンバーターなどの雷源に接続しないでください。また、表示された 雷源雷圧や周波数以外では使用しないでください。



火災、感雷、けがの原因となります。

火災、感電の原因となります。

海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントの形状をお調べ ください。



海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、 根元まで入れてください。



根元まで入れない場合、感電の原因となります。

電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まった ほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したま まにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良と なり、火災の原因になります。



#### 電源コードを傷つけないでください。

- ・加工したり、傷つけたりしないでください。
- ・無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでく ださい。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。

電源コードが傷ついたり(芯線の露出、断線等)して、火災、感電 の原因となります。コードが傷ついた場合、ご購入になった販売店 またはキヤノンサービスセンターにご依頼ください。



#### 本機器の外装をはずさないでください。

内部に高電圧の部分がありますので、感電の原因となります。内部 の点検・調整・修理は、ご購入になった販売店またはキヤノンサー ビスセンターにご依頼ください。



分解禁」

#### 本機器を分解、改造しないでください。

発熱、火災、感電、けがの原因となります。



分解禁止

#### 強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。

破損により、火災、やけど、けがの原因となります。特に、液晶画面は、ガラス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割れてけがの原因となります。



\_\_\_\_\_ 禁止

#### 指定された充電器を使用してください。

DCプラグの形状が同じでも、電圧や極性が異なる場合があるので、それ以外のものを使用すると、発熱や、変形して、火災、感電の原因となります。



強制

#### バッテリーパックは、指定された機器にご使用ください。

それ以外のものに使用すると、バッテリーパックの液漏れ、発熱、 破裂の原因となります。



強制

## バッテリーパックを、金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピンなどと一緒に、携帯や保管をしないでください。

バッテリーパックなどの「+」と「-」の端子がショートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けがの原因となります。



禁止

持ち運びや保存のときは、必ず付属のショート防止用端子カバーを 取り付けてください。

## 本機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせないでください。

埜⊹

火災、感電、けがの原因となります。

**バッテリーパック、乾電池、コイン型リチウム電池などを、電子レンジ、オーブンなどで加熱したり、火の中へ投げ入れたりしないでください。**バッテリーパックの破裂により、やけど、けがの原因となります。



禁止

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂など /0\ /1\ /2≥ によって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必 火災 感電 破裂 ずお守りください。

バッテリーパックから液漏れした時、皮膚や衣服につけたり、目に 入れたり、火気に近づけたりしないでください。



皮膚の障害、失明、発火の原因となります。

バッテリーパックを電源コンセントや自動車のシガーライターソケッ トなどに直接接続しないでください。



バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けが の原因となります。

コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてくだ さい。

万一、飲み込んだ場合、雷池の金属ケースが壊れて、雷池の液で胃、腸 が損傷する恐れがありますので、ただちに医師と相談してください。



お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えて ください。また、使用中にもご注意ください。



感電、けがの原因となります。

乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。 感雷、けがの原因となります。



自動車などの運転中に、運転者は本機器を操作しないでください。 交通事故の原因となります。



撮影しているときは、周囲の状況にご注意ください。 けがや交通事故の原因となります。



本機器をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない でください。



落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

ビデオカセットの挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものな どを差し込まないでください。

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂など /他 /1 /② によって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必 火災 感電 破裂 ずお守りください。

ワイドアタッチメントで、太陽や強い光源を直接見ないでください。 失明の原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 **!** 注意 および物的損害のみの発生が想定される内容です。必ずお守りください。

#### 本機器を、ストーブなどの熱器具に近づけないでください。

外装が変形したり、コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因とな ることがあります。




#### 直射日光下や発熱体のそばなど、60℃以上の高温の場所で使用や放 置しないでください。

バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、け がの原因となることがあります。



### コンパクトパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラな どを使用中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。





#### テーブルクロス、じゅうたん、ふとん、クッションなどをかけたまま 使用しないでください。

内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。



#### 指定されたバッテリーパックを使用してください。

それ以外のものを使用すると、バッテリーパックの破裂、液漏れに より、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



#### 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

#### 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いて ください。

電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災、感電の原因とな ることがあります。



↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容です。必ずお守りください。

使用しないときは、安全のために、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグをコンセント から抜く

テレビは前面が重いので、アンテナコードやAVコードなどを接続するとき、転倒防止の処置をとってください。



強制

テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

#### コード類は正しく配置してください。

電源コード、DCケーブル、AVケーブルに足を引っ掛けたりして、 転倒したり、ものが落ちたりして、けがの原因となることがあります。



バッテリーパック、グリップベルトなどを確実に取り付けてください。



強制

**湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に保管しないでください。** 火災、感電の原因となることがあります。

緩んで脱落すると、けがの原因となることがあります。



禁止

コンパクトパワーアダプターは、目の届く安全な場所で使用してく ださい。



強制

お子様がビデオカセットの挿入口から、手を入れないようにご注意 ください。



指をはさまれない よう注意

けがの原因となることがあります。

#### 飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ってください。

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあります。



強制

コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまないでください。



発熱により、やけどの原因となることがあります。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容です。必ずお守りください。

ワイドアタッチメントを取り付けるときは、確実にねじ込んでくだ さい。



緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけがの原因となることが あります。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 主な特長

### **FV40**

### 22倍光学ズーム レンズ

(440倍デジタルズーム\*)

### 18倍光学ズーム レンズ

(360倍デジタルズーム) (<sup>111</sup> 45)

\* デジタルズームは、テープ 記録 (カメラモード) 時のみ。



### 手ぶれ補正機能

(□ 73) 手ぶれの少ない、安定した画 面で撮影できます。\* \* テープ記録(カメラモード) 時のみ。

### プログラムAE

(🕮 61)

撮影条件に合わせて効果的に 撮影できます。



### ナイトモード

 $(\square 64)$ 

暗い所でも被写体に合わせて 最適なシャッタースピードに 自動調整して、カラーで撮影 できます。

#### **FV40**

# スーパーナイトモード&ローライト+モード

 $( \Box 64)$ 

スーパーナイトモードはテープ記録時に、ローライト+モードはカード記録時に、白色の補助光が点灯して、明るく撮影できます。

### フォト(静止画)

撮影 (立 57、127) フォトボタンを押すだけで、 カメラのように簡単に静止画 を撮影できます。



### GVの メモリーカード

 $( \Box 123)$ 

SDメモリーカードと MultiMediaCardに対応。本機では、メモリーカードに、静止画だけでなく動画も記録できます。付属のソフトを使えば、撮影した静止画でパノラマ写真を作成できます。

### GVの ダイレクト プリント

(m) 149

別売のカメラダイレクト対応 BJプリンタと本機を専用ケー ブルで直接接続して、メモリー カードに記録した静止画を簡 単に印刷できます。

### FV40


USB端子 (四163)

メモリーカードのデータを、 USB端子を搭載するパソコン に高速転送できます。付属のソ フトを使えば、パソコンで静止 画の加丁や整理ができます。

### **DV端子** (IEEE1394準拠)

(立 104、108、122) 専用ケーブル1本をDV端子に接続するだけ。このDV端子を搭載するデジタルビデオ機器などと接続、画質・音声劣化のないダビング編集ができます。また、DV端子付きパソコンでは、付属のソフトを使って、テレビ電話のように楽しめます\*。

\*Windows XPのみ対応。



### マイカメラ機能

(立 93、164) ビデオカメラの起動画面や 起動音などの設定を変更でき ます。

### アフレコ/AVインサート

 $( \square 112, 114)$ 

撮影済みのテープに音声を追加 したり、映像と音声をあらたに 入れ換えることができます。



### 液晶画面/スピーカー

(22.36, 52)

2.5型の液晶画面で、ハイ/ ローアングル撮影、対面撮影 も可能。また、液晶画面で再生 中も内蔵スピーカーで音声を 確認できます(本体内蔵のス ピーカーはモノラルです)。



### **EV40** アドバンスト ルダゲ アクセサリーシュー

(m 120, 121) 別売のビデオライトVL-3やマ イクロホンDM-50を簡単に取 り付けて使用できます。電源 はビデオカメラ本体から供給 します。

### 長時間録画機能

 $(\Box 175)$ 

SP (標準) モードの1.5倍の 長時間録画ができます。80分 テープでは、最長2時間の撮 影が可能です。

### **EV40** ボタンライト

(M.94)

電源を入れたときなどに、側 面のボタンがオシャレに光り ます。緑、オレンジ、青、黄 色、水色、紫から好きな色が 選べます。



### データコ・

 $( \Box \Box 99)$ 

撮影時の日付/時刻、シャッ タースピード、絞り値(F値) を表示できます。

### マルチ画面(1290) 画面を4/9/16に分割します。

ゴルフのスイングなどを1つの 画面に並べて表示できます。



### デジタルエフェクト


(撮影時/再牛時)(□82) フェーダー:オートフェード/ ワイプ/コーナーワイプ/ジャン プ/フリップ/パズル/ジグザグ/ ビーハ/タイド

エフェクト: アート/シロクロ/ セピア/モザイク/ボール/キュ ーブ/ウェーブ/カラーマスク/ ミラー



### アナログ入力機能

 $(\square 106, 110)$ ビデオデッキや8ミリビデオ カメラに接続して、以前に VHSや8ミリテープなどに記 録した映像と音声をDVテープ に記録できます。また、アナ ログ入力した映像と音声を瞬 時にデジタル信号に変換して DV端子から出力できます(ア ナログ-デジタル変換機能)。




撮影する場所に合わせて電源が選べます。バッテリーパックは、いつでも充電できるリチウムイ オンタイプです。

#### 家庭用コンセント (四 22) コンパクトパワーアダプター CA-570



### バッテリーパック (23)

BP-512、BP-511、 BP-522、BP-535



### さあ、撮影してみましょう

### 用意するもの

ビデオカメラ



コンパクトパワーアダプター




Mini DVカセット (別売)




( )の数字は参照ページです。

### 電源を取り付ける (四22)





### **2** カセットを入れる (四29)






- O はじめてお使いになる場合、「エリア/日時を設定してください」の表示が出ます。 (コイン型リチウム電池を入れる  $\Omega$  31、世界時計のエリアを選ぶ  $\Omega$  39、日付/時刻を設定する  $\Omega$  42)
- O 屋外などで撮影するときは充電したバッテリーパック(充電池)を使います。 ( $\Omega$ 23)





### 4. 撮影できたか確認してみましょう (四48)





- カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップカバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。
- カセットを入れた直後は、テープカウンターが完全に止まってから、撮影を始めてください。
- 液晶画面やビューファインダーをつかんで、本機を持ち上げないでください。




○ 電源を入れたり、撮影が始まるときなどに音が出ます。これはお知らせ音です。 (□ 171)

### 各部の名称

( )内の数字は参照ページです。\*は、FV40のみの機能です。


### 本体



#### ●選択/設定ボタン



- メニューの項目の選択と設定
- ・プログラムAEの選択と設定
- ・デジタルエフェクトの選択と設定
- ・手動ピント合わせとAEシフトの調整
- ・ 内蔵スピーカー、ヘッドホンの音量調整
- ・再生画面の拡大部分を示す枠の位置の設定
- ・印刷画面の操作




#### ● 動作モードについて ( はFV40の場合です。)

	動作モード	電源スイッチ	テープ/カード 切換スイッチ
	カメラモード	カメラ	テープ
	再生 (VTR) モード	再生(VTR)	テープ
	カードカメラモード	カメラ	カード
	カード再生モード	再生(VTR)	カード


\* 動作モードにより、使用できない機能があります。 本書では、下記のように表示しています。

カメラモード : 使用できます。

カメラモード ):使用できません。




### リモコン (234)



- 1) フォト (静止画)ボタン (57、127)
- ② デジタルエフェクト選択ボタン (85)
- ③ スタート/ストップボタン (35)
- ④ セルフタイマーボタン (59)
- ⑤ オンスクリーン (画面表示)ボタン (179)
- ⑥ データコードボタン (100)
- (7) サーチ選択ボタン (97、98)
- 8) ゼロセットメモリーボタン (96)
- 9 12bit音声出力ボタン (117)
- 10 アフレコボタン (116)
- (11) 録画―時停止ボタン (107、109)
- (12) 巻き戻しボタン (49)
- (13) AVインサートボタン (113)
- (14) デジタルエフェクト入/切ボタン (86)
- (15) 送信部 (34)
- (16) ズームボタン (45)
- (17) ▲/ ▼ボタン (70)

#### (2)500 WL-D80




- (18) メニューボタン (70)
- (19) 設定ボタン (70)
- 20 サーチボタン (97、98)
- (21) 再生ボタン (49)
- (22) 早送りボタン (50)
- ② 正方向コマ送り/正方向再生ボタン (51)
- ② 停止ボタン (49)
- 25 ×2ボタン (51)
- 26 リモコンコード設定ボタン (102)
- (27) スローボタン (51)
- 28 アナログ-デジタル変換ボタン (111)
- ② 逆方向コマ送り/逆方向再生ボタン (51)
- 30 一時停止ボタン (50)
- ③1 インデックス画面ボタン (139)\*
- ③2 スライドショーボタン (138)\*
- (33) カード**+** ボタン/カード**-** ボタン(138)\*

### 家庭用コンセントで使う


コンパクトパワーアダプターCA-570を家庭用コンセントに接続して使います。 (入力電圧はAC100~240Vまでの全世界対応)

### コンパクトパワーアダプターの付けかた



- 電源スイッチを「切」にする。
- 2 コンパクトパワーアダプターに電源 コードを差し込む
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む
- ◆ DC IN端子にコンパクトパワーアダプターを差し込む

### コンパクトパワーアダプターのはずしかた



- ●電源スイッチを「切」にする
- 2 コンパクトパワーアダプターを本機 から抜く
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- 電源コードをコンパクトパワーアダ プターから抜く




22

- コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。
- テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用するとテレビ放送の画面にノイズ が出ることがあります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。
- O DC IN端子には、指定された製品以外を絶対に接続しないでください。また、コンパクトパワーアダプターを指定された製品以外に接続しないでください。
- コンパクトパワーアダプターを使用中、音がすることがありますが、故障ではありません。

## バッテリーパックで使う


バッテリーパックは充電してから使います。バッテリーパックの充電は、コンパクトパワーアダプターCA-570を使って行います。

### バッテリーパックを充電する



#### バッテリーパックを取り付ける

- ●電源スイッチを「切」にする
- 2 ビューファインダーを上げる
- ③ バッテリーパックの先端を本機のガイドラインに合わせ、押し付けながら矢印方向にずらして取り付けるバッテリーパックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずします。(□29)



#### 充電する


- 4 コンパクトパワーアダプターに電源 コードを差し込む
- **⑤** 電源プラグをコンセントに差し込む
- ⑥ DC IN端子にコンパクトパワーアダ プターを差し込む

充電ランプが点滅し、充電が始まります。



バッテリーパックの充電中は、コンパクトパワーアダプターの電源コードを、コンセントから抜き差ししないでください。充電ランプが点灯しても、バッテリーパックが正しく充電されていないことがあります。また、充電中に停電が起きた場合も、正しく充電されていないことがあります。このような場合は、バッテリーパックを一度取りはずしてから、取り付けてください。

### 充電が終わったら



#### 充電ランプが点灯したら

- ◆ 本機からコンパクトパワーアダプターを抜く
- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 電源コードをコンパクトパワーアダ プターから抜く




- バッテリーパックに異常があるときは、充電ランプが早い連続した点滅(0.5秒間隔で1回)になります。
- 充電ランプの点滅/点灯が、充電した目安の量(残量)を示します。

0~50% : 約1秒間隔で1回ずつ点滅 50%以上 : 約1秒間隔で2回ずつ点滅

100% : 点灯

### バッテリーパックのはずしかた



- ビューファインダーを上げる
- ② BATT. ボタンを押しながら、バッテリーパックをずらして取りはずす



バッテリーパックの充電時間とフル充電したバッテリーパックの使用時間は、次のとおりです。

バッテリーパック	充電時間
BP-512	約120分
BP-511 (別売)	約120分
BP-522 (別売)	約210分
BP-535 (別売)	約310分

- 5℃~40℃の範囲で充電してください。
- 充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。


バッテリーパック	連続撮影時間		実撮影	再生時間	
ハッテリーハッシ	ビューファインダー使用時	液晶画面使用時	ビューファインダー使用時	液晶画面使用時	液晶画面使用時
BP-512	約180分	約140分	約95分	約75分	約125分
BP-511 (別売)	約180分	約140分	約95分	約75分	約125分
BP-522 (別売)	約370分	約295分	約195分	約155分	約250分
BP-535 (別売)	約590分	約470分	約315分	約250分	約400分

低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。

- \* 実撮影時間:撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返したときの撮影時間の目安です。実際には、これよりも短くなることがあります。
- 別売のバッテリーチャージャーCG-570は、コンパクトパワーアダプターCA-570(付属)/ CA-560(別売)と組み合わせると、家庭用コンセントから電源をとって充電できます。また、カーバッテリーケーブルCB-570(別売)と組み合わせると、自動車から電源をとって充電できます。

詳しくは、バッテリーチャージャーCG-570の使用説明書をご覧ください。 CG-570を使用したときのバッテリーパックの充電時間は、次のとおりです。

バッテリーパック	充電時間
BP-512	約95分
BP-511 (別売)	約95分
BP-522 (別売)	約140分
BP-535 (別売)	約205分



○ バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。

ビデオカメラの消費電流は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2~3倍のバッテリーパックを用意することをおすすめします。

#### バッテリーパックで使う一つづき

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・リチウムイオン電池の回収・リサイクルについては、下記のキヤノンホームページで確認できます。



キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

- ・交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、 端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力 店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- Li-ion

- リサイクル協力店のお問い合わせは、以下へお願いします。
  - ・ビデオカメラ、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
  - ・(社)電池工業会 小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局\*
    - \*(社)電池工業会 電話番号 03-3434-0261


### バッテリーパックの上手な使いかた

このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。

必ず

### **充電してから、**お使いください


バッテリーパックは、出荷時に少し充電してありますので、ビデオカメラなどの動作確認ができます。 長時間使用する場合や、動作確認ができない場合には、 バッテリーを充電してから、お使いください。



### 端子はいつもきれいに

しておいてください

バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの⊕、⊝などの端子は常にきれいにしておいてください。汚れていると接触不良の原因となります。 充電や使用する前にティッシュペーパーなどで乾拭きしてください。



### 充電は使用直前に


充電しておいたバッテリーパックも内部の化学変化によって、少しずつ自然に放電してしまいます。使用する当日または前日に充電することをおすすめします。 充電完了まで充電した状態で保管するとバッテリーパックの寿命を縮めたり、性能の低下の原因となることがあります。

長い時間ビデオカメラを使用しないときは、画面に「バッテリーパックを取りかえてください」が出るまでバッテリーパックを使ってから、取りはずして保管することをおすすめします。



### こまめに電源を切って使う


- ・撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテリー パックは消耗します。電源スイッチでこまめに電 源を切ることが、使用時間を長くさせるコツです。
- ・バッテリーパックは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには10℃~30℃で使用することをおすすめします。スキー場などでは、バッテリーパックの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。



## バッテリーパックの取り扱いについて

### 次のことを守ってください

キーホルダーなどの金属で⊕と⊝の端子をショートさせると(図A)、バッテリーパックの破損の原因となることがあります。持ち運びや保存の際は、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付けてください(図B)。



使用しないときは

### 取りはずしてください

ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源が切れていても少しずつバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーパックを取りはずして、湿度の低い、室温30℃以下の場所で保管してください。




充電したのに、バッテリーパックの使用時間が極端に短いときは 常温で使用している場合は、寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めくだ さい。

バッテリーパックを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、 次のことをおすすめします


- ・ 湿度の低い室温で保管する。
- ・1年に1回程度、充電完了まで充電してから、ビデオカメラに取り付け、液晶画面に「バッテリーを取りかえてください」が出るまでバッテリーパックを使う。複数のバッテリーパックをお持ちの場合、同時期に行う。

### カセットを入れる/出す

ビデオカセットは、Min Tyマークの付いたものをお使いください。



- 開く/カセット取り出しスイッチを 押しながら、グリップカバーを止ま るまで開く カセット入れが自動的に開きます。
- 2 カセットを入れる/出す
  - カセットの透明な窓をグリップ側に向け、 誤消去防止つまみを上にして入れます。
  - ◆ カセットを出すときは、カセット入れからまっすぐに引き抜きます。
- ③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める カセット入れが自動的に収納されます。



4 カセット入れが完全に収納されてから、グリップカバーを閉める



- カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップカバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。
- グリップカバーを閉めるときは、指をはさまないようにご注意ください。



- O バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチが「切」でも、カセットの出し入れはできます。操作が終わると自動的に電源が切れます。
- 電源を入れたとき、カセットが入っていないと「凾」が画面で点滅します(カメラモード/再生(VTR)モード時)。

### ビデオカセットについて

#### 取り扱い上のご注意

- ・カセットは使用後、必ず巻き戻してください。テープがたるんで痛み、テープに記録した映 像や音声が劣化する原因となります。
- ・カセットはケースに入れて、立てて保管してください。
- カセットとヘッドを保護するためにカセッ トを本体に入れたまま放置しないでくださ い。



・カセットの裏面には、テープの種類などを 検出する各種の穴があります。セロハンテ ープなどで穴をふさがないでください。



カヤットを長期間保管するときは、時々 巻き直してください。

・テープをつなぎ合わせたカセットや規格外 のカセットは、故障の原因となりますので、 使用しないでください。



カセットを落としたり、ぶつけたりして過 度な衝撃を与えないでください。内部のテ ープがたるみ故障の原因となります。




・カセットメモリー機能付きのカセットの場合、カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付 着すると、カセットメモリーの機能が正しく動作しないことがあります。カセットを十数回出 し入れしたら、綿棒で金メッキ端子をきれいにしてください。

#### 間違って消さないために

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消 夫防止つまみを左に切り換えSAVEにしてください。

誤消去防止つまみを右に戻せば、再び録画できます。


・カメラモードのときに、録画できない状態 のカセットを本体に入れると、画面に「カ セットの誤消去防止ツマミを確認してくだ さい」が4秒間点灯し、その後㎞が点滅し ます。



SAVE (録画できない)

### コイン型リチウム電池を入れる

世界時計のエリア (口39) や日付、時刻 (口42) などを記憶するには、コイン型リチウム電池が必要です。お使いになる前に付属のコイン型リチウム電池を入れてください。 電池を交換するときは、コイン型リチウム電池CR1616をお求めください。




#### ● 電池カバーを取りはずす

電池を交換するときは、コンパクトパワーアダ プターなどの電源を取り付けておきます。

#### 2 電池を入れる

電池の+側を上にして、スライドさせて電池入 れに入れます。





#### コイン型リチウム電池の交換時期


コイン型リチウム電池は約1年使用できます。電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「👆」の表示が点滅し、電池の交換時期を知らせます。

#### コイン型リチウム電池について 取り扱い上のご注意

- · プラス(+)とマイナス(-)を確認して、正しく入れてください。
- ・接触不良を防ぐため、電池を乾いた布で拭いてから入れてください。
- ・ 金属のピンセットなどでつかまないでください。ショートします。
- ・分解や加熱をしたり、水の中に入れたりしないでください。破裂する恐れがあります。また、捨てるときは、燃えないゴミとして、適宜処理してください。(地域によって異なります。)

### カメラの準備

### ビューファインダーの調整(視度調整)




電源を入れ、ファインダー内の表示がはっきり見 えるように、視度調整レバーを動かして調整しま す。

ビューファインダーを使用するときは、必ず液晶 画面をカチッと音がするまでしっかりと閉じてく ださい。



直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるために、ファインダーの回りが溶けてしまうことがあります。ビューファインダーを太陽に向けないでください。

### レンズキャップについて



付属のひもをレンズキャップの穴に通し、本体の グリップベルトに取り付けます。

レンズキャップを取り付け/取りはずしするときは、キャップのボタンを押します。


撮影中はレンズキャップをグリップベルトに引っ掛けておくと便利です。


### グリップベルトの調整



右手で本体を持ちながら、親指でスタート/ストップボタン、人差し指でズームレバーが操作できるように、手の位置を決め、ベルトの長さを調整します。

### ストラップの付けかた





### GZD ワイドアタッチメントWA-30.5を使う

WA-30.5は、広角撮影を行うための倍率交換レンズで、ズームをワイド端(Wの端)にして使い ます(0.6倍)。



WA-30.5を、ビデオカメラのフィルター取り付 けねじに完全にねじ込みます。




- ズームレバーをT側に動かすと、ピントが合いません。
- スームレハーで | 週に知かって、こっ | カロマ・5、こう。
   WA-30.5をビデオカメラに取り付けると、リモコンの受光範囲が狭くなったり、ビデ オライトや補助光を使用時に影ができることがあります。
  - WA-30.5とフィルターは同時に使用できません。
  - ご使用の前には、WA-30.5とビデオカメラのレンズ面のゴミをブロワーブラシなどで、 完全に取り除いてください。また、WA-30.5には、指紋がつきやすいので、ご注意く ださい。表面のゴミや指紋にピントが合うことがあります。
  - O WA-30.5を湿度の高い場所で、長期間保管しないでください。カビが生えることがあ ります。

### リモコン

リモコンを使うと、離れたところから本体を操作できます。

### リモコンの操作のしかた




リモコン受光部に向けて、リモコンのボタンを押す

リモコンでしか操作できない機能は、次のとおりです。

- ·特殊再生 (m 50)
- ·フォトサーチ/日付サーチ (m 97、98)
- ・ゼロセットメモリー ( 26)
- · DV入力録画 ( 109)
- · アナログ入力録画 (m 106)
- · AVインサート (m 112)
- · アフレコ (m 114)

### 電池の入れかた

リモコンは、2本の単3(R6) 乾電池で動作します。



- つまみを押しながら電池カバーを開ける
- 2 +、-を表示に合わせて正しく入れる 電池は2本とも新しいものと交換してください。
- 3 電池カバーを閉める



- 本機には2種類のリモコンコードがあります。リモコンで操作できないときは、必ず本体のリモコンコードを確認してください。電池を交換すると、リモコンコードは設定1に戻ります。(♀102)
- リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったときは、電池を交換してください。
- 直射日光の下や蛍光灯に近いときや、リモコンが本体に近すぎるときには、正常に動作しにくい場合があります。
- 屋外などリモコンの受光部に強い光が当たるような場所では、受光範囲が狭くなることがあります(逆光撮影時など)。

### テープに動画を撮影する





液晶画面またはビューファインダーで映像を見ながら撮影できます。屋外など周囲が明るい場所での撮影で液晶画面が見にくいときは、ビューファインダーを見ながら撮影してください。


#### 撮影する前に


必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。大切な撮影の前には市販の乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをきれいにしてください。

### 液晶画面を見ながら撮影する

#### 準備

- ・ バッテリーパックなどの電源を取り付ける
- カセットを入れる






2 カメラモードにする

(3720) 1. 電源スイッチを「カメラ」にする 2. テープ/カード切換スイッチを 「テープ」にする

(EV300) 電源スイッチを「カメラ」にする


- ●電源スイッチは、緑ボタンを押しながら 「カメラ」に合わせます。
- フォト撮影(テープに記録: □ 57、カードに記録\*: □ 127) とカードに動画を記録する\*(□ 133) については、参照ページをご覧ください。\*FV40のみの機能です。



- 3 液晶画面を開く OPENボタンを押して開き、見やすい角度に 調整します。
- 撮影するスタート/ストップボタンを押します。







撮影モードを変えるときは?(□61)

- □ (全自動) 干ードで撮影する
- ② プログラムAEモードで撮影する

○ 長時間録画モードで撮影するときは? (□ 75)

### 撮影をちょっと止めるとき(一時停止)





スタート/ストップボタンを押す 撮影を再開するときは、もう1回押します。

### 撮影が終わったら

### ビデオカメラをしまうときは

- 電源スイッチを「切」にする
- ② 液晶画面を垂直にしてから閉じる カチッと音がするまでしっかりと閉じてく ださい。
- カセットを取り出す
- ② バッテリーパックを取りはずす




3 レンズキャップをつける



ビデオカメラを窓際に置いたり屋外で使用するときには、液晶画面やビューファインダー、レンズを太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。



- カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の場面をきれいにつないで撮影できます。
- 長時間使用しないときは、電源スイッチを必ず「切」にしてください。
- 撮影一時停止中は、テープとヘッドの保護のために、約5分で電源が切れます。撮影を続けるときは、電源スイッチを一度「切」にしてから、電源を入れ直してください。 電源が切れる約20秒前に、画面中央に「Φ AUTO POWER OFF! が出ます。
- 明るい光や反射する光を撮影すると、縦の帯状の線が出ることがあります。
- 屋外で撮影する際、日差しの加減で液晶画面が見えにくいことがあります。



#### 液晶画面は

- 90°まで開きます。
- 2 180°まで回転します。
- 3 90°まで回転します。

液晶画面の角度を変えるときは、必ず90°開いてから行ってください。

#### ○ 液晶画面について

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。 これは、故障ではありません。なお、これらの点は、記録されません。


○ 大きな音の近く(打ち上げ花火や太鼓、コンサートなど)で撮影すると、音が歪んだり、実際より小さく記録されることがあります。これは、故障ではありません。

# テープ撮影中の画面表示について

## お知らせタイマー

撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表示します。

1つの場面の撮影時間が短いと、落ち着きのない画面になりがちです。お知らせタイマーを見ながら、撮影すると便利です。



### バッテリーパックの残量表示

バッテリーパックの残量の目安を表示します。

### 

- ・バッテリーパックが消耗すると「 □□」 が点滅します。充電したバッテリーパックと交換してください。
- 消耗したバッテリーパックを装着すると、「 <sup>C</sup>\□」が出ずに、電源が入らなかったり、切れたりすることがあります。
- ・残量と表示内容はビデオカメラ、バッテリーパックの状態により必ずしも一致しません。

### タイムコード(撮影時間表示)

撮影時間を「時:分:秒」で表示します。 再生時には、撮影したときの時間を「時:分:秒:フレーム」で表示します。 本機は30フレーム/秒でカウントするタイム コードと、フレーム周期が29.97/秒の NTSC映像信号の間に生じるズレを自動的に 補正し、より高精度な編集ができるドロップ フレーム方式を採用しています。

# テープの残量表示と「፴ END」の 点灯

テープの残量時間を「分」で表示します。 撮影中/再生中にテープがなくなると 「団 **END**」が点灯し、停止します。撮 影/再生時間が15秒以下のときは残量表示 がでないことがあります。

テープの残量表示は、テープの種類によっては、正しく表示されないことがあります。

## 「凾」の点滅

#### 次の場合に 🔯 が点滅します。

- 1. カセットが入っていないとき。
- 2. カメラモードで、録画できない状態のカセットが入っているとき。

## 「⇒」の点滅

コイン型リチウム電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「⇔」が点滅します。新しいコイン型リチウム電池と交換してください。

交換用のコイン型リチウム電池は、 CR1616タイプをお使いください。

# よりよいビデオ撮影のために

#### ビデオカメラ本体の持ちかた

ビデオカメラを持つときは、マイクやレンズに指がかからないようにしてください。

#### 一番安定した構えかた

- · 右手でグリップを持ち、右脇をしめる。
- ・ 左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。



・ ハイアングルで撮る ・ ローアングルで撮る





## ライティング

戸外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影することをおすすめします。



#### 安定した撮影をするためには

#### 状況に合わせて構え方を変えましょう。

液晶画面は角度が変えられますので、姿勢に 合わせて調整します。

- ・ 壁に寄りかかる
- テーブルなどを利用 して本体を置く





ひじをたてて地面 ・ 片膝立ちになるに伏せる





・三脚を使う



## 三脚を使うときには

- ・ 直射日光がビューファインダー内に入る と、レンズが光を集めるためにファイン ダーの回りが溶けてしまいます。ビュー ファインダーを太陽に向けないでください。
- ・三脚は、必ず取り付け ネジの長さが5.5mm 未満のものをご使用く ださい。5.5mm以上 のネジ長のものを使用 すると、本体を破損す ることがあります。



# 世界時計のエリアを選ぶ





はじめてお使いになる場合や、コイン型リチウム電池を交換した場合には、画面に「エリア/日時を設定してください」が表示されます。日付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定してください。

#### 世界時計のエリアについて:

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ケ所の標準時間を表示できます。都市名(エリア)を選ぶと、日付などを設定し直すことなく、旅行先の現地の時刻を記録できます。

また、旅行先が夏時間 (summer timeまたはdaylight saving time) のときは、世界時計表示を夏時間に変更できます。撮影を行う前に、変更してください。

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」で、はじめてお使いになるときの画面で説明しています。

## メニューを出す





メニューボタンを押します。

# **り**「システム設定」を選ぶ





- ① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「システム設定」に合わせます。
- ② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「システム設定」サブメニューが出ます。

# **Q**「エリア/サマータイム」を選ぶ





- (1) 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「エリア/サマータイム」に合わせます。
- ② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「エリア/サマータイム」だけの表示になります。
- ◆ はじめてお使いになる場合は「トウキョウ」が最初に表示されます。

#### 世界時計のエリアを選ぶ一つづき

# ▲「システム設定」サブメニューに戻る





- 選択/設定ボタンをまっすぐ押します。
- 「日付/時刻を設定する」操作3に進みます。(□ 42)

# 旅行先のエリアを選ぶ

あらかじめ日時を設定しておくと、海外へ旅行したときに「エリア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現地時間に変わります。

#### 39ページの操作3のあと

### エリアを選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押します。
- 押すたびに都市名が変わり、その都市 の日付/時刻になります。

# ↑メニューを消す





メニューボタンを押します。

#### 夏時間を設定するときは



都市名の右に 🔆 マークの付くものを選んでください。

#### 世界時計の都市と代表国

15 ホノルル

18 デンバー

19 シカゴ

21 カラカス

24 アゾレス

22 リオ

16 アンカレジ

17 ロサンゼルス

20 ニューヨーク

23 フェルナンド

-19

-18

-17

-16

-15


-14

-13

-12

-11

-10



タヒチ、ハワイ/米国ハワイ標準時(HST)

シカゴ、ダラス/米国中部標準時(CST)、メキシコ

サンフランシスコ、ロサンゼルス/米国太平洋標準時(PST)、カナダ西海岸

ニューヨーク、ワシントン/米国東部標準時(EST)、モントリオール/カナダ東海岸、ペルー

アンカレジ/米国アラスカ標準時(AST)

フェルナンドデノロニヤ島(ブラジル)

デンバー/米国山地標準時 (MST)

チリ、ベネズエラ

アルゼンチン、ブラジル

アゾレス諸島(ポルトガル)

# 日付/時刻を設定する





はじめてお使いになる場合や、コイン型リチウム電池を交換した場合には、世界時計のエリアを 選んでから、日付/時刻を設定します。



- はじめて日時を設定するときは、世界時計のエリア (□ 39)を設定したあと、操作 3からはじめてください。
- 各月の日数やうるう年は、自動的に判別します。

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」で、はじめてお使いになるときの画面で説明しています。

## メニューを出す





メニューボタンを押します。

# **り**「システム設定」を選ぶ






- ① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「システム設定」に合わせます。
- ② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「システム設定」サブメニューが出ます。

# ↑ 「日時設定」を選ぶ






- ① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「日時設定」に合わせます
- ② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 「日時設定」だけの表示になります。



- 例: 2003年3月1日午前9時20分に設定する。
- ① 選択/設定ボタンをまっすぐ押して、 項目を選びます。選んだ項目が点滅し ます。 押すたびに、年→月→日→時→分と項
  - 押すたびに、年→月→日→時→分と項目が変わります。
- ② 選択/設定ボタンを上または下に押して、数字を選びます。
- 1と2の操作をくり返して設定します。

## 日付・時刻は次のように変わります (選択/設定ボタンを上に押した場合)



- 選択/設定ボタンを下に押した場合には、矢印と逆方向に変わります。
- ③ 時報に合わせて、メニューボタンを押します。内蔵時計が動き始めます。
- 日付/時刻を設定すると、電源を入れるたびに約4秒間エリア(トウキョウ以外に設定したとき)と日付/時刻が大きく表示されます。

# 日付や時刻の一部を変更する

- ①4の操作で、選択/設定ボタンをまっすぐ押して、変更したい項目を選びます。
- (2) 選択/設定ボタンを上または下に押して、数字を変更します。
- (3) メニューボタンを押して、メニューを閉じます。

# 撮影時に日時を表示する

撮影時の日時は、通常画面に表示されませんが、テープやメモリーカードには記録されます。本 機では、撮影中に現在の日時を画面の左下に表示することができます。表示される日時は、撮影 している画面中には録画されません。(再生時に、撮影したときの日時を表示したいとき 🗘 99)

再生(VTR)モード

カードカメラモード
カード再生モード



「表示設定」サブメニューから「日時表示」を選び、「入」に します。(**四70**)



「日時表示」が「入」のときには、日時設定後にメニューを終了したときや電源を入れて も画面に大きくエリアと日時を表示しません。

# 大きくしたり、小さくしたりして撮る(ズーム) 🛅 🌌





ズームを使うと、ビデオカメラの位置を変えずに、被写体を大きくしたり、小さくしたりして撮 影できます。光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタルズームになります。デジタル領域で は画像をデジタル処理するため、画質が低下し、通常より画面が粗くなります。


**FV40** 22倍の光学ズームに加えて、440倍までのデジタルズームを装備しています(88倍、 440倍までの選択が可能)。ご購入時には、デジタルズームは「88×」に設定されて います。カードカメラモードのとき、デジタルズームは使用できません。

**[科室の**] 18倍の光学ズームに加えて、360倍までのデジタルズームを装備しています(72倍、 360倍までの選択が可能)。ご購入時には、デジタルズームは「72×」に設定されて います。



#### ズームインする





# ズームアウトする





- 本体:ズートレバーをT側へ引きま す。
  - リモコン:Tボタンを押します。
- 被写体が大きくなり、ズーハインにな ります。
- 本体:ズームレバーをW側へ押しま す。
  - リモコン:Wボタンを押します。
- 被写体が小さくなり、ズームアウトに なります。



- ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームになります。 ズームスピードは、多段階になっています。リモコンでは、ズームスピードは一定で
- O Tは、telephoto (望遠) の頭文字で、画面の一部を大きく拡大できます。 Wは、wide(広角)の頭文字で、広い範囲が撮影できます。
- O FV40:カードカメラモードでは、手ぶれ補正は効きませんので、高倍率で使用する ときは三脚を使うことをおすすめします。

# デジタルズームの設定を変える

カメラモード (再生(VTR)モード) (カードカメラモード) (カード再生モード



**(1/40)** 「カメラ設定」サブメニューから「デジタルズー ム|を選び、「切|または「440×」にします。 (m.70)

(a)を00 「カメラ設定」サブメニューから「デジタルズー ム!を選び、「切! または「360×! にします。  $( \Box 70)$ 

#### 画面の表示

光学ズームのとき(デジタルズーム「切り)



デジタルズーム「88×1/ 「72×」のとき



デジタルズーム「440×」/ [360×] のとき



- ・ズームレバーを操作するとズームのおよその位置を表示し ます。離すと約4秒後に消えます。
- デジタルズームになると、ズーム表示が長くなります。デ ジタルズーム領域は、88倍(FV40)/72倍(FV300) までは水色、88倍から440倍(FV40)/72倍から360 倍(FV300)までは青色で表示されます。




- O ナイト、スーパーナイト(FV40)モードでは、デジタルズームは使用できません。
- マルチ画面(□90)を設定しているとき、デジタルズームは使用できません。
- 撮影中ズームを使いすぎると、落ち着きのない画面になります。効果的にお使いくだ さい。
- ズームをしながら撮影するときは、広角~望遠までの全域で、被写体から1m以上離れ てください。

#### ○ ズームを使ったときに、どこまで近づいて撮影できるの?


ズームの位置によって、被写体にどこまで近づけるかが変わります。 近くのものにピントが合わないときには、ズームレバーをW側に動かして広角にします。

#### ビデオカメラが近づける距離の変化(光学ズームのとき)



# テープに撮影した内容を確認する(録画チェック)/つなぎ撮り(録画サーチ) [一]





## 録画チェック□

最後に撮影した場面(約3秒間)を再生して、画面で確認できます。

#### カメラモ-


### カードカメラモード

カード再生モード

撮影一時停止中



- □録画チェックボタンをポンと押します。
- 撮影した最後の場面(3秒間分)が②、③の順 番で再生され、撮影一時停止に戻ります。



## 録画サーチ

撮影した場面を正方向、逆方向に再生して撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。

カードカメラモード

カード再生モード

撮影一時停止中

正方向の再生をする



録画サーチ \* ボタンを押し続けます。

逆方向の再生をする



- 録画サーチ ボタンを押し続けます。
- 離すと、その場面で撮影一時停止になります。





- 音声は聞こえません。
- 逆方向の再生中は、画面が多少乱れます。

# テープを再生する






撮影したテープを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じると、ビューファインダーでも見ることが できます。液晶画面で再生するときには、内蔵のスピーカーで音声を聞くてとができ、音量も調 整できます (□ 52)。

#### 再生画面がおかしいときは

ビデオヘッドが汚れている場合があります。市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使って ビデオヘッドをきれいにしてください。

#### 進備

- バッテリーパックなどの電源を取り付ける。
- カヤットを入れる。




● 再生(VTR)モードにする

1. 電源スイッチを「再牛 (VTR) | にする

> 2. テープ/カード切換スイッチを 「テープ」にする

(EVROO) 電源スイッチを「再生(VTR)」に する


電源スイッチは、緑ボタンを押しながら「再生 (VTR) I に合わせます。



## 2 液晶画面を開く

- OPENボタンを押して開き、見やすい角度 に調整します。
- 液晶画面を外側に向 けて本体に収納する ことができます。





3 テープを巻き戻す 巻き戻しボタンを押します。

閉じる

- 4 再生する 再生ボタンを押します。
- 5 再生を終える 停止ボタンを押します。


#### テープを再生する一つづき






- 再生画面をビューファインダーで見るとき、内蔵スピーカーから音声は出ません。
- 内蔵スピーカーでは音声はモノラルになります。(市販のヘッドホンを使用すると、ステレオで音声を確認できます。 🗅 53)
- 再生時に、撮影したときの日付/時刻を表示する場合は、99ページをご覧ください。

# 特殊再生





**早送り再生:**押している間だけ約9.5倍の早送り再生になります。

再生中



早送りボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生に 戻る。

早送り中



早送りボタンを押し続ける。離すと、早送りに戻る。

**巻戻し再生:**押している間だけ約9.5倍の巻き戻し再生になります。

再生中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生 に戻る。

巻き戻し中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、巻き戻しに戻 る。

## 再生一時停止(静止画再生)

再生中



一時停止ボタンを押す。もう一度押すと、ふつうの再生 に戻る。

### 正方向コマ送り

再生一時停止中



+/**II▶** ボタンを押す。 押すたびに1コマずつ送られる。 押し続けると、連続コマ送りになる。

### 正方向スロー再生

再生中



スローボタンを押す。通常の約1/3のスロー再生になる。再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。

### 正方向2倍速再生

再生中



×2ボタンを押す。

再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。

#### 逆方向再生

再生中



-/**◀II** ボタンを押す。再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

#### 逆方向コマ送り

再生一時停止中



一/◀▮▮ ボタンを押す。

押すたびに1コマずつ逆方向に送られる。 押し続けると、連続コマ送りになる。

## 逆方向スロー再生

再生中



ー/◀II ボタンを押し、スローボタンを押す。 通常の約1/3の逆方向スロー再生になる。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に 戻る。

### 逆方向2倍速再生

再生中



ー/◀II ボタンを押し、×2ボタンを押す。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。




- 特殊再生時には、音声は聞こえません。
- 一部の特殊再生では、画面が多少乱れることがあります。
- 再生一時停止(静止画再生)、または逆方向の再生一時停止(逆方向再生中に一時停止 ボタンを押したとき)が約5分以上続くと、自動的に停止状態になります。再生する ときはもう一度再生ボタンを押します。

# 音量を調整する



液晶画面で再生するときに、同時に内蔵スピーカーで音声も聞くことができます。液晶画面を閉 じてビューファインダーを使用する場合、ヘッドホンを接続すると、ヘッドホンで音声が確認で きます。



カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード


## 音量を調整する





- 選択/設定ボタンを上または下に押し て、調整します。
- 音量表示が出ます。調整を終えると、 約4秒後に表示は消えます。


## 音声の消しかた



- 選択/設定ボタンを下に押し続けます。音量表示が消え、「切し が出ます。
- スピーカーから、音声は出ません。
- 再び音声を聞くときは、選択/設定ボタンを上に押します。
- 画面に「○」の表示が出ているときは、スピーカーから音声は 出ません。メニューで、「AV/ヘッドホン」の設定を「AV」 にしてください。(□54)

# ヘッドホンで音声を聞く

ヘッドホン端子は、映像/音声(AV)端子と共通です。(映像/音声端子を使用するとき □ 54)  $\wedge$ ッドホンは、画面に「 $\Omega$ 」の表示が出ているときに使用できます。「 $\Omega$ 」が出ていない場合は、 映像/音声端子の設定になっていますので、設定を変更します。



カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「AV」です。

「VTR設定」サブメニューの「AV/ヘッドホン」から「ヘッドホ ン○ を選びます。(□ 70)

「○」の表示が出ます。



- 画面に「○」の表示が出ていないときは、ヘッドホンを接続しないでください。表示 が出ていないときに、ヘッドホンを接続すると、雑音が出ます。
- 大きな音で再生すると、歪んで聞こえることがあります。その場合は、音を小さくし てください。
- 「ヘッドホン○」を選んでいるときは、内蔵スピーカーから音声は出ません。



- ヘッドホンは、すべてのモードで同じ音量になります。音量の調整のしかたは、内蔵 スピーカーと同じです。
- 調整した音量は、電源を切っても記憶しています(スピーカーとヘッドホンの音量は 別々に記憶します)。

# テレビで見る

本機にコンパクトパワーアダプターを接続して、家庭用のコンセントで使うことをおすすめします。 接続は、各機器の電源を切って行ってください。

映像/音声端子は、ヘッドホン端子と共通です(ロ 53)。映像/音声端子を使うときに、画面に 「Ω」の表示が出ている場合は、メニューで設定を変更します。

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード




ご購入時の設定は、「AV」です。

「VTR設定」サブメニューの「AV/ヘッドホン」から「AV」を選びます。( CD 70)

# S(S1)-映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る ステレオ

S-ビデオケーブル S-150、ステレオビデオケーブル STV-250Nを使います。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。




S(S1)-映像/音声入力端子付きのビデオを通して接続する場合

# 映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る

ステレオビデオケーブル STV-250Nを使います。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

※Sビデオケーブルは使用しません。





#### ○ S1-映像入力端子付きのテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能 (口 169) で撮影した映像をテレビで見るときに、本機をS1-映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。


○ **ビデオ方式 IDシステム (ID-1) 方式対応のテレビの場合** 本機のワイドテレビ用「16:9」機能 (□ 169) で撮影した映像をテレビで見るときに、Sまたは映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。

# 液晶画面を相手に見せながら撮る(対面撮影)





液晶画面を相手に見せながら、ビューファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー (□59)などで、ビデオカメラを固定して大勢で撮影したりするときにも便利です。



- ●撮影一時停止中 液晶画面を回転させる
- 2 撮影する スタート/ストップボタンを押します。

# LCD対面ミラーの設定を変える

液晶画面を回転させると、画面に映る映像は左右逆になります。ご購入時の設定を変えて、記録 される映像と同じ状態で映すことができます。

入:液晶画面に映る画像が左右逆になり、鏡を見ているような映像になります。

切:記録される映像と同じ状態で液晶画面に映ります。液晶画面に映る文字などを読むことがで きます。

### カメラモ-

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「入」です。

「表示設定」サブメニューから「LCD対面ミラー」を選び、「切し にします。(**ロ**70)



LCD対面ミラーが「入」のとき、画面のほとんどの表示が左右反転して表示されます。

# 静止画をテープに撮る (フォト撮影) 🛅 🎑






フォト撮影では、写真を撮るように静止画を撮影できます。撮影の最初に静止画を入れておくと、 録画を始めた部分をフォトサーチ機能で簡単に探し出せます(□97)。

静止画1枚のテープへの記録時間は、約6.5秒です。

本機では撮影一時停止からフォト撮影する方法と、動画を撮影中に撮影を中断せずにフォト撮影 する方法の2種類があります。



# 撮影一時停止からフォト撮影する

# カメラモード

再生(VTR)モード ) (カードカメラモード) (

カード再生モード

# 撮影一時停止中

フォトボタンを浅く押す





- 自動でピントを合わせているときは、 ●が白色に点滅した後、ピント調整が 終わると緑色の点灯に変わります。 手動でピントを合わせているときは、 最初から緑色の点灯になります。選 択/設定ボタンでピントを合わせてく ださい。
- 露出がロックされます。
- リモコンのフォトボタンを押したとき は、すぐにフォト撮影が始まります。

# フォトボタンを深く押す





- ●が消えます。
- 画面も静止画になります。
- フォト撮影が始まると、撮影している 時間(秒)が画面に表示され、約6.5秒 後に自動的に撮影一時停止になります。

#### 静止画をテープに撮る(フォト撮影)一つづき

# 動画を撮影中にフォト撮影する

## カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

#### 撮影中

フォトボタンを深く押す





- 画面も静止画になります。
- フォト撮影が始まると、撮影している 時間(秒)が画面に表示され、約6.5秒 後に自動的に撮影一時停止になりま す。




- 画面で被写体が確認できる明るさで撮影してください。
- 自動でピントの合いにくい被写体など ( 🖾 66) を撮影していて、●が白色の点滅の まま変わらないときがあります。このようなときはフォトボタンを浅く押したまま、 選択/設定ボタンでピントを合わせてください(●は緑色の点灯に変わります)。
- フォト撮影している約6.5秒間に電源スイッチを「切」にしても、撮影が終わるまで電 源は切れません。
- 撮影中の音声は、そのまま記録されます。

# セルフタイマーで撮る



セルフタイマーは、動画と静止画のどちらでも使用できます。対面撮影などのときに使うと、便 利です。



# 動画を撮影するとき

# 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。FV40:メモリーカードに記録するときは、 133ページを参照してください。

### 撮影一時停止中

め(セルフタイマー) ボタンを 押す





「 ○ | の表示が出ます。 対面撮影時には、表示は中央に大きく 出ます。

# 撮影する



- スタート/ストップボタンを押しま す。
- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒)。
- 本体のスタート/ストップボタンでは 10秒後、リモコンでは2秒後に撮影 を開始します。

# 静止画を撮影するとき

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」で説明しています。

#### 撮影一時停止中

め(セルフタイマー) ボタンを 押す





「 い 」 の表示が出ます。 対面撮影時には、表示は中央に大きく 出ます。

# フォトボタンを深く押す



- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒)。
- 本体のフォトボタンでは10秒後、リ モコンでは2秒後に撮影を開始しま す。
- 本体で操作したときは、撮影開始2秒 前に●が白色で点滅し、緑色の点灯に 変わります。

リモコンの場合は、すぐに点灯します。 撮影開始から約6.5秒後に自動的に撮 影一時停止になります。(FV40: カードカメラモードのときは、撮影し ている画面になります。)



- O セルフタイマーを解除するときは、セルフタイマーボタンまたはスタート/ストップ ボタン(動画のとき)、フォトボタン(静止画のとき)を押してください。
- つ セルフタイマーは、電源を切ると解除されます。
- メニューで「おしらせ音」が「入」のときは、撮影開始までブザーが鳴ります。

# 撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE) 🛅



## 撮影モードについて

撮影シーンに合わせて、撮影モードを選んでください。 撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

撮影モード 切換スイッチの 位置											
撮影モード	(全自動)	A	<b>*</b>	1	A	<u> 3</u>	Q	Ð	*	<b>©</b> **	
デジタルズーム	0	O ×						×			
シャッタースピード		○ オート									
ピント合わせ	オート	0									
ホワイトバランス	<b>オード</b>	0									
AEシフト		0									
手ぶれ補正*(入/切)	入	0							×		
デジタルエフェクト	×	O**									
16:9	×	0									
カードミックス*	×	O ×						×			

オート=自動調整になります。 ○=操作できます。 ×=操作できません。

\* FV40: スーパーナイト、ローライト+モード、カードミックスは、FV40のみの機能です。 手ぶれ補正は、カードカメラモード時には使用できません。

\*\* 動作モードにより、使用できる機能が異なります。



- キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体(一部に高輝度な) 部分を含む被写体)を撮影すると、縦に光の帯が出ることがあ ります。
- プログラムAEモードの設定は、一度、撮影モードを□(全自動) モードにすると「オート」になります。



- 撮影中は、プログラムAEモードを変えないでください。プログラムAEモードを変え ると、映像の明るさが一時的に大きく変化する場合があります。
- O AEは、自動露出の意味です。(Auto-Exposure)

### 撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)一つづき

### □ (全自動) モード

すべてをカメラまかせ。

ズームとスタート/ストップボタンを押すだけで簡単に撮影できる モードです。



# **A** オートモード

すべてをカメラまかせで撮影できるモードですが、細かく設定できます。



## 🔯 スポーツモード

ゴルフやテニスなどのスポーツをしている人の撮影に適しています。 本機の特殊再生機能で、速い動きもクリアに再生できます。 フォーム分析などにも便利です。



#### こんなときに使います

- 晴天下でテニスやゴルフなどのスポーツをしている人の撮影
- 走っている自動車や列車などの中から外を撮影するとき
- ジェットコースターなどの動きの速い乗り物の撮影などの場合
- スポーツモードでは、シャッタースピードが高速に設定されます。晴天の屋外や照明の十分 な屋内など、明るい場所での撮影にご使用ください。
- スポーツモードは、静止画再生やスロー再生などの特殊再生を目的としたモードです。この ため、通常のスピードで再生すると、なめらかに見えないことがあります。

## 😭 ポートレートモード

絞りを開くことにより、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせる ことができます。背景や被写体の手前にあるものをぼんやりとボカ して撮影します。ポートレートモードでは、シャッタースピードは 自動で調整されます。



#### こんなときに使います

- 屋外で被写体を引き立てて撮影する場合
- 奥行きのある映像の中で被写体を引き立てて撮影する場合
- ズームの望遠(T)側にすると、背景のボケの効果がより大きくなります。
- シャッタースピードが速めに設定されるため、再生するとなめらかに見えないことがあります。

# **A** スポットライトモード

スポットライトなどの範囲の狭い照明が当たるシーンを鮮明に撮影することができます。

#### こんなときに使います

- 結婚式のスポットライトで照明されたシーンや、発表会の舞台などを撮影する場合
- 花火をきれいに撮影する場合



夏の海岸や冬の雪一面のスキー場など、周囲全体が明るい場所でも被写体が暗くなるのを防ぎ、鮮明に撮影することができます。

# こんなときに使います

反射光が多くまぶしい海辺やスキー場などで撮影する場合



- 曇りや日陰など周囲が暗いときには被写体が明るくなり過ぎる場合があります。画面で映像を確かめてください。
- シャッター速度が速めに設定されるため、再生するとなめらかに見えないことがあります。

# 0 ローライトモード

明るさが不足する場所で被写体を明るく撮影できます。シャッタースピードは、スローシャッターで固定されます。

#### こんなときに使います

多少暗いところや暗くても照明が使えないところで、動きの少ない 被写体を撮影する場合

- 動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。
- O 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
- 自動でピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。



### 撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)一つづき

**プナイトモード** (FV40:カメラモード時のみ)

夜間などの暗いところでも、被写体をカラーで明るく撮影できます。 シャッタースピードは、自動で調整されます。

明るいところで撮影すると、被写体はなめらかに見えます。

#### こんなときに使います

- 暗くても照明が使えないところで、被写体を撮影する場合
- 夜景を撮影する場合
- 遊園地など、明るいところと暗いところがある(室内と屋外)場所で撮影する場合
- 動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
- 画面に白い点などが現れることがあります。
- 自動でピントの合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。

# **EV20 🔯 スーパーナイトモード** (カメラモード時のみ)

ナイトモードで撮影できない真っ暗な場所でも、補助光(白色LED)が明るさを補って、画面中央がカラーで明るく撮影できます。

- 明るくなる範囲が限られています。画面で確認しながら撮影してください。
- 被写体との距離が2mまでの範囲で撮影してください。
- 動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
- ① 画面に白い点などが現れることがあります。
- 自動でピントの合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。

# **国ZO ()** ローライト+モード (カードカメラモード時のみ)

ローライトモードで撮影できない暗い場所でも、補助光(白色LED)が明るさを補って、画面中央が明るく撮影できます。

- 明るくなる範囲が限られています。画面で確認しながら撮影してください。
- 被写体との距離が2mまでの範囲で撮影してください。
- 動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
- 自動でピントの合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。





# □(全自動)以外の撮影モードの選びかた

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。

# | 回にする



撮影モード切換スイッチを回にします。

# 2プログラムAEメニューを出す





● 選択/設定ボタンをまっすぐ押します。

# 3撮影モードを選ぶ





① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を撮影したいモードに合わせます。





② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、選 んだモード表示が出ます。

# 手動でピントを合わせる




まれに自動調整ではピントが合いにくい場合がありますので、そのときには手動でピントを合わ せてください。

## 自動ではピントが合いにくい被写体



・輝いたり、強い光が反 ・白い壁など、明暗の差 ・動きが速い 射している



がない





・ 横じまがある



ガラス越し




・水滴や汚れの付いた ・遠くと近くに同時にある



· 暗い



· 夜景



# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

### Pにする



撮影モード切換スイッチを回にして、 □ (全自動) 以外のモードにします。 (m61)

# 被写体の大きさを決める



- ▼ ズームレバーを動かして、被写体を撮 りたい大きさにします。
- 手動でピントを合わせてから、ズーム で大きさを変えると、ピントがずれる ことがあります。先にズームで大きさ を決めてからピントを合わせます。

# フォーカスボタンを押す





「MF」(水色)の表示が出ます。

# 4 ピントを合わせる



- 遠くのものにピントを合わせるとき は、選択/設定ボタンを下に押します。
- 近くのものにピントを合わせるとき は、選択/設定ボタンを上に押します。
- 「AE」の表示が水色のときは、手動 でピント合わせができません。もう一 度、フォーカスボタンを押してくださ W.

## 自動ピント合わせに戻すとき

フォーカスボタンをもう1回押します。「MF」表示が消えます。



### 手動ピント合わせにしているとき

- 撮影モード切換スイッチを □(全自動)モードにすると、自動ピント合わせになりま す。ほかの撮影モードでは手動のままです。
- 電源を切ったときは、ピントを合わせ直してください。

# ピントを無限遠にして撮影する

ピントを無限遠にすると、遠くの被写体だけにピントを合わせて、近くの被写体にピントが合うのを防ぐことができます。花火や月、山などを撮影するときに使います。



前ページの3の操作で、フォーカスボタンを3秒以上押し続けます。

◆ ピントが無限遠になり、「MF∞」の表示が出ます。




ズームを操作したり、「MF $\infty$ 」の表示が水色のときに選択/設定ボタンを上または下に動かすと、「 $\infty$ 」が消え、手動ピント合わせになります。

# 自動露出の明るさを変える(AEシフト)



被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまうことがありま す。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、撮 影するときの露出を自動で調整するAEのレベルを明るめにしたり、暗めにしたりできます。 -2.0, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25,  $\pm 0$ , +0.25, +0.5, +0.75, +1.0、+1.25、+1.5、+2.0の15段階から選べます。



## カメラモード

# 再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

#### Pにする



● 撮影モード切換スイッチを**P**にし て、 🖪 オート、 🐼 スポーツ、 🚮 ポー トレート、0ローライト、0ローラ イト+ (FV40) のいずれかの撮影モ ードに設定します。(四61)

AEシフトボタンを押す



AE ±0

「AE」(水色)の表示が出ます。

# 3 AEシフトを調整する



AE ±0

AE -1.0


- 明るめにするときは、選択/設定ボタ ンを上に押します。
- 暗めにするときは、選択/設定ボタン を下に押します。
- 「MF」の表示が水色のときは、手動 で露出補正ができません。もう一度、 AEシフトボタンを押してください。



- O AEシフトの設定は、電源スイッチや撮影モード切換スイッチを切り換えても覚えてい ます。
- □ (全自動) モードでは、AEシフトは「切」になります。

# ご購入時の設定を変える(メニュー)


本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更できます。 メニュー項目は、メニューー覧(□ 169~179)をご覧ください。 本体の選択/設定ボタンとリモコンの ▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。



本体の選択/設定ボタン		リモコン					
PUSH	上に押す	Pro	押す	メニュー項目や機能の設定内容を選びま			
	下に押す	Pro	押す	ुं •			
	押す	設定	油 d	選んだ項目や設定内容を決定したり、次の 画面に移ったりします。			

メニューで設定を変えるときは、順番に項目を選んでいきます。

例:カメラメニュー



ここでは、カメラモードのときに、本体で操作する場合で説明しています。

例:「デジタルズーム」を「切」に設定する

# メインメニューを出す





メニューボタンを押します。

# 7項目を選ぶ





① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を設定する項目に合わせます。





② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 選んだ項目のサブメニューが出ます。

# 2機能を選ぶ





① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を設定する機能に合わせます。






② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 選んだ機能だけの表示になります。

## ご購入時の設定を変える(メニュー)一つづき

# ▲ 設定内容を選び、決定する





① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を決定する設定内容に合わせます。





② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 サブメニューに戻ります。

# 5 メニューを消す



- メニューボタンを押します。
- シャッタースピードとホワイトバランス以外の機能は、4-②の操作の代りに、メニューボタンを押しても設定できます。



- 他の機能の設定内容などにより設定できない項目は、紫色で「---」と表示されます。
- メニュー中の「←戻る」を選ぶと、ひとつ前のメニューに戻ります。
- メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

# 手ぶれ補正を解除する(手ぶれ補正機能) 🛅 🥒





手ぶれ補正機能が動作していると、ズームの望遠側で撮るときなど手ぶれの少ない安定した画面 で撮影できます。

手ぶれしている画




安定した画



通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除することもでき ます。ビデオカメラを左右に動かして撮影するときなどには、その動きを補正しようとします。 手ぶれ補正を解除するとその補正が効かなくなります。また、撮影モードが□(全自動)のとき は、手ぶれ補正は解除できません。

#### 再生(VTR)モード ) (カードカメラモード) (カード再生モード)



ご購入時の設定は、「入」です。

「カメラ設定」サブメニューから「手ぶれ補正」を選び、「切」に します。(四70)

(曲)が消えます。



- 三脚などを使用して撮影をするときは、手ぶれ補正を切ることをおすすめします。
- 手ぶれ補正が「入」の場合でも、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあり ます。
- O **○**ローライト、**○**ナイト、**☆**スーパーナイト(FV40)モードでは、手ぶれ補正が ききにくくなります。
- FV40: カードカメラモードでは、手ぶれ補正は使用できません。

# 風音低減機能(ウィンドカット)



常に風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を低減することができます。

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「切」です。

「オーディオ設定」サブメニューから「ウィンドカット」を選び、 「入」にします。( 🌣 70)

「Wカットon」の表示が出ます。



- ウィンドカット機能が作動すると、収録する低い音の一部も風の音と一緒に低減されます。通常は、「切」で撮影することをおすすめします。
- 撮影中は、モードの変更はできません。変更するときは、スタート/ストップボタンを押して撮影一時停止にして行います。
- 撮影時だけでなく、再生(VTR)モードでアフレコをするときにも、ウィンドカット機能は入/切できます。(「オーディオ設定」サブメニューで「アフレコ入力」を「マイク入力」に設定しているとき)
- マイク端子に外部マイクを接続したときは、ウィンドカット機能は使用できません。
- O FV40: アドバンストアクセサリーシューに指向性ステレオマイクロホンDM-50 (別売) を取り付けたときは、ウィンドカット機能は使用できません。

# 録画モードを選ぶ



SP(標準)モードまたはLP(長時間)モードが選択できます。LPモードはSPモードの録画時 間の1.5倍になります。



- LPモードで記録したテープは、アフレコとAVインサートができません。
- LPモードについて

LPモードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、 画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。 大切な撮影にはSPモードをお使いください。

- O パソコンに画像を取り込むときは、SPモードで録画することをおすすめします。
- 本機でLPモードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生したり、ほかの デジタルビデオ機器でLPモードで録画したテープを本機で再生すると、画像が乱れた り、音声が途切れたりすることがあります。
- テープの途中でSPとLPを切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像が乱れま す。また、タイムコードが正しく更新されないことがあります。



再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ご購入時の設定は、「SP」です。 「VTR設定」サブメニューから「録画モード」を選び、「LP」にし ます。(ロ70)

「LP」の表示が出ます。

# 速い動きを撮る(シャッタースピード) 🛅 🌌





プログラムAEのオートモード時に、シャッタースピードを手動で設定し、スポーツや乗り物など の動きの速い被写体をぶれの少ない画面で撮影することができます。

6段階のシャッタースピード(1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、 1/2000秒)\* がありますので、下記の目安を参考にして選んでください。

\* FV40・カードカメラモードのとき、シャッタースピードは1/250秒までしか使用できませ ん。カメラモードで1/500秒以上の高速シャッターに設定していても、カードカメラモード に切り換えたときに、自動的に1/250秒になります。

#### 高速シャッターで撮影するときの目安

1/1000秒以上の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでください。 高速シャッターのときは、画像がパラパラとちらついて、なめらかに見えないことがあります。

- フなどスポーツをしてい
- ・晴天下で、テニスやゴル ・自動車や列車などから外 ・屋内でスポーツをしてい を撮影するとき
  - る人を撮影するとき

- る人を撮影するとき
- ・ジェットコースターなど 動きの速い乗り物を撮影 するとき



1/2000秒



1/1000秒、1/500秒 または1/250秒




1/100秒

#### 蛍光灯の下での撮影について

カメラモードの□(全自動)モードとプログラムAEのIAオート、

フナイト、
スーパーナイト (FV40) モードでは、蛍光灯のちらつきを自動的に検出し、自動的にシャッタースピードが切り 換わりますので、通常ちらつきはでませんが、画面の明るさがちらつくときは、🖪 オートモード を選び1/100秒の高速シャッターを選んでください。



ご購入時の設定は、「オート」です。

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。

#### 撮影一時停止中

撮影モードを「オート」にする





撮影モード切換スイッチをPにし、 Aオートモードを選びます。 (m61)

# 7 メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カメラメ ニュー」が出ます。

# 「カメラ設定」サブメニューから **3**「シャッター」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カメラ設定」を 選び、次に「シャッター」を選びます。  $(\square 70)$ 

## シャッタースピードを選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押し て選択枠を設定するシャッタースピー ドに合わせ、選択/設定ボタンをまっ すぐ押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻りま す。
- メニューボタンを押すと、選んだシャッ タースピードの表示が出ます。



プログラムAEモードを切り換えたり、撮影モード切換スイッチを口(全自動)にすると、 シャッタースピードは「オート」に戻ります。

# 色合いを調整する (ホワイトバランス) 🦳 🎑





白い紙は、いつも白く見えているようですが、蛍光灯、太陽光など光が変わると色は微妙に変わ っています。人の目は順応性がありますので、その微妙な色の違いを同じ色として見ています。 ビデオカメラではこのような順応性がないため、そのままでは光によって、画面が青くなったり、 赤くなってしまいます。そこで、白い紙が白く映るように調整するのが、ホワイトバランスの調 整です。

本機では、自動的に自然な色合いに調整するオートホワイトバランスのほかに、手動で調整する ホワイトバランスセット、さらに屋内(ふ)と屋外(※)を選択することができます。

#### 自動では色合いの調整がしにくい場合

次のような場合は、自動では色合いを調整できないことがあります。画面で色が不自然に見え るときは、手動で調整をしてください。





照明条件が急に変わるとき



クローズアップ撮影 をするとき



・単一の被写体(空、 海、森など)を撮影 するとき




水銀灯や一部の蛍光灯 で撮影するとき



- 撮影モードが□(全自動)のとき、ホワイトバランスは「オート」になり、ホワイト バランスセットや屋内、屋外の設定はできません。
- ○「屋内☆」「屋外※」はこんなときに使います **「屋内☆」** 
  - パーティ会場など照明条件が変化する場所で撮るとき
  - スタジオなどビデオライトの照明で撮るとき
  - ナトリウムランプの照明で撮るとき

#### 「屋外☀」

- 夜景や花火などを撮るとき
- 朝日や夕焼けなどを撮るとき
- \* 通常の屋外では「オート」を使った方がきれいに撮影できます。



ご購入時の設定は、「オート」です。

# ホワイトバランスセットの設定のしかた

カメラモード ( 再生(VTR)モード ) カードカメラモード ( カード再生モード ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。

### 撮影一時停止中 Pにする



撮影モード切換スイッチを配にして、 撮影モードを選びます。(□61)

# 2 白い紙を画面いっぱいに写す



- ズームなどを使って白い紙や布を画面 いっぱいに写します。
- ズームレバーをT側へ押します。
- 操作5が終るまで、白い紙を写し続け てください。

3メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カメラメ ニュー」が出ます。

#### 色合いを調整する(ホワイトバランス)一つづき

#### **▲**「カメラ設定」サブメニューから 「ホワイトバランス」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カメラ設定」を 選び、次に「ホワイトバランス」を選 びます。(□ 70)

# 【「セット』」を選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押して選択枠を「セット』」に合わせ、 選択/設定ボタンをまっすぐ押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。
- 「セット■」が点滅し、色合いの調整が完了すると点灯に変わります。
- メニューボタンを押すと、「■」の表示が出ます。



- O ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない(ゆっくりとした点滅)ことがありますが、この場合でも自動調整よりも適切なホワイトバランスになりますので、そのまま撮影できます。
- 撮影モード切換スイッチを□(全自動)にした場合、ホワイトバランスは「オート」 に戻ります。
- 一度設定したホワイトバランスは、電源を切っても憶えています。
- 手動で色合いの調整をするときは
  - 照明の十分な場所で行ってください。また、光源が変わったときは、セットし直してください。
  - ●「カメラ設定」サブメニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。

## 屋内、屋外用の設定のしかた

#### カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

撮影一時停止中 Pにする



撮影モード切換スイッチをPにして、 撮影モードを選びます。(□61)

7 メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カメラメ ニュー」が出ます。

「カメラ設定 | サブメニューから 「ホワイトバランス」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カメラ設定」を 選び、次に「ホワイトバランス」を選 びます。(m 70)

4 設定を選ぶ





- 撮影する場所に合わせて、「屋内☆」 または「屋外※」を選びます。
- 選択/設定ボタンを上または下に押し て選択枠を選んだ設定に合わせ、選 択/設定ボタンをまっすぐ押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻りま す。
- メニューボタンを押すと、選んだ設定 の表示が出ます。

# 場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト) 🦳 🎑





デジタルエフェクトには、3種類の機能があります。撮影時だけでなく、再生時にも使用できま す。

● フェーダー : テレビや映画のように画面と画面の切り換えができます。( M 83)

オートフェード、ワイプ、コーナーワイプ、ジャンプ、フリップ、パズル、

ジグザグ、ビーハ、タイド

: 色を変えたり特殊効果を加えることができます。( CD 87) ● エフェクト

アート、シロクロ、セピア、モザイク、ボール、キューブ、ウェーブ、カ

ラーマスク、ミラー

: 画面を4/9/16分割して、静止画を表示します。また、静止画にして取り マルチ画面

込むスピードを選択できます(はやい、ふつう、おそい、マニュアル)。

(m.90)

電源スイッチや撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

	カメラモード		再生(VTR) モード	<b>EV40</b>	<b>FV40</b>
	動画	静止画(フォト)	モード	カードカメラ モード	カード再生 モード
フェーダー	0	×	0	×	×
エフェクト	0	0	0	「シロクロ」のみ 使用できます	×
マルチ画面	O*	O*	0	×	×

○=使用できます

×=使用できません

\*ナイト、スーパーナイト (FV40) モードでは、使用できません。



- デジタルエフェクトを使用しないときは、「OFF | に設定します。
  - ① デジタルエフェクトボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。
  - ② 選択/設定ボタンで「D.エフェクトOFF | を選び、デジタルエフェクト入/切ボタ ンを押す。
- 一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更しても覚え います。
- 撮影モードを□ (全自動) にすると、デジタルエフェクトは「切」になります。
- O 再生(VTR)モードで再生画面が出ていないとき(停止中)は、デジタルエフェクト を選択できますが、入/切できません(表示は点滅のままです)。
- 再牛中にデジタルエフェクトを使用しても、テープの記録内容は変わりません。
- O DVケーブルを接続してダビングするとき(DV出力)には、デジタルエフェクトは使 用できません。
- 日付サーチまたはフォトサーチ中には、デジタルエフェクトは使用できません。
- ゔジタルエフェクトの設定は、リモコンでもできます。

# フェーダー

#### オートフェード

白い画面から、撮影している 映像と音声が徐々 にあらわれます。



撮影している映像が 徐々に白くなり、映像と音声が 消えます。

#### ワイプ

白い画面が左右に割れて映像が あらわれ、音声も 聞こえるようにな

ります。



### コーナーワイプ

白い画面の角 (コーナー) から 映像があらわれて、 音声も聞こえるよ うになります。



画面の角(コーナー) から白い部分が映像を覆い、画 面が完全に白くなり、音声も消 えます。

#### ジャンプ


白い画面の左から、小さな画面が

あらわれて、ジャンプして画面の中心に来て、大きくなり、音声も聞こえるようになります。



画面が小さくなり、 周囲の白い部分が画面を覆い、 最後に小さくなった画面が左に ジャンプして消え、音声も消え ます。

#### 場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)一つづき



## フェーダーの操作のしかた

フェードイン(白い画面から徐々に映像と音声を出す):撮影一時停止中または静止画再 生中に設定する

フェードアウト (映像と音声を徐々に消す) : 撮影中または再生中に設定する



- 撮影時にフェーダーを使用するときは、撮影モード切換スイッチを回にしてください。
- PV40:カードミックス時には、フェーダーは使用できません。

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。

#### 】 デジタルエフェクトメニューを 出す





デジタルエフェクトボタンを押します。

# **り**「フェーダー」を選ぶ





選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「フェーダー」に合わせます。選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、フェーダーだけの表示になります。

# 2 種類を選ぶ









- ① 選択/設定ボタンを上または下に押して、設定するフェーダーを選びます。
- ② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、選んだ機能表示が点 滅します。

#### 場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)一つづき

# 4フェーダーを入/切する





- 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に 変わります。
- 入/切ボタンをもう一度押すと、フェー ダーは解除されます。

#### カメラモードの場合

撮影一時停止中 フェードイン





(2) スタート/ストップボタンを押すと撮 影が始まり、映像が徐々に現れます。

撮影中 フェードアウト





② スタート/ストップボタンを押すと、 映像が徐々に消えて、撮影一時停止に なります。

#### 再生(VTR)モードの場合

再生一時停止中 フェードイン





(2) 再生ボタンを押すと再生が始まり、映 像が徐々に現れます。

再生中 フェードアウト





(2) 一時停止ボタンを押すと、映像が徐々 に消えて、再生一時停止になります。

# エフェクト

\* FV40:カードカメラモードでは「シロクロ」のみ使用できます。

#### カラーマスク

画面がひし形で覆われ、 色が変わります。



**ウェーブ** 映像の左右の端が 波のようにゆれます。





キューブ

映像が立方体 (キューブ)になり、 画面の中で回転します。





画面の真中に鏡を 立てたようになります。







アート

映像に絵画調の 着色効果を加え

ます。



シロクロ\*

画面が白黒に なります。



セピア

画面がセピアの 色調になります。



ボール

映像が丸くボール のようになります。



モザイク

画面全体がモザイ クでおおわれたよ うになります。

#### 場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)一つづき

### エフェクトの操作のしかた



- 音声はそのまま記録されます。
- 撮影時にエフェクトを使用するときは、撮影モード切換スイッチを回にしてください。
- O FV40:カードカメラモード時の操作のしかたは、次のページをご覧ください。

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。

#### ▮ デジタルエフェクトメニューを出す





デジタルエフェクトボタンを押します。

# **り**「エフェクト」を選ぶ





選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「エフェクト」に合わせます。選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、エフェクトだけの表示になります。

## 2 種類を選ぶ





① 選択/設定ボタンを上または下に押して、設定するエフェクトを選びます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、選んだ機能表示が点 滅します。

# 4 エフェクトを入/切する

#### カメラモードの場合





(1) 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に 変わり、画面がその効果になります。

#### 再生(VTR)モードの場合





(1) 再生ボタンを押して、再生します。





- (2) 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に 変わり、画面がその効果になります。
- 入/切ボタンをもう一度押すと、画面 のエフェクト効果は解除されます。

#### FV40の場合

#### カメラモード

## 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード





(1) デジタルエフェクトボタンを押すと、 「シロクロ」が点滅します。





② 入/切ボタンを押すと、画面が白黒に なります。

# マルチ画面を使う






マルチ画面は、遊園地やスポーツシーンなどで動いている被写体を一度に最大16画面連続して表示できます。テニスやゴルフのスイングなどをチェックするときに便利です。音声はそのまま記録されます。撮影時だけでなく、再生時にも使用できます。


分割する画面数 (4/9/16) や静止画にして取り込むスピード (マニュアル/はやい/ふつう/おそい) を選べます。


・マニュアル: 手動で映像を取り込む

・はやい: 4フレームごと

・ふつう: 6フレームごと(ローライトモード時は、8フレームごと) ・おそい: 8フレームごと(ローライトモード時は、12フレームごと)







4分割

9分割

16分割



- 撮影時にマルチ画面を使用するときは、撮影モード切換スイッチを回にし、ナイトモードとスーパーナイトモード (FV40) 以外に設定してください。
- 再生時には、次の動作中のみ使用できます。

「マルチ画面スピード」が「マニュアル」のとき:スロー再生(正逆両方向)、 再生一時停止中

「マルチ**画面スピード」が「マニュアル」以外のとき**: 再生一時停止中

○ FV40:カードミックス時には、マルチ画面は使用できません。

## カメラモード 再生(VTR)モード


カードカメラモード)

カード再生モード

*ここでは、*「カメラモード」の画面で説明しています。

### **】** デジタルエフェクトメニューを 出す





● デジタルエフェクトボタンを押しま す。

# ↑「マルチ画面」を選ぶ





選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を「マルチ画面」に合わせます。選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、マルチ画面の項目が出ます。


# 3 取り込みスピードを選ぶ






① 選択/設定ボタンを上または下に押して、「画面スピード」を選びます。





② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 画面スピードだけの表示になります。





**③** 選択/設定ボタンを上または下に押して、設定するスピードを選びます。





④ 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 デジタルエフェクトメニューに戻ります。

# ▲画面数を選ぶ





- (1) 2、3の操作をくり返します。
  - 3-1で「画面数」を選びます。
  - 3-3で4、9、16のいずれかを 選びます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、「マルチ画面」が点 滅します。

# 5マルチ画面を入/切する





- ◆ 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に変わります。
- ▼ マルチ画面スピードが「マニュアル」 以外の場合:

選んだスピードで選んだ画面数の画像を取り込む。

入/切ボタンを押すと、マルチ画面は 解除される。

● マルチ画面スピードが「マニュアル」 の場合:

入/切ボタンを押すごとに画像を取り込む。最後の画面が取り込まれると水色の枠が消える。

入/切ボタンを 1 秒以上押し続ける と、取り込んだ最後の映像から順に解 除されていく。



- O 録画中でも、操作できます。
- マルチ画面スピードが「マニュアル」以外の場合、再生(VTR)モードでマルチ画面を取り込んでいるときに、テープの走行で使う操作ボタン(再生/一時停止ボタンなど)を押したり、日付サーチまたはフォトサーチを行うと、マルチ画面は解除されます。

# マイカメラ機能を使う

本機では、起動画面と起動音、シャッター音\*、スタート/ストップ音、セルフタイマー音(マイ カメラ)の設定を変更できます。

\* FV40のみ設定できます。また、FV40では、起動画面を作成できます( 🕮 164)。

## マイカメラの設定を変える

ここでは、「カメラモード」の画面で説明しています。

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

メニューボタンを出す

各モードのメインメニューが出ます。

# マイカメラ設定」を選ぶ





● 選択/設定ボタンを押すと、マイカメ ラ設定メニューが出ます。

## 設定したい項目を選ぶ 3 設定した。 FV40の場合








#### FV300の場合





(国VIII) カード再牛干ードで「記動画 面選択」を選ぶと、「切」と 「CANONロゴ」、「ユーザー設定」、の 選択画面になります。

「CANONロゴ」に記録されている画 面は、変更できません。

[EV300] 「起動画面」を選ぶと、「入」 と「切」の選択画面になります。

起動画面以外を選ぶと、「パターン1」 と「パターン2」、「パターン3」の選 択画面になります。

# 設定内容を選ぶ





- 選んだパターンの音が確認できます。
- メニューボタンを押すと、メニューが 消えます。

# GV40ボタンライトを使う






電源を入れたとき、または側面のいずれかのボタンを押したときなどに、ボタンが光ります。周 囲が暗い場所でテープを再生するときには、操作するボタンを確認できます。

また、光る色は6色(緑、オレンジ、青、黄色、水色、紫)から、好きな色を選べます。

ご購入時には、「ボタンライト」は「入」に設定されています。「ライトカラー」の設定は、動作モードによって異なります。

カメラモード:ミズイロ/ カードカメラモード:アオ 再生モード :ミドリ / カード再生モード :キイロ



## ボタンの光りかたを選ぶ

## カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- ①「システム設定」サブメニューの「ボタンライト」を選びます。(ロ70)
- (2) 光りかたを選びます。
  - 入:電源を入れると、ボタンが常時光ります。ボタンを押す と色が変わり、離すともとの色に戻ります。
  - 押したとき入:ボタンを押すと光り、離すと数秒後に消えま す。
  - 切:点灯しません。

## ボタンの光る色(ライトカラー)を選ぶ

## カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- ①「システム設定」サブメニューから「ライトカラー」を選びます。(ロ70)
- ② ライトカラーを選びます。
  - 緑、オレンジ、青、黄色、水色、紫の中から、好きな色を選びます。



「ボタンライト」が「切」のとき、「ライトカラー」は変更できません。

# 再生中に画面を拡大する





再生中に、画面を2倍に拡大できます。また、拡大する画面を上下、左右に移動できます。

カメラモード

「再生(VTR)モード

( カードカメラモード )

カード再生モード

\* FV40:カード動画再生中は、画面を拡大できません。

#### 再生中

\_\_\_\_ ズームレバーをT側に引く



- 画面が2倍に拡大されます。
- 拡大している位置を示す枠が出ます。

# 🤈 画面を左右に移動する





- 選択/設定ボタンを上に押すと右に、 下に押すと左に画面が移動します。
- 拡大している位置を示す枠も移動しま す。

## 2 画面を上下に移動する





- 選択/設定ボタンをまっすぐ押してから、上に押すと上に、下に押すと下に画面が移動します。
- 拡大している位置を示す枠も移動します。

## ▲画面を元に戻す



ズームレバーをW側に押します。

# 見たい場面にすばやく戻る(ゼロセットメモリー)



あとでもう1度見たいと思う場面があったときに、ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送 りまたは巻き戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。

## カメラモード 再生(VTR)モード

カードカメラモード)

カード再生モード

#### 再生中

#### ゼロセットメモリーを設定する






- あとで見たい場面が出てきたら、ゼロ セットメモリーボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00」に なり、Mの表示が出ます。
- ゼロセットメモリーボタンをもう1回 押すと、設定が解除されます。

# 再生が終わったら、停止する



● 停止ボタンを押します。

# 早送りする、または巻き戻す



- カウンター表示に「− | がついていると きは早送りボタンを、「一」がついてい ないときは巻戻しボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00 | 付 近で自動的に停止します。カウンター 表示がタイムコードに戻り、Мが消え ます。

## 再生する



再生ボタンを押します。




- O カウンター表示は、タイムコード(撮影時間表示)とテープカウンターに多少誤差が 出ることがあります。
- タイムコードが連続して記録されていないと、ゼロセットメモリー機能が正しく働か ないことがあります。
- カセットを取り出すと、ゼロセットメモリーが解除され、カウンター表示がタイムコ ードに戻ります。

# テープに記録した静止画を探す(フォトサーチ)



テープに記録した静止画を探すことができます。また撮影の最初に静止画を入れておくと、録画 を始めた部分を簡単に探し出せます。




#### カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

## フォトサーチーを選ぶ



- リモコンのサーチ選択ボタンを押し て、「フォトサーチ」を選びます。
- 「フォトサーチ」表示が出ます。





- 正方向のサーチをするときは▶▶を、 逆方向のサーチをするときは◄◄を押 します。
- 押した数だけ前/後ろの静止画(最多 10枚まで)の頭出しになります。
- サーチの方向を変えるときは、▶★ま たは▲◆を押します。
- サーチを止めるときは停止■ボタンを 押します。



サーチを始めた部分のすぐ近くの静止画は、探し出せないことがあります。

# 撮影した日の変わり目を探す (日付サーチ) 🎑



撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード(□119)を使って、撮影時の日付の変 わり目を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。



#### カメラモード

## 再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード


#### 日付サーチーを選ぶ





- リモコンのサーチ選択ボタンを押し て、「日付サーチ」を選びます。
- 「日付サーチ」表示が出ます。

# サーチを始める



- 正方向のサーチをするときは▶▶ を、 逆方向のサーチをするときは◄◄を押 します。
- 押した数だけ前/後ろの日付の変わり 目(最多10)の頭出しになります。
- サーチの方向を変えるときは、▶★ま たは▲◆を押します。
- サーチを止めるときは停止■ボタンを 押します。



- 日付サーチを行うときは1日/1エリア当たり1分以上の記録部分が必要です。
- 日付サーチでは、再生を始める位置が多少ずれることがあります。
- データコードが正しく表示されていないときは、日付サーチは正しく動作しません。
- 「サーチ選択」の設定は、電源を切ると「フォトサーチ」になります。

# 再生時に日時、カメラデータを表示する (データコード) 🗂 🎑





あらかじめ日付と時刻を設定しておくと、撮影している映像とは別に、撮影時の日付/時刻を自 動的に記録します。また撮影時のシャッタースピードと絞り値(F値)も同様に記録します(これを カメラデータと呼びます)。データコードとは、撮影日の日付、時刻、カメラデータのことをいい ます。

テープを再生するときには、撮影時の日付/時刻、カメラデータを自由に表示することができま す(FV4Ω:カード再生時は、日付/時刻のみの表示になります)。テレビで再生するときにも、 データコードを確認できます。



- 本機で撮影したテープを他のデジタルビデオ機器で再生したときには、データコード が表示できないことがあります。
- データコードは、コマ送り再生(正逆両方向)中には、表示されません。また、特殊 再牛の機能により、カメラデータの表示が出ないことがあります。

## 日時の表示内容を選ぶ(日付/時刻/日付&時刻)

カメラモード

カードカメラモード)(カード再生モー

ここでは、「再生(VTR)モード」の画面で説明しています。

メニューを出す

メニューボタンを押すと、「VTRメ ニュー」が出ます。

## 「表示設定」サブメニューから 【「日時選択」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「表示設定」を選 び、次に「日時選択」を選びます。  $(\square 70)$ 

#### 表示内容| を選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押し て設定する内容を選び、選択/設定ボ タンをまっすぐ押します。
- 「表示設定 | サブメニューに戻ります。
- **EV40**カード再生モードのとき、6 の操作へ進んでください。

## データコードの表示内容を選ぶ

#### カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

#### 表示設定 サブメニューから 「データコード」を選ぶ





- 選択/設定ボタンで「表示設定」を選 び、次に「データコード」を選びます。 (m70)
- データコードの表示内容だけを選ぶと
   きは、99ページの1の操作のあとに、 この操作をします。

## 表示内容を選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押し て設定する内容にを選び、選択/設定 ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、メニューが 消えます。

### データコードを表示する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モ-

# データコードを表示する





- テープを再生し、データコードボタンを 押します。
- (国/20) カード再牛干ードでは、データ コードボタンを押すと、日付/時刻のみ 表示されます。



- データコードの表示は、一度、電源を切ると「切」になります。
- 通常は、本機と接続したテレビ画面上の表示が消えても(オンスクリーンが「切」の とき)、液晶画面上の表示は消えませんが、データコードを表示させると、データコー ド以外の液晶画面の表示はすべて消えます。(□179)

## データコード表示について

メニューで設定する「日時選択」と「データコード」の内容により、データコードの表示内容は 変わります。

#### 「データコード」の設定

「日時& 「カメラデータ| 「日時 | カメラデーター F1.6 1/100 2003.3.1 「日付し F1.6 1/100 2003. 3. 1 F1.6 1/**1**00 AM 10:00:00 「時刻し F1.6 AM 10:00:00 F1.6 1/100 AM 10:00 2003. 3. 1 「日付&時刻」 AM 10:00 2003.3.1 F1.6 1/100

「日時選択」の設定

# 2台のキヤノンビデオカメラを操作する (リモコンコード) (三)





キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にし てお使いください。

ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコ ードを「2」に変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。

本機のリモコンコードの設定(受信コード)を変更したら、必ずリモコンも設定(送信コード) を変更してください。

## 本機の受信コードを変更する

# カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



撮影一時停止/再生停止中「システム設定」サブメニューで「リモ コンコード | を「((m) 1 | (または「((m) 2 | ) にします。( □ 70)

「(無)」」(または「((こ)2))表示が約4秒間出ます。



「システム設定| サブメニューで「リモコンコード」を「切((変) しにし ます。(2270)

「切((を)」を選ぶと、「((を)」の表示が出ます。

### リモコンの送信コードを変更する


本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用できません。 リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押すと、画面に本機で設定されているリモコンコード が4秒間、点滅して表示され、確認できます。

#### 設定1にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Wボタンを約2秒間押します。

#### 設定2にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Tボタンを約2秒間押します。





- リモコンコードの設定を確認しても、リモコンで操作できない場合には、リモコンの 電池を交換してください。
- 雷池を交換すると、リモコンは設定1に戻ります。必要に応じて、再度設定し直してく ださい。

# ほかのビデオデッキへ録画する

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビング編集できます。また録画側のビデオがDV端子付きのデジタルビデオの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質劣化のほとんどないダビング編集ができます。DV端子のないビデオ機器へダビングした映像は、多少画質が劣化します。




映像/音声端子を使うとき、画面に「 $\Omega$ 」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。 $\Omega$  70

## 接続のしかた

#### (1) S(S1\*)-映像端子付きビデオへ録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



#### ほかのビデオデッキへ録画する一つづき

#### ② DV端子付きビデオへ録画する


本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。




- 再生機がテープの無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。
- O DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。



- O DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。
- DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。 (□ 108)









#### カメラモード

## 再生(VTR)モード

カードカメラモード ) (カード再生モード

## 本機 再生機 の操作

# ビデオデッキまたはDV端子付き ビデオ 録画機 の操作

「再生(VTR)モード」にする

録画用のカセットを入れる

再生するカセットを入れます。

録画一時停止状態にする

**■** 巻き戻しボタンまたは早送りボタンを **単して、再生を始める少し手前の位置** を探す







再生を始める



または



再生ボタンを押します。



録画を開始する場面で録画を始める



再生を終える



または



● 停止ボタンを押します。



録画を終える

# ほかのビデオやテレビの画像を録画する (アナログ入力)


本機を録画機として使用して、ほかのビデオの画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することができます。



- テレビやビデオから出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像が記録されたり、画像が記録されないことがあります。また、「コピー禁止です」の表示が出ることがあります。
- 著作権保護信号が記録されているテープからは、ダビング録画できません。
- アナログ入力をするとき、ヘッドホンは使用できません。本機にヘッドホンが接続されていても、自動的に「AV/ヘッドホン」の設定が「AV」に切り換わります。

#### 接続のしかた

#### S(S1)-映像端子付きビデオから録画する





#### 本機を録画機として使用する場合

カメラモード ) 再生(VTR)モード )

カードカメラモード)(カード再生モード

## 本機 録画機 の操作

「再生(VTR)モード」にする

録画用のカセットを入れます。

録画一時停止にする



- 録画―時停止ボタンを押します。
- 録画一時停止中、録画中は、画面で 映像を確認できます。

### 録画を始める



● 録画を開始する場面で、一時停止ボ タンを押します。

## 録画を終える



● 停止ボタンを押します。

#### 一時停止をする




- 一時停止ボタンを押します。
- 録画を再開するときはもう一回押し ます。

## 再生機の操作

再生するカセットを入れる

再生を始める



再生を終える

# DV端子付きビデオから録画する


本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



- DV端子付きビデオから録画する場合は、画面に「AV→DV」が出ていない(VTRメニューの「VTR設定」サブメニューにある「AV入力→DV出力」が「切」になっている)ことを確認してください。
- ビデオから出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくて も、異常な画像が記録されたり、画像が記録されないことがあります。
- 著作権保護信号が記録されているテープからは、ダビング録画できません。
- 再生機がテープの無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。
- DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。



- O DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。
- DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。(□ 104)





#### 本機を録画機として使用する場合

カメラモード )

「 再生(VTR)モード )

カードカメラモード)(カード再生モード

# 本機 録画機 の操作

# 「再生(VTR)モード」にする

- 録画用のカセットを入れます。
- 画面に「DV入力」の表示が出ます。

# 再生機の操作

再生するカセットを入れる

録画一時停止にする



- 録画一時停止ボタンを押します。
- 録画一時停止中、録画中は画面で映 像の確認ができます。





録画を始める



● 録画を開始する場面で一時停止ボタ ンを押します。

録画を終える



● 停止ボタンを押します。

#### 一時停止をする



- 一時停止ボタンを押します。
- 録画を再開するときはもう一回押します。

再生を終える

# アナログ入力した映像と音声をデジタルビデオ機器に 出力する (アナログーデジタル変換機能)





本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナログ信号の映像と音声を瞬時にデジタル信号に変換して、DV端子から出力できます。このとき、DV端子は出力専用の端子になります。



- アナログーデジタル変換をするとき、ヘッドホンは使用できません。
- O DVテープは、本機から取り出しておいてください。
- 接続は、各機器の電源を切って行ってください。
- 接続した製品からのアナログ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合があります。

例:著作権保護信号入りのアナログ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等




コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめ します。

### 接続のしかた

#### S(S1)-映像端子付きビデオから録画する

ここでは、S(S1)-映像端子に接続する場合で説明しています。S(S1)-端子のかわりに、映像端子に接続することもできます。(□ 55)


接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



# 設定のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



リモコンのAV→DVボタンを押します。 または、「VTR設定」サブメニューから「AV入力→DV出力」を 選び、次に「入 | を選びます。(□ 70)

「AV→DV」の表示が出ます。



- 通常は「AV入力→DV出力」を「切」に設定しておいてください(画面に「AV→DV」 が出ていない状態)。「入」に設定していると、本機のDV端子からデジタル信号を入力 できません。
- O DV (IEEE1394) 端子付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パ ソコンの設定などによっては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表示した り、取り込めないことがあります。

# 撮影したテープの映像と音声を入れ換える (AVィンサート)

本機で撮影したテープの映像/音声を、ほかのビデオ機器からの映像/音声と入れ換えることができます(AVインサート)。AVインサートは、アナログ入力(ロ 106)、DV入力(ロ 108)のいずれも可能です。

テープを再生する機器を本機に接続してください。 テープの走行方向

再生機のテープ

入れ換えの開始位置

入れ換え終了位置

AVインサート前

本機のテープ

入れ換える前の画像と
音声は消去されます



- O 映像/音声端子を使うとき、画面に「 $\Omega$ 」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。( $\Omega$  54)
- O AVインサートするときは

#### 本機

本機で、SPモードで記録したテープを使用してください。

テープの途中に、無記録部分やLPモードで記録された部分があるテープでAVインサートを行うと、記録が中断されます。

### 再生機

無記録部分のないテープを使用してください。

途中に無記録部分や録画モードを変更している部分があると、本機で正しくAVインサートできない場合があります。

次のような場合には、AVインサートできません。

- 配録状態が悪いビデオテープを再生する
- 再生機が、早送り、巻き戻し、静止画再生、スロー再生などの特殊再生中(アナログ入力時)

#### テレビ

受信状態の悪いテレビ番組など、同期信号に乱れがある場合、AVインサートはできません。



#### カメラモード

### 再生(VTR)モード

# F 11=-

#### カード再生モード

#### │ 本機/再生機に撮影済みテープを入れ | る

カセットの誤消去防止つまみが録画できる状態(REC)になっていることを確認してください。

**2** 本機 「再生 (VTR) モード」にする

再生機 再生を開始したいシーンの約 3秒手前の位置で再生一時停止にする

# 本機

- ① AVインサートを開始する 位置を探す
- 再生ボタンを押して再生します。
- ② 再生一時停止にする
- 一時停止ボタンを押します。



 本機のAVインサートしたい場面を 探すときに、特殊再生機能を使うと 便利です(□50)。

# 「リモコンのAVインサートボタンを押す



カードカメラモード)



● 「AV インサート」の表示が出ます。

**| 再生機| テープを再生する** 

7 本機

#### AVインサートを始める



再生中のテープのAVインサートを 開始したい位置で、一時停止ボタン を押します。

**0** 本

#### 本機 AVインサートを終える



● AVインサートを終了する位置で、 停止ボタンを押します。

9 再生機 テープを停止する



あらかじめAVインサートを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからAVインサートを開始すると、その位置で自動的に停止します。

# 撮影したテープに音声を追加する (アフレコ)

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することができます。CDプレーヤーなどのオーディオ機器などから録音したり(音声入力)、本機の内蔵マイク、または外部マイクを使って音声を録音します(マイク入力)。



- 本機で、SPモード、オーディオ12bitで記録したテープを使用してください。 テープの途中に、無記録部分やLPモード、16bitで記録された部分、12bit同時4チャンネルで記録された部分があるテープでは、アフレコが中断されます。 このような場合には、本機で、SPモード、オーディオ12bitでアナログ入力録画してからアフレコするでとをおすすめします。
- アフレコするとき、または、アフレコしている間は、本機に接続しているケーブルを 抜き差ししないでください。
- O DV端子からのアフレコはできません。
- ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコした場合、音質が劣化することがあります。
- テープの同じ場所で3回以上くり返してアフレコを行うと、音質が劣化することがあります。
- 映像/音声端子を使うとき、画面に「介」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。(□ 54)


### 接続のしかた

#### ①映像/音声端子に接続してアフレコする(音声入力)



映像/音声端子から映像は出力されません。S-映像端子に接続したテレビや液晶画面で、画像を確認できます。アフレコする音声は、内蔵スピーカーやオーディオ機器で確認できます。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。




#### ②マイクを使ってアフレコする(マイク入力)

市販の外部マイクを使うとき→マイク端子に接続する。

内蔵マイクを使うとき→マイク端子にはなにも接続しない。

**(国区)** アドバンストアクセサリーシューに指向性ステレオマイクロホンDM-50を接続しない。

(国)20 DM-50を使うとき→マイク端子になにも接続しない。





S-映像端子にテレビを接続すると、映像はテレビで、音声は本機に接続したヘッドホンで確認できます。映像/音声端子にテレビを接続するときは、映像はテレビで確認できますが、音声はヘッドホンで確認できません。(口 53、54)



#### カメラモード


### 再生(VTR)モード

#### 本機に撮影済みカセットを入れる

# 7 「再生 (VTR) モード」にする

- ① メニューを出す
  - メニューボタンを押します。
  - ② 「オーディオ設定」サブメニューから「アフレコ入力」を選び、次に「音声入力」または「マイク入力」を選ぶ(<sup>1</sup>70)





- ③ メニューを消す
- メニューボタンを押します。

# | 音声を追加する場面の開始位置を探す



- 再生ボタンを押して再生します。
- 音声を追加する場面を探すときに、 特殊再生機能を使うと便利です (□ 50)。

#### カードカメラモード)(カード再生モード

■ 再生一時停止にする



一時停止ボタンを押します。

### ↓ リモコンのアフレコボタンを押す





- 「アフレコ」の表示が出ます。
- **(国YYO)** 別売のマイクDM-50を接続しているときは、「C」の表示が出ます。

# 7 アフレコを始める 時止॥



- 一時停止ボタンを押します。
- 「マイク入力」を選んだときは、マイクに向かって話してください。「音声入力」を選んだときは、オーディオ機器を再生してください。

# 



アフレコを終了する位置で、停止ボタンを押します。



- あらかじめアフレコを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからアフレコを開始すると、その位置で自動的に停止します。
- アフレコした音声を聞くときは、次ページをご覧ください。

# 音声を切り換える






# 撮影時の音声とアフレコした音声を再生する(12bit記録テープ)

アフレコしたテープを再生するときに、ステレオ 1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした 音声)の、どちらかあるいは両方の音声を再生でき、さらに2つの音声のバランスを調整できま す。

- ステレオ1-------撮影時の音声のみ再生する
- ステレオ2-----アフレコされた音声のみ再生する
- ミックス/1:1 ------ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生する
- **ミックス/バリアブル** ------ステレオ 1 とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する

# 再生(VTR)モード カードカメラモード



ご購入時の設定は、「ステレオ11です。

「オーディオ設定|サブメニューで「12bit音声出力|を選び、次 に音声の再生のしかたを選びます。(CD 70)


● 選んだ音声表示が出ます。

#### または



リモコンの12bit音声出力ボタンを押します。

- 選んだ音声表示が出ます。
- ボタンを押すたびに、次のように表示が変わります。



#### ミックス/バリアブルを選んだ場合

#### カメラモード

再生(VTR)モード (カードカメラモード) (カード再生モード



- ①「オーディオ設定」サブメニューで「ミックスバランス」を選 びます。(2270)
- ② ステレオ 1 (ST-1) とステレオ2 (ST-2) のバランスを調整 します。
  - ステレオ1の音量を大きくするときは、選択/設定ボタンを 下に押します。

ステレオ2の音量を大きくするときは、選択/設定ボタンを トに押します。




ー度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますが、電源を切ると12bit音声 出力は「ステレオ1」に戻ります。

# 二重音声で記録したテープを再生する

二重音声を記録したテープを再生するとき、必要に応じて音声を切り換えることができます。

#### カメラモード

# 再生(VTR)モード カードカメラモード



ご購入時の設定は、「メイン+サブ」です。

「オーディオ設定」サブメニューから「バイリンガル」を選び、次 に再生される音声を選びます。(□ 70)

● 下記の表を参考にして、選びます。

「バイリンガル」の設定	再生される音声		
「ハイランカル」の設定	ステレオを記録したテープ	二重音声を記録したテープ	
「メイン+サブ」	ステレオ音声	主音声+副音声	
「メイン」	左音声	主音声	
「サブ」	右音声	副音声	




「バイリンガル」の設定は、電源を切ると「メイン+サブ」に戻ります。

# 市販のマイクを使う

本機のアクセサリーシューに市販のマイクを取り付けることができます。

# 取り付けかた



- **●** マイクを本体に取り付ける
- 2 MIC端子に接続する



#### ○ 静かな場所で撮影するときは

内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことがあります。このような場合には、市 販のマイクをお使いください。


- 市販のマイクを使うときには
  - 電源内蔵タイプのマイク(コンデンサーマイク)をご使用ください。端子が φ3.5mmのステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続することが可能で すが、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。
  - 長いマイクを使うと、マイクが画面に映ることがあります。

# GVZO別売のマイクDM-50を使う~ダ\*\*

本機のアドバンストアクセサリーシューに、別売の指向性 ステレオ マイクロホンDM-50を取り付けると、撮影時だけでなく、アフレコをする(ロ 114)ときも効果的な録音ができます。 詳しくは、指向性 ステレオ マイクロホンの使用説明書もあわせてご覧ください。

### マイクの取り付けかた

マイクを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



- ●マイクをアクセサリーシューにカチッと音がするまで差し込む
- ② 締め付けねじで固定する 締め付けねじを回しているときに、マイクが抜けないようにご注意ください。
- ③ 本機を「カメラモード」または 「カードカメラモード」にする 「 ② (CONNECTION=接続)」の表示が出ま す。
- 4 マイクの切換スイッチを切り換える
  - SHOTGUN(ショットガン): 正面の音を明瞭に記録する(モノラル記録) STEREO1(ステレオ1): 正面の音と周囲の音を適度に記録する STEREO2(ステレオ2): ステレオ1より広く周囲の音を記録する




- 本機にDM-50を接続しているときは、マイク端子に他のマイクを接続しないでください。
- マイクを取り付けたときは、マイクを持って本機を持ち運ばないでください。

# GZO別売のビデオライトVL-3を使う*∞≤*\*\*

暗い室内で撮影するときは、別売のビデオライトVL-3を本機のアドハンストアクセサリーシュー に取り付けて使用すると、きれいに撮れます。ビデオライトの使用説明書もあわせてで覧くださ W.

# ビデオライトの取り付けかた

ビデオライトを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



- **●** ビデオライトをアクセサリーシュー にカチッと音がするまで差し込む
- 2 締め付けねじで固定する 締め付けねじを回しているときに、ビデオライ トが抜けないようにご注意ください。
- ❸ 本機を「カメラモード」または 「カードカメラモード」にする
- グレデオライトの雷源スイッチを 「OFF」以外にする
  - 出ます。
  - ON : ビデオライトが点灯する。 AUTO: 暗くなると自動的に点灯し、明る くなると自動的に消灯する。



- やすいものを置いたり、手でさわったりしないでください。
  - びデオライトの点灯中、ランプを直接見ないでください。
  - ビデオライトを取り付けたときは、ライトを持って本機を持ち運ばないでください。

# 静止画/動画をパソコンで活用する(IEEE1394接続)

本機と、IEEE1394端子(DV)を標準で搭載しているパソコン/IEEE1394端子付きキャプチャーボードを搭載したパソコンをDVケーブルで接続すると、本機で記録した静止画/動画をパソコンに取り込むことができます。




- 本機とパソコンが通信中は、DVケーブルを抜かないでください。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。



- 〇 コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす すめします。
- パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。
- 別途ソフトウェアが必要です。ソフトウェアの使用説明書もあわせてご覧ください。
- **(国社の** USB端子を使って、メモリーカードの静止画/動画をパソコンに取り込む場合は163ページをご覧ください。

### 接続のしかた

別売のDVケーブルCV-150F (4ピン-4ピン) または、CV-250F (4ピン-6ピン) を使います。



### DV NETWORK SOLUTION DISKについて (Windows XPのみ対応)

付属のDV NETWORK SOLUTION DISKを使うと、Windows XPに標準搭載されている Windows Messengerと連動して、インターネットを経由した通信相手とテレビ電話のように 会話できます。また、パソコンに保存されているファイルをメモリーカードに書き込むこともでき、メモリーカードリーダー/ライターのように使えます。使用できる機能は、ビデオカメラの 機種やパソコンのインターネットの接続環境によって異なります。詳しくは、DV NETWORK SOLUTION DISKの使用説明書をご覧ください。



- O FV40:メモリーカードの静止画/動画を読み出したり、カードへ書き込みしている (ビデオカメラのカード動作ランプが点滅している) ときは、つぎのことを必ず守って ください。メモリーカードのデータを破壊することがあります。
  - ・メモリーカードを出したり、IEEE1394ケーブルを絶対抜かない。
  - ・ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。
- O FV40:メモリーカードとメモリーカードからハードディスクに読み込んで保存した 静止画/動画は、大切なオリジナルのデータファイルです。静止画や動画のファイルを パソコンで操作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピーし、コピーした静止 画/動画を使用してください。

# メモリーカードを入れる/出す

「カードを使う」( 口 123~168) は、FV40のみの機能です。

本機は、SDメモリーカード( ►> ) とマルチメディアカード専用です。



- 付属のSDメモリーカード以外のメモリーカードを使用する際には、本機でフォーマットしてください。(M 162)
- O SDメモリーカードとマルチメディアカード以外のメモリーカードは、使用できません。
- メモリーカードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切らずにメモリーカードを出し入れすると、故障の原因となることがあります。
- メモリカードの端子に触れないでください。
- 本機をパソコンと接続して使用する場合は、163ページをご覧ください。




SDメモリーカード: 小型・軽量で、静止画/動画が記録できるカードです。SD (Secure Digital=著作権保護システム) メモリーカードには、誤消去防止のつまみが付いています。

マルチメディアカード:サイズは、SDメモリーカードとほぼ同じで、本機ではSDメモリーカードと同じ場所に入れて使用できます。




### メモリーカードの入れかた



- 電源スイッチを「切」にする
- 2 カバーを開ける
- 3 メモリーカードを奥までしっかり入れる
- 4 カバーを閉じるメモリーカードが正しく入っていない状態で、 カバーを無理に閉じないでください。

# メモリーカードの出しかた

メモリーカードを抜くときは、無理に出さないで、必ず❸の操作を行ってください。



- 電源スイッチを「切」にする カード動作ランプが消えていることを確認して ください。
- 2 カバーを開ける
- **3** メモリーカードの端を押す メモリーカードが出てきます。
- 4 メモリーカードを抜く
- 5 カバーを閉じる

# 記録時の画質や画像サイズを選ぶ 🛅 🌌





メモリーカードに記録する静止画の画質、静止画/動画の画像サイズを選びます。

静止画画質 : スーパーファイン/ファイン/ノーマル

画像サイズ 静止画:1024×768ピクセル/640×480ピクセル

動画:320×240ピクセル/160×120ピクセル

本機では静止画をJPEG (Joint Photographic Expert Group) 方式で圧縮して、また、動画 はMotion JPEG方式で圧縮して、記録します。

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のメモリーカードに記録できる静止画 や動画の記録時間は、異なります。記録できる枚数や時間の目安は次のとおりです。

#### 静止画記録できる枚数(8MBメモリーカードの場合)

画像サイズ	1024×768		640×480	
画質	記録可能枚数	1枚あたりのデータ量	記録可能枚数	1枚あたりのデータ量
スーパーファイン	約14枚	約440KB	約35枚	約175KB
ファイン	約20枚	約300KB	約52枚	約120KB
ノーマル	約39枚	約160KB	約86枚	約65KB

サンプル画像が入っている付属のメモリーカードの場合は、上記の記録可能枚数よりも少なくな ります。

#### 動画記録できる時間

画像サイズ	最大記録時間(1回)	最大記録時間のデータ量	1秒あたりのデータ量
320×240	約10秒	約2.7MB	約270KB/秒
160×120	約30秒	約2.7MB	約90KB/秒

### 静止画の画質を選ぶ

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「ファイン」です。

「カード設定」サブメニューから「静止画像画質」を選び、画質を 選びます。( 🕮 70)

「スーパーファイン」に設定してメニューを終了すると、 「S.ファイン」の表示が出ます。



被写体の条件によっては、画質の設定を切り換えても画質に差が現れない場合があります。

# 画像サイズを選ぶ

#### 静止画の場合

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「1024×768」です。

「カード設定」サブメニューから「静止画像サイズ」を選び、 [640×480] にします。( 112 70)

「● 640 」の表示が出ます。

#### 動画の場合

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「320×240」です。

「カード設定」サブメニューから「動画画像サイズ」を選び、 [160×120] にします。(知70)

「 → 160 | の表示が出ます。





本機で1024×768ピクセルの画像サイズで静止画を記録したとき、1024×768ピク セルの画像サイズで記録ができないほかのデジタルビデオ機器では、正しく再生されない ことがあります。

# ファイル番号をリセットする




記録した静止画/動画は、自動的に0101~9900までのファイル番号が付けられ、ひとつのフ ォルダーに100枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには101~998までの番号が付け られ、メモリーカードに記録します。(サンプル画像が入っている付属のメモリーカードでは、サ ンプル画像は100canonのフォルダーに入っています。)

本機では、メモリーカードを換えたときファイル番号を連続して付けたり、番号をリセットした りできます。

#### カメラモード

# 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時の設定は、「しない」です。

「カード設定| サブメニューから「番号リセット」を選び、「する| にします。( **四** 70)

#### 番号をリセットしない

別のメモリーカードに入れ換えても、最後に記録した静止画の続き番号が、次の静止画/動画 に付けられます。(メモリーカード内のファイル番号のほうが大きい場合は、その続き番号が 付けられます。)


ファイル番号をリセット「しない」に設定して記録すると、記録した静止画/動画のファイル 番号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するときなどに便利です。

通常はリヤット「しない」に設定しておくことをおすすめします。

#### 番号をリセットする

別のメモリーカードに入れ換えると、ファイルの番号が101-0101から始まります。すでに 静止画/動画が記録されているメモリーカードを入れたときは、その続きのファイル番号にな ります。

例えば、3枚記録したメモリーカード (付属のメモリーカードの場合)




# 静止画をメモリーカードに記録する 🛅 🌌





メモリーカードに静止画を記録します。

ビデオカメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されている映像、S-映像端子や映像/ 音声端子(アナログ入力)、DV端子から入力している映像を静止画にしてメモリーカードに記録 できます。





- O SDメモリーカードには、誤消去防止のつまみがついています。SDメモリーカードに 静止画を記録するときには、記録できる状態になっていることを確認してください。
- 画面右上にカードの動作表示(<<<、>>>など)が出ていたり、カード動作ラン プが点滅している間は、メモリーカードを出したり、電源を切ったり、バッテリーパ ックなどの電源を取りはずさないでください。データの破損などの原因となります。



○ あらかじめ、記録可能なメモリーカードを入れておいてください。

#### テープの映像やアナログ入力、DV入力した映像の場合

- メモリーカードに記録される静止画の画像サイズは、640×480です。
- テープの映像やS-映像端子、映像/音声端子、DV端子から入力した映像の1場面を静 止画としてメモリーカードに記録したときの日付/時刻が、日時としてカードに記録 されます。
- O 16:9で撮影した映像をメモリーカードに記録すると、縦に伸びた画像になります。
- 再牛(VTR) モードでは、シャッター音はしません。

# ビデオカメラで撮影している映像を記録する

再生(VTR)モード カメラモード

カードカメラモード
カード再生モー

電源スイッチを「カメラ」にし、 テープ/カード切換スイッチを 「カード | にする

フォトボタンを浅く押す





- ●が白色に点滅したあと、ピント調整 が終わると緑色の点灯に変わります。
- 露出がロックされます。
- リモコンのフォトボタンを押したとき は、すぐにフォト撮影が始まります。

#### 静止画をメモリーカードに記録する一つづき

# フォトボタンを深く押す





- ●マークが消えます。カシャという シャッター音と同時にシャッターを切 るように画面が一度途切れます。
- カード動作ランプが点滅し、静止画の 書き込み表示が出ます。
- ボタンを押したときの静止画がメモ リーカードに記録されます。
- 画面の映像も静止画になります。



2の操作の前に、セルフタイマーボタンを押してからフォトボタンを押すと、セルフタイ マーで静止画をメモリーカードに記録できます。(□ 59)

# テープの映像を静止画としてメモリーカードに記録する

テープに記録した静止画を自動記録するときは「テープの静止画をメモリーカードにコピーする」 (□160)をご覧ください。

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

### テープ再生中 フォトボタンを浅く押す





- 画面に記録可能枚数などのメモリーカ ードの情報が表示され、静止画再生 (再牛一時停止) になります。
- リモコンのフォトボタンを押したとき は、すぐにフォト撮影が始まります。

# フォトボタンを深く押す





- カード動作ランプが点滅します。
- 画面に出ている静止画がメモリーカー ドに記録されます。
- 再生一時停止中にフォトボタンを深く 押しても、静止画を記録できます。



メモリーカード

# 映像/音声端子(アナログ入力)やDV端子から入力する映像を静止画と してメモリーカードに記録する

S-映像端子、映像/音声端子に接続したほかのビデオやテレビ番組やDV端子に接続したデジタ ルビデオ機器からの映像を静止画にして、メモリーカードに記録できます。接続のしかたなどは 106、108ページをご覧ください。

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)| にし、テープ/カード切換スイ ッチを「テープ | にする

> カセットが入っているときは、停止ボ タンを押して停止状態にしてくださ (,)

# **2**「AV入力→DV出力」の設定を確認する





● アナログ入力(S-映像端子や映像/ 音声端子を使う)の場合:

「入」にします。(画面に「AV→DV | が出ます。 🕮 111)

DV入力(DV端子を使う)の場合: 「切」にします。(画面に「AV→DV | が出ません。)

### **↑** 接続したビデオ機器の電源を入 J れ、再生する

# 4 再生中 フォトボタンを浅く押す





- 画面が静止画になり、画面に記録可能 枚数などのメモリーカードの情報が表 示されます。
- リモコンのフォトボタンを押したとき は、すぐにフォト撮影が始まります。

### 静止画をメモリーカードに記録する一つづき

# 5フォトボタンを深く押す





- カード動作ランプが点滅します。
- 画面に出ている静止画が、メモリーカードに記録されます。

# パノラマ写真を撮る(スティッチアシスト)



撮影した静止画を付属のDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKに入っているソフトウェア (PhotoStitch)を使ってパソコンでつなぎ合わせて(スティッチ)、パノラマ写真を作成できま

# 撮影する

パソコンで静止画をつなぎ合わせるときは、隣の静止画にある同じ被写体を探し出して重ね合わ せます。重ね合わせやすいように特徴のある被写体(月印になる被写体)を入れて撮影してくだ さい。



カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

電源スイッチを「カメラ」にし、 テープ/カード切換スイッチを 「カード | にする

スティッチアシスト画面を出す







- 「□ (スティッチアシスト) ボタンを 押します。
- カード+/ーボタンで撮影方向を選び ます。
  - +ボタンを押す→右方向(時計回り) ーボタンを押す→左方向(反時計回り)

**3** プログラムAE、ズームを被写体 にあわせて設定する

- 必要なときは手動ピント合わせ、AE シフトも操作します。
- 2枚目以降の撮影では、プログラム AE、ズーム、AEシフトの設定は操作 できません。

#### パノラマ写真を撮る(スティッチアシスト)一つづき

# ▲最初の静止画を撮影する





- フォトボタンを押します。
- 画面に撮影している方向と撮影枚数の表示が出ます。

# 5 撮影した静止画と一部が重なるように、次の静止画を撮影する



- 重なる部分は多少ずれても、パソコンでつなぎ合わせるときに修整されます。
- カードーボタンを押すと撮影した静止 画に戻りますので、撮影し直せます。
- 最大26枚まで撮影できます。
- 撮影が終わったら、スティッチアシストボタンを押します。スティッチアシスト画面が消えます。
- パノラマ写真の作成のしかたについては、付属のDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKソフトウェア使用説明書をご覧ください。



- 静止画の重なる部分は、画面の幅の30%~50%にします。また、上下のズレは、画面の上下の10%以内であれば、自動修整できます。
- 重なる部分には動いている被写体が入らないようにしてください。
- 被写体が遠くにある静止画と近くにある静止画を合成すると、合成画像がゆがんだり、 被写体が二重になることがあります。

# 動画をメモリーカードに記録する 🦳 🌄





メモリーカードに動画を記録します。パソコンに取り込んで、パソコンで再生したり\*、電子メー ルに添付して送付できます。ビデオカメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されてい る映像、S-映像端子や映像/音声端子(アナログ入力)、DV端子から入力している映像をメモリー カードに記録できます。

メモリーカードに動画を記録すると、音声はモノラルになります。



- O SDメモリーカードには、誤消去防止のつまみがついています。SDメモリーカードに 動画を記録するときは、記録できる状態になっていることを確認してください。
- 画面右上にカードの動作表示(<<<、>>>など)が出ていたり、カード動作ラン プが点滅している間は、メモリーカードを出したり、電源を切ったり、バッテリーパ ックなどの電源を取りはずさないでください。データの破損などの原因となります。
- メモリーカードへの記録中は、カセットを出し入れしないでください。



○ あらかじめ、記録可能なメモリーカードを入れておいてください。

#### テープの映像やアナログ入力、DV入力した映像の場合

- テープの映像やS-映像端子、映像/音声端子、DV端子から入力した映像をメモリー カードに記録したときの日付/時刻が、日時としてカードに記録されます。
- ① 16:9で撮影した動画をメモリーカードに記録すると、縦に伸びた画像になります。

### ビデオカメラで撮影している映像をメモリーカードに記録する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

雷源スイッチを「カメラ」にし、 テープ/カード切換スイッチを 「カード | にする

メモリーカードに記録する



- スタート/ストップボタンを押します。
- 画像サイズが320×240では10秒ま で、160×120では30秒まで、15フ レーム/秒で記録できます。
- 記録途中でスタート/ストップボタンを 押すと、撮影は停止します。
- 記録が終わると、メモリーカードへ書き 込みが始まります。



2の操作の前に、セルフタイマーボタンを押してからスタート/ストップボタンを押すと、 セルフタイマーで動画をメモリーカードに記録できます。(□ 59)

### テープの映像をメモリーカードに記録する

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)| にし、テープ/カード切換スイ ッチを「テープ | にする

テープを再生する



再牛ボタンを押します。

**3** <sup>再生中</sup> メモリーカードに記録する



- スタート/ストップボタンを押しま す。
- 画像サイズが320×240では10秒ま で、160×120では30秒まで、15フ レーム/秒で記録できます。
- 記録途中でスタート/ストップボタン を押すと記録は停止します。
- 記録が終わると、メモリーカードへ書 き込みが始まります。
- 再生一時停止中にスタート/ストップ ボタンを押しても、動画を記録できま す。

# 映像/音声端子(アナログ入力)やDV端子から入力する映像を メモリーカード記録する

S-映像端子、映像/音声端子に接続したほかのビデオやテレビ番組やDV端子に接続したデジタル ビデオ機器からの映像を、メモリーカードに記録できます。接続のしかたなどは106、108ペ ージをご覧ください。

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード ( カード再生モード

- 電源スイッチを「再生 (VTR)」 にし、テープ/カード切換スイ ッチを「テープ | にする
- カセットが入っているときは、停止ボ タンを押して停止状態にしてくださ (,)
- **2**「AV入力→DV出力」の設定を確認する





● アナログ入力(S-映像端子や映像/音 声端子を使う)の場合:

「入」にします。(画面に「AV→DV」 が出ます。 🕮 111)


DV入力(DV端子を使う)の場合: 「切」にします。(画面に「AV→DVI が出ません。)

- 接続したビデオ機器の電源を入 J れ、再生する
- 4 再生中 メモリーカードに記録する



- スタート/ストップボタンを押しま す。
- 画像サイズが320×240では10秒ま で、160×120では30秒まで、15 フレーム/秒で記録できます。
- 記録途中でスタート/ストップボタン を押すと、記録は停止します。
- 記録が終わると、メモリーカードへ書 き込みが始まります。
- 再生一時停止中にスタート/ストップボ タンを押しても、動画を記録できます。

# カード記録中の画面表示について



### バッテリーパックの残量表示

バッテリーパックの残量の目安を表示しま す。

#### 

- バッテリーパックが消耗すると「 □□」 が点滅します。充電したバッテリーパックと交換してください。
- ・消耗したバッテリーパックを装着すると、「 <sup>(□</sup>) が出ずに、電源が入らなかったり、切れたりすることがあります。
- ・残量と表示内容はビデオカメラ、バッ テリーパックの状態により必ずしも一 致しません。

#### 記録可能枚数表示

記録可能枚数6枚以上: 四6 緑色表示 記録可能枚数1~5枚: 四5 黄色表示\* 記録可能枚数0枚: 四0 赤色表示\* \*カード再生時はすべて緑色表示になりま

す。

- ・記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定ではありません。記録しても、 枚数表示が減らなかったり、1回の記録 で2枚減ることがあります。
- ・動画を記録した場合でも、静止画の記録 可能枚数表示になります。

#### 「□」の点滅

メモリーカードが入っていないときに、赤 色に点滅します。

#### 「>>>」書き込み表示

静止画をメモリーカードに書き込んでいるときに表示します。

#### 画像サイズ表示

計上画の画像サイズ計画の画像サイズ

# メモリーカードを再生する





メモリーカードに記録した静止画/動画は液晶画面やビューファインダー、接続したテレビなど で見られます (テレビとの接続について 🕮 54)。

本機では、静止画/動画を1枚ずつ見たり、連続して順番に見たり(スライドショー)、6枚を1 度に見たり(インデックス画面)できます。さらに、見たい静止画/動画をすばやく探し出せる カードジャンプ機能があります。


また、画面の一部を拡大して見ることもできます(カード動画再生時は除く)(□95)。



- パソコンで作成/加工した静止画をメモリーカードに書き込んだり、本機で記録した 静止画/動画をパソコンで直接加工したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生 できなくなる場合があります。
- 本機以外のビデオカメラなどで静止画/動画を記録したメモリーカードを、本機に入 れた場合、正しく再生されなかったり、静止画がカメラダイレクト対応BJプリンタで正 しく印刷されないことがあります。
- 画面右上にカードの動作表示(<<<)が出ていたり、カード動作ランプが点滅して</p> いる間は、メモリーカードを出したり、電源を切ったり、バッテリーパックなどの電 源を取りはずさないでください。データの破損などの原因となります。



- O あらかじめ、静止画/動画を記録したメモリーカードを入れておいてください。
- カード再生モードでは、データコードは日付/時刻のみの表示になります。



# 静止画/動画を1枚ずつ見る

カメラモード

再生(VTR)モード ) (カードカメラモード ) カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)| にし、テープ/カード切換ス イッチを「カード」にする

最後に記録した静止画/動画が出ま

動画は最初の場面が、静止画で表示さ れます。

#### メモリーカードを再生する一つづき

# 7 静止画/動画を選ぶ









- 前の静止画/動画を見るときはカー ドー、次の静止画/動画を見るとき は十ボタンを押します。
- 最後の静止画/動画で+ボタンを押す と最初の静止画/動画が出ます。
- 最初の静止画/動画でーボタンを押す と最後の静止画/動画が出ます。
- 動画の場合:

▶/Ⅲボタンを押すと、動画の再生に なり、最後の場面で静止画になります。 再生の途中で、▶/Ⅲボタンを押すと、 その場面で再生一時停止になり、もう 一度▶/Ⅲボタンを押すと、動画再生 になります。

# 静止画/動画を順番に再生する(スライドショー)

カメラモード

再生(VTR)モード ) (カードカメラモード) カード再生モード

### 静止画/動画再生中

スライドショーボタンを押す



- 出ている静止画から順番に再生しま
- 動画は、動画再生になります。

#### スライドショーを止めるとき

スライドショーボタンを押します。スライドショーボタンを押すたびに切り換わります。

# インデックス画面で静止画/動画を選ぶ

最大6つの静止画/動画が表示されますので、目的の静止画/動画をすばやく探し出せます。

カメラモード

再生(VTR)モード ) (カードカメラモード)

### |静止画/動画再生中|

インデックス画面にする





- 【インデックス画面】ボタンを押 します。
- 6つの静止画/動画が出るインデック ス画面になります。
- 動画には「► | が付きます。

# 静止画/動画を選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押し て「(字 | を選択する静止画/動画に 合わせます。
- 選択/設定ボタンを上に押すと、 「②」がひとつ先の静止画/動画に 進みます。

選択/設定ボタンを下に押すと、 「②」がひとつ前の静止画/動画に 戻ります。

- インデックス画面の最後の静止画/動 画で選択/設定ボタンを上に押すと、 次の画面になります。
  - インデックス画面の最初の静止画/動 画で選択/設定ボタンを下に押すと、 前の画面になります。
- カード★ / = ボタンでインデックス 画面を切り換えることができます。
  - : 前のインデックス画面を見ます。
  - ★ :次のインデックス画面を見ます。

# 3 選んだ静止画/動画を出す



■ (インデックス画面) ボタンを押 すと、インデックス画面が終了し、選 んだ1枚の静止画/動画が画面に出ま す。

### 静止画/動画をすばやく探し出す(カードジャンプ機能)

一枚ずつ再生せずに、離れた静止画/動画まで一気にジャンプできます。


カード再生モード時の画面の右上に出る数字は、記録した静止画/動画の合計枚数(全枚数)と 再生している静止画/動画が何枚目になるか(表示番号)を表しています。



再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード カメラモード

静止画再生中/動画再生一時停止中 カード十/一ボタンを押し続ける





- 画面に出ている静止画/動画より、前 に記録した静止画/動画を見たいとき はカードー、後の場合はカード・ボ タンを押します。
- ボタンを離すと、表示番号の静止画/ 動画が画面に出ます。

# 静止画/動画を消去しないようにする(プロテクト) 🛅 🥒





大切な静止画/動画を誤って消去しないようにするために、静止画/動画に誤消去防止(プロテ クト) の設定ができます。

静止画/動画のプロテクトの設定と解除のしかたは、次のとおりです。

- ① 静止画再生中/動画再生一時停止中\* → 「画像設定」メニュー
  - インデックス画面表示中 →「カード実行」サブメニュー
- \*動画では最初と最後の場面が静止画で表示され、このときにプロテクトを設定できます。動画 を再生中に▶/▮▮ボタンを押して再生一時停止にしたときには、設定できません。



プロテクト設定をしても、メモリーカードをフォーマットすると静止画/動画は消去され ます。



- O あらかじめ、静止画/動画を記録したメモリーカードを入れておいてください。
- の 付属のメモリーカードに入っているサンプル画像は、プロテクト設定がされています。

### ① 静止画/動画を見ながらプロテクトする

カメラモード

再生(VTR)モード

( カードカメラモード

# 静止画再生中/動画再生一時停止中 選択/設定ボタンを押す





- 「画像設定」メニューが出ます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消え ます。

#### 画像プロテクト〇ー を選ぶ





- 選択/設定ボタンで「画像プロテク ト 📭 | を選び、選択/設定ボタンを まっすぐ押すと「 📭 | が出て、消去 できなくなります。もう一度押すと、 解除できます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消え ます。

### プロテクトを解除する(消去可能にする)とき

プロテクト設定されている静止画/動画を選びます。2の操作で選択/設定ボタンをまっすぐ押 すと、「●■ | が消えて、消去可能になります。

# ② インデックス画面で静止画/動画をプロテクトする

カメラモード

再生(VTR)モード

( カードカメラモード )

カード再生モード

### カード再生中

インデックス画面にする





- (インデックス画面) ボタンを押します。
- 6つの静止画/動画が出るインデック ス画面になります。
- プロテクトする静止画/動画を選びます。(「インデックス画面で静止画/動画を選ぶ|操作2 口139)

# 7メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カード再 生メニュー」が出ます。

# **3**「カード実行」サブメニューから 「→画像プロテクト **→**」を選ぶ





選択/設定ボタンで「カード実行」を 選び、次に「→画像プロテクト Φ<sub>m</sub>」 を選びます。(□ 70)

# **/** プロテクトする





- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「Om」が出て、消去できなくなります。もう一度押すと、解除できます。
- 選択/設定ボタンを操作すると、他の 静止画/動画を選べます。
- メニューボタンを押すと、通常のイン デックス画面に戻ります。

#### プロテクトを解除する(消去可能にする)とき

プロテクト設定されている静止画/動画を選びます。1~3の操作で選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「**Om**」が消えて、消去可能になります。

# 静止画/動画を消す(消去)





不要になった静止画/動画を消去できます。静止画/動画を1枚消去したり、すべての静止画/動画を一度に消去したりできます。

静止画/動画の消去のしかたは、次のとおりです。

#### 静止画/動画を1枚消去する

① 静止画再生中/動画再生一時停止中\* → 「画像設定 | メニュー

#### 静止画/動画を1枚消去/全消去する

- ② |静止画再生中/動画再生一時停止中 ┃➡「カード実行」 サブメニュー
- \* 動画では最初と最後の場面が静止画で表示され、このときに消去できます。動画を再生中に ▶/¶ボタンを押して再生一時停止にしたときは、消去できません。



一度消去した静止画/動画はもとに戻せません。消去する前に静止画/動画を確認してください。



- あらかじめ、静止画/動画を記録したメモリーカードを入れておいてください。
- プロテクト設定している静止画/動画(付属のメモリーカードに入っているサンプル画像を含む)は消去できません。

# ①静止画/動画を見ながら1枚消去する

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

<sup>゛</sup>カード再牛モード

静止画再生中/動画再生一時停止中 選択/設定ボタンを押す





- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消えます。

↑「画像消去」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「画像消去」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。

「はい」を選び、消去する







- 「はい」と「いいえ」の選択画面にな ります。
- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 静止画/動画が消去されます。
- 消去した静止画/動画の1つ後の静止 画/動画が出て、「画像設定 | メニュー に戻ります。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消え ます。

# ② 静止画/動画を1枚消去、または全消去する

ここでは、1枚消去を行う場合の画面で説明しています。

カメラモード


再生(VTR)モード

(カードカメラモード) カード再生モ-

静止画再生中/動画再生一時停止中 メニューを出す

- 1枚消去をする場合は、インデックス 画面やカードジャンプ機能などを使っ て消去する静止画/動画を選びます。 インデックス画面を使った場合は、静 止画/動画を選んだ後にインデックス 画面を終了し、1枚表示にします。
- メニューボタンを押すと、「カード再 牛上メニューが出ます。
- **介**「カード実行 | サブメニューから 【「画像消去 | を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カード実行」を 選び、次に「画像消去」を選びます。 (m70)

# **3**「1枚消去」または「全消去」を 選ぶ





誤って「画像消去」の項目を選んで しまったときなど、画像消去しない ときは「キャンセル」を選んで、選 択/設定ボタンをまっすぐ押してく ださい。

# ▲「はい」を選び、消去する







- 「いいえ」と「はい」の選択画面に なります。
- 1枚消去の場合:選択/設定ボタンを まっすぐ押すと、選んだ静止画/動 画が消去されます。

続けて別の静止画/動画を消去するときは、カード+/ーボタンで消去したい静止画/動画を選びます。次に「はい」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだ静止画/動画が消去されます。

消去が終了すると、「はい」と「いい え」の選択画面に戻ります。メニュ ーボタンを押すと、メニューが消え ます。

- 全消去の場合:選択/設定ボタンを まっすぐ押すと、◆ (プロテクト した)画像を除いたすべての静止 画/動師が消去されます。
  - 消去が終了すると、「カード実行」サ ブメニューに戻ります。
- 「いいえ」を選ぶと、「キャンセル」、 「1枚消去」、「全消去」の選択画面に 戻ります。

# 印刷したい静止画を指定する (トプリント指定) 🦳 🎑





メモリーカードに記録した静止画の中から、印刷したい静止画や印刷する枚数を指定できます。 本機は印刷フォーマットのDPOF (Digital Print Order Format) に対応していますので、キヤ ノンのDPOF対応のプリンターで自動印刷できます。

▶プリント指定のしかたと消去のしかたは、次のとおりです。

### ▶プリント指定をする/消去する

- 静止画/動画再生中 ➡「画像設定」メニュー
- ② インデックス画面表示中 → 「カード実行」サブメニュー

#### すべての トプリント指定を消去する

静止画/動画再生中 |**→**「カード実行| サブメニュー



- あらかじめ、静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。
- 動画には プリント指定できません。
- プリント指定は、最大200枚の静止画まで設定できます。

### ①静止画を見ながら プリント指定をする

再生(VTR)モード カメラモード

カードカメラモード

カード再生モード

#### 静止画再生中

選択/設定ボタンを押す





- 「画像設定」メニューが出ます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消え ます。

#### ♪ プリント指定 | を選ぶ





- 選択/設定ボタンを押すと枚数が選べ ます。選択/設定ボタンで枚数(1枚 以上)を選ぶと、「▶」が出ます。
- 選択/設定ボタンを押します。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消え て、「♪」は消えますが、 ♪ プリン ト指定はそのまま記憶されます。

### ▶プリント指定を消去するとき

「♪」が付いている静止画を選びます。2の操作で「O」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押 すと「♪」が消えます。

# ② インデックス画面で P プリント指定をする

カメラモード

再生(VTR)モード ) (カードカメラモード) カード再生モ

### 静止画再生中

### インデックス画面にする





- 【インデックス画面】ボタンを押 します。
- 6つの静止画/動画が出るインデック ス画面になります。
- プリントする静止画を選びます。 (「インデックス画面で静止画を選ぶ| 操作2 m 139)

# メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カード再 牛メニュー」が出ます。

# 「カード実行|サブメニューから **3**「▶プリント指定」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カード実行」を 選び、次に「 ▶ プリント指定 | を選 びます。

# ♪プリント指定をする





- 静止画を選び、選択/設定ボタンをま っすぐ押すと「▶」が付き、枚数を 選ぶ数字が出ます。
- 選択/設定ボタンを上または下に押し て、枚数を選びます。
- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 次の静止画を選べます。
- メニューボタンを押すと、通常のイ ンデックス画面に戻ります。

### ♪プリント指定を消去するときは

「▶」が付いている静止画を選びます。1~3の操作で枚数「0」を選び、選択/設定ボタンを まっすぐ押すと「▶」が消えます。

# すべてのトプリント指定を消去する

カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード)

(カード再生モード

静止画再生中/動画再生一時停止中 メニューを出す

- メニューボタンを押すと、「カード再 牛メニュー」が出ます。
- インデックス画面になっているときは、インデックス画面を終了してください。
- **2**「カード実行」サブメニューから「トプリント指定全消去」を選ぶ





選択/設定ボタンで「カード実行」 を選び、次に「トプリント指定全消 去」を選びます。(\*\*) 70)

**3**「はい」を選び、 ↑プリント指 定を消去する





●プリント指定全消去 ●プリント指定を 消去中

- 「はい」と「いいえ」の選択画面になります。
- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 すべての ♪ プリント指定が消去され、「カード実行」サブメニューに戻ります。

# カメラダイレクト対応BJプリンタで印刷する 🦳 🎑





別売のカメラダイレクト対応BJプリンタを使うと、パソコンに接続することなくメモリーカード に記録した静止画を簡単な操作で、きれいに印刷できます。

また、 ♪プリント指定した静止画は、 ♪プリント指定による連続印刷ができます。(□153)




- 本機で使用できるカメラダイレクト対応バブルジェット(BJ)プリンタには、BJ F890PD、BJ 895PD、BJ 535PDがあります(2003年1月現在)。
- 本機にはコンパクトパワーアダプターを接続して、家庭用コンセントで使うことをお すすめします。
- カメラダイレクト対応BJプリンタの使用説明書もあわせてご覧ください。



印刷が正しく行われなくなりますので、印刷中に次の操作はしないでください。

- ・テープ/カード切換スイッチを切り換える
- ・ビデオカメラとプリンターの雷源を切る
- ・ビデオカメラとプリンターを接続しているケーブルを抜く
- メモリーカードをビデオカメラから抜く



# カメラダイレクト対応BJプリンタと接続する

本機

電源スイッチを「切」にし、 静止画を記録したメモリー カードを入れる

② プリンター 雷源を入れる

4 本機

電源スイッチを「再生 (VTR) 」 にし、テープ/カード切換ス イッチを「カード」にする カード動作ランプの点滅が終わるとプリンターに接続する準備は完了です。

ダイレクトインターフェース ケーブルで、本機とプリンター を接続する

プリンターが正しく接続されていると、本機の画面に Pini》 製理 が表示されます。 (本機で再生できない静止画や動画のときには表示されません。)

Print》 設定

### 静止画を選んで印刷する

静止画を印刷するときには、印刷枚数とスタイル(ペーパー、フチあり/なし)も設定できます。

カメラモード 再生(VTR)モード

( カードカメラモード

カード再生モード

↑ 静止画再生中(1枚)
 印刷する静止画を選ぶ

9 選択/設定ボタンを押す





印刷設定画面が出ます。

**3**「プリント」が選ばれていることを確認して、選択/設定ボタンをまっすぐ押す





- 印刷が始まり、正常に終了すると再生 画面に戻ります。
- 続けてほかの静止画を印刷するときは、カード★/ = ボタンで静止画を 選んでください。



印刷を中止したり、印刷中に異常が発生したときは、154と185ページをご参照ください。

### 印刷枚数を選ぶ

印刷枚数は、9枚まで設定できます。

# 印刷設定画面

カメラモード

[設定] 表示を出す





● 選択/設定ボタンを上または下に押して、印刷枚数表示の左に[設定]表示を出し、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。

# ↑ 枚数を選ぶ





• 選択/設定ボタンを上または下に押して、印刷枚数を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。

# スタイル (ペーパー、フチあり/なし) を選ぶ

用紙サイズは、カードサイズをおすすめします。

ペーパー*		用紙サイズをカード、L判、2L判、はがき、A4から選ぶ。
フチ	フチなし	用紙いっぱいに印刷する。
	フチあり	ふちをつけて印刷する。

再生(VTR)モード カードカメラモード

\* 用紙についての詳細は、BJプリンタの使用説明書をご覧ください。

### 印刷設定画面 「スタイル」を選ぶ





選択/設定ボタンを上または下に押して「スタイル」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。

### カメラダイレクト対応BJプリンタで印刷する一つづき

### 用紙サイズを選ぶ

**り**「ペーパー設定」を選ぶ





選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「ペーパー設定」画面が出ます。

# ? 用紙サイズを選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押して用紙サイズを選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面に戻ります。

### フチあり/フチなしを選ぶ

↑「フチ」を選ぶ





- ① 選択/設定ボタンを上または下に押して、で選びます。
- ② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、「フチ」の設定画面が出ます。

# **3**「フチあり」または「フチなし」を選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押して「フチあり」または「フチなし」を 選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面に戻ります。



- ○「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。
- ○「フチなし」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左右を多少 カットして印刷されます。

# FV40

### ♪プリント指定をした静止画を印刷する

プリント指定をしたすべての静止画を自動的に印刷します(1つの静止画を複数枚印刷すると きはあらかじめ ♪ プリント指定をするときに枚数を選んでおきます)。

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

本機とプリンターを接続する  $(\square 150)$ 

7 メニューを出す

メニューボタンを押すと「カード再生」 メニュー」が出ます。

→ プリント | を選ぶ





- 選択/設定ボタンを上または下に押し て「→ ♪ プリント」を選び、選択/ 設定ボタンをまっすぐ押すと、 ▶ 印 刷設定画面が出ます。
- プリント指定の設定をしていない ときは、「 ▶ プリント指定の設定が 必要です」が出ます。
- 画面左上に、 ▶ プリント指定による 全印刷枚数が表示されます。

印刷する





- そのまま印刷するときは、「OK」が選 ばれていることを確認し、選択/設定 ボタンをまっすぐ押します。
- 印刷が始まり、正常に終了すると再生 画面に戻ります。
- 「スタイル」を選ぶときは、151 ページをご覧ください。

### カメラダイレクト対応BJプリンタで印刷する一つづき



#### ○ 印刷を中止するとき

印刷中に選択/設定ボタンをまっすぐ押します。確認画面が出ますので、選択/設定ボタンで「OK」を選びます。印刷が中断され、印刷中の用紙が排紙されます。







#### ○ 印刷を再開するとき( トプリント指定時のみ)

「カード再生メニュー」を開き、「→ ↑ プリント」を選びます。印刷設定画面から「再開」を選んで、選択/設定ボタンをまっすぐ押します。残りの静止画が印刷できます。 次の場合は、印刷は再開できません。

再開する前に、 ▶ プリント指定を変更した場合

再開する前に、 ▶ プリント指定をした静止画を削除した場合

印刷設定画面で「OK」を選ぶと、1枚目からもう一度印刷できます。

#### ○ 印刷中に異常が発生したとき

「インクがありません」、「ペーパーが詰まりました」、「ペーパーがありません」などの 警告文が本機の画面に出ます。インクや用紙などが正しく設定されているかを確認し てください。警告内容が解決すると、自動で印刷を再開します。印刷が再開されない ときは、選択/設定ボタンをまっすぐ押して印刷を中止してください。

対処方法については、BJプリンタの使用説明書でご確認ください。

以上の操作をしても印刷が再開できないときは、次の操作をしてください。

- ① ダイレクトインターフェースケーブルを取りはずす
- ② ビデオカメラの電源スイッチを一度「切」にしてから「再生(VTR)」にする
- ③ ダイレクトインターフェースケーブルを接続する

#### ○ ダイレクトインターフェースケーブルをはずすときは

ダイレクトインターフェースケーブルを取りはずすときは、次の手順で行ってください。

- ① ケーブルをビデオカメラとプリンターから取りはずす
- ② ビデオカメラの電源を切る

# 画像を合成する(カードミックス) 🦳 🎑





メモリーカードに記録してある静止画とカメラで撮影している映像を合成できますので、タイト ルやフレームを付けたりしてビデオを楽しく演出できます。さらに、本機では静止画だけでなく、 メモリーカードに記録してあるアニメーションとカメラで撮影している映像も合成できます。 メモリーカードに記録した動画と、カメラで撮影している映像は合成できません。 操作のしかたは、各参照ページをご覧ください。



- あらかじめ、静止画を記録したメモリーカードと記録可能なテープを入れておいてく ださい。
- 付属のメモリーカードではサンプル画像をカードクロマキーで8枚、カードルミキー で5枚、カメラクロマキーで2枚、カードアニメーションで12枚用意してあります (サンプル画像はプロテクト設定してあります)。(□167)
- O DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKを使って、サンプル画像を追加できます。

・カードクロマキー:4枚

・カードルミキー:

・カメラクロマキー:2枚

・カードアニメーション:4枚

サンプル画像を追加する方法は、DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKの使用説明書 の「画像を追加する」をご覧ください。

# メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成する

### カードクロマキー

イラストやフレームの静止画とカメラの映像を合成します。

静止画の青い部分にカメラで撮影している映像が写ります(例では画面の中心が青になります)。 ミックスレベルの調整:静止画の青い部分の調整

カメラで撮影している画面





### 画像を合成する(カードミックス)一つづき

### カードルミキー

イラストやタイトルなどの静止画とカメラの映像を合成します。

静止画の中の明るい部分にカメラで撮影している映像が写ります (例では画面の白い部分が明るい部分、イラストや枠の部分の文字が暗い部分になります)。

旅行やイベントなどのタイトルなどに使うときは、あらかじめメモリーカードに記録しておいてください。


ミックスレベルの調整:静止画の明るい部分の調整



### カメラクロマキー

静止画とカメラの映像を合成します。

カーテンなど青い背景の前で撮影します。被写体など青以外の部分が静止画の上に写ります。 ミックスレベルの調整:カメラで撮影している画面の青い部分の調整



### <u>カードアニメーション</u>

アニメーションとカメラの映像を合成します。

アニメーションの動きは、コーナー/ストレート/ランダムから選べます。

・ コーナー : アニメーションが、画面の左上と右下に表れます。

・ストレート:アニメーションが、画面の上下に表れ、左右に移動します。

・ ランダム : アニメーションが、画面の中を動き回ります。

ミックスレベルの調整:青い部分の調整

#### (例) コーナーの場合

カメラモード ( 再生(VTR)モード ) ( カードカメラモード ) ( カード再生モード

電源スイッチを「カメラ」にし、 テープ/カード切換スイッチを 「テープ」にする

Pにする



撮影モード切換スイッチを**P**にします。  $( \Box 61)$ 

3メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カメラメ ニュー」が出ます。

「カード ミックス | サブメニュ を出す





選択/設定ボタンで「→カード ミッ クス | を選びます。( 口 70)

**5** カードの静止画/アニメーションを選ぶ



カード ★ / ■ ボタンを押します。

6「ミックスタイプ」を選ぶ



ミックス タイプ・・・・ カード クロマキー カード ルミキー カメラ クロマキー ▲▼選択 設定戻り メニュー終了 ● 静止画/アニメーションとカメラで撮 影している映像が、合成された画面に なります。

### 画像を合成する(カードミックス)一つづき

#### カードアニメーションの場合

- ①「カード ミックス」サブメニュー に戻る
- ② 「アニメーションタイプ | を選ぶ





- 選択/設定ボタンを押すと、「カード ミックス」サブメニューに戻ります。
- 選択/設定ボタンを押すと、アニメーションミックスだけの表示になります。

③ 種類を選ぶ



- ① 選択/設定ボタンを上または下に押して、選択枠を設定するアニメーションの動きに合せます。
- ② 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 アニメーションとカメラで撮影してい る映像が、合成された画面になります。

# 7「ミックスレベル」を調整する





● 画面を見ながら、選択/設定ボタンを 上または下に押して調整します。

# Q メニューを消す





- メニューボタンを押します。
- 「カード ミックス」表示が点滅しま す。

# ○ カードミックスを入/切する



カード ミックス

- カードミックスボタンを押します。
- 「カード ミックス」表示が点灯に変わり、合成された画面になります。

### 合成している映像を動画でテープに録画するときは

スタート/ストップボタンを押す



### 合成している映像を静止画でテープに録画するときは

■ フォトボタンを浅く押す



●が白色に点滅したあと、緑色の点灯に変わります。

7 フォトボタンを深く押す



- が消え、静止画録画が始まります。



電源スイッチとテープ/カード切換スイッチを切り換えたときは、カードミックスで使用する静止画を選び直してください。



# テープの静止画をメモリーカードにコピーする 🦳 🎑





テープに記録してある静止画をフォトサーチで検索しながら、メモリーカードに自動的にコピー できます。選んだ静止画以降のすべての静止画をメモリーカードにコピーします。



- テープからメモリーカードに記録される静止画の画像サイズは、640×480です。
- テープの静止画をメモリーカードにコピーしたときの日付/時刻が、日時としてカー ドに記録されます。
- あらかじめ、記録可能なメモリーカードと録画したテープを入れておいてください。

#### カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR) にし、テープ/カード切換ス イッチを「テープ」にする

# 静止画を探す



- 早送り、巻き戻しボタンやフォトサー チ機能などで、メモリーカードにコピ 一したい静止画の手前で停止、または 一時停止します。
- テープに記録している静止画すべてを コピーするときは、テープを最初まで 巻き戻してください。

メニューを出す

● メニューボタンを押すと、「VTRメ ニュー」が出ます。

### カード実行 | サブメニューから コピー 「 回 → □ ] | を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カード実行」を 選び、次に「コピー「 回 → □ ]| を選びます。( 口 70)

#### 実行| を選ぶ





- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 コピーが始まります。
- テープがおしまいになると、コピーは 終了します。
- メモリーカードの容量がいっぱいにな ると「カードがいっぱいです」の表示 が出て、コピーは終了します。
- コピーを行わないときは「キャンセル」 を選んでください。
- 希望の静止画のコピーが終わったら、 ■停止ボタンを押します。

# メモリーカードの静止画をテープにコピーする 🛅 🎑





メモリーカードに記録してある静止画をテープにコピー(フォト記録)できます。選んだ静止画 以降のすべての静止画をテープにコピーします。



- メモリーカードの静止画をテープにコピーしたときの日付/時刻が、日時としてテープ に記録されます。
- あらかじめ、静止画を記録したメモリーカードと記録可能なテープを入れておいてく ださい。

### カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

電源スイッチを「再生 (VTR)| にし、テープ/カード切換ス イッチを「カード」にする

最後に記録した静止画が出ます。

# 静止画を選ぶ



- カード★/ーボタンを押して、コピー をする始めの静止画を選びます。
- メモリーカードに記録している静止画 すべてをコピーするときは、最初の静 止画を選んでください。

メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カード再 牛メニュー」が出ます。

# 「カード実行」サブメニューから 「コピー □ → 回 」を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カード実行」を 選び、次に「コピー「 □ → 回 ] | を選びます。(2270)

# 「実行」を選ぶ





- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 コピーが始まります。
- 現在画面に出ている静止画がテープに フォト記録(1枚の静止画あたり約 6.5秒) され、記録が終わると次の静 止画の記録になります。

メモリーカードの最後の静止画をフォ ト記録し終わったり、テープがおしま いになると、コピーは終了します。

希望の静止画のコピーが終わったら、 ■停止ボタンを押します。

# メモリーカードを初期化(フォーマット)する 🛅 🎑





フォーマットは、新しいメモリーカードを使うときや、「カードエラーです」という警告表示が出た ときに行います。また、メモリーカードに記録した静止画/動画などの情報すべてを消去するときに も行います。



- フォーマットを行うと、プロテクト設定した静止画/動画(付属のメモリーカードに 入っているサンプル画像も含む)まで、すべての情報が消えてしまいます。
- フォーマットして一度消去した静止画/動画などはもとに戻せません。フォーマット する前に確認してください。
- 付属のSDメモリーカード以外のメモリーカードを使用する際には、本機でフォーマッ トしてください。



からかじめフォーマットするメモリーカードを入れておいてください。

### カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード)

【 カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR) にし、テープ/カード切換スイ ッチを「カード | にする

最後に記録した静止画/動画が出ま す。

メニューを出す

- メニューボタンを押すと、「カード再 牛メニュー」が出ます。
- カード実行」サブメニューから フォーマット 上を選ぶ





● 選択/設定ボタンで「カード実行」を 選び、次に「フォーマット」を選びま す。(m 70)

#### を選ぶ 実行|





- 「キャンセル」、「実行」の選択画面に なります。
- 誤って「フォーマット」の項目を選ん でしまったときなどは「キャンセル」 を選んで、選択/設定ボタンをまっす ぐ押してください。

# 「はい」を選び、フォーマットする





- 「いいえ」と「はい」の選択画面にな ります。
- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 メモリーカードはフォーマットされ、 すべての情報が消去されます。
- 「いいえ」を選ぶと、「キャンセル」、 「実行」の選択画面に戻ります。

# メモリーカードの静止画/動画をパソコンで活用する(USB接続)

メモリーカードに記録した静止画/動画を、本機とUSB接続したパソコンに取り込むことができます。また、付属のDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKに入っているソフトを使って分類して保存したり、枠やタイトルを付けて印刷できます(静止画)。本機とパソコンのUSB接続方法やソフトのインストールのしかた、使いかたなどについてはDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKソフトウェア使用説明書をご覧ください。




- メモリーカードの静止画/動画を読み出したり、カードへ書き込みしている(ビデオカメラのカード動作ランプが点滅している)ときは、次のことを必ず守ってください。 メモリーカードのデータを破壊することがあります。
  - ・メモリーカードを出したり、USBケーブルを絶対に抜かない。
  - ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。
  - ・テープ/カード切換スイッチを切り換えない。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。
- メモリーカードとメモリーカードからハードディスクに読み込んで保存した静止画/動画は、大切なオリジナルのデータファイルです。静止画や動画のファイルをパソコンで操作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピーし、コピーした静止画/動画を使用してください。



- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす すめします。
- パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。
- IEEE1394 (DV) 端子を使って、テープやメモリーカードの静止画/動画をパソコンに取り込む場合は122ページをで覧ください。
- 本機の電源スイッチとテープ/カード切換スイッチ以外の操作ボタンは、使用できません。
- 「ボタンライト」は、使用できません。
- テープに記録した映像は、USB接続でパソコンに取り込めません。

### 接続のしかた

USBケーブルIFC-300PCU(付属)を使います。



●「コンピューター 接続 【◆」とUSB接続をして いることを知らせる表示が出ます。



# 起動画面を作成する

起動画面は、ビデオカメラで撮影した静止画、またはパソコンからメモリーカードに記録した静 止画を使って、作成できます。起動画面は、付属のDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKとオン ラインフォトサービス「Canon Image Gateway」\*からもダウンロードできます。詳しくは、 DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKソフトウェア使用説明書をご覧ください。

\* Canon Image Gatewayを利用するためには、会員登録が必要です。会員登録のしかたは、 DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKの使用説明書をご覧ください。

起動画面をダウンロードする方法については、DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKの使用説明 書をご覧ください。



- あらかじめ、記録可能なメモリーカードをビデオカメラに入れておいてください。
- 記動画面にする静止画を、メモリーカードに記録しておきます。
- 記動画面に設定した静止画のオリジナルの画像データは、パソコンなどに保存してお いてください。

### カメラモード

再生(VTR)モード ) カード再生モード

#### 進備

- ・ ビデオカメラで撮影した静止画をメモリーカードに記録するときは、起動画面にする静止画を メモリーカードに記録しておきます。
- ・ パソコンからメモリーカードに静止画を追加するときは、起動画面に追加する静止画をパソコ ンからメモリーカードに追加しておきます。

本機の雷源スイッチを「再生 (VTR) | にし、テープ/カード 切換スイッチを「カード」にす

7メニューを出す

メニューボタンを押すと、「カード再 生メニュー」が出ます。

マイカメラ設定|を選ぶ





選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 「マイカメラ設定! サブメニューが出 ます。

# 4「起動画面作成」を選ぶ





「いいえ」と「はい」の選択画面になります。

# 5 起動画面を選ぶ



カード+/ーボタンを押します。

# 6 はい」を選び、実行する





- 「いいえ」と「はい」の選択画面になります。
- 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、 「ユーザー設定」に選択画面が記録されます。また、記録されていた起動画面は消去されます。
- 「いいえ」を選ぶと、4の操作画面に 戻ります。

# その他

FV40でメモリーカードに記録した静止画/動画は、市販の製品により、お手持ちのパソコンに取り込むこともできます。

• PCカードアダプター: パソコン (主にノートパソコン) にあるPCカードスロット

にメモリーカードを入れるためのアダプター

● USBカードリーダー/ライター: パソコンのUSB端子に接続して、メモリーカードを直接読

むためのアダプター

● FDアダプター: パソコンのフロッピーディスクドライブにメモリーカード

を入れるためのアダプター

### メモリーカードについて 取り扱い上のご注意

- 新規にメモリーカードを購入した際には、本機でフォーマットを行ってください。パソコン など本機以外でフォーマットしたメモリーカードは、正常に使えないことがあります。
- メモリーカードに記録した画像などのデータは、パソコンでMOなどの外部記憶機器や ハードディスクを使ってバックアップを取っておいてください。メモリーカードの故障、 静電気などにより記録したデータが破損したり、消えることがあります。その場合の記録 内容の補償については、ご容赦ください。
- カード動作ランプが点滅中は絶対にメモリーカードを出したり、ビデオカメラなどの電源を切ったり、ビデオカメラの電源を取りはずしたりしないでください。
- 強い磁気の発生する場所で使わないでください。
- 高温、多湿の場所に放置しないでください。
- 分解しないでください。
- ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 温度差のある場所へ急に移動するとカードの内部、表面に結露することがあります。結露 したときは、そのまま使用せず、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してください。
- カードの裏にある端子部分にごみや水などの異物を付着させたり、手で触れたりしないでください。
- カードの保管、持ち運ぶときは端子部分の保護のため、付属のケースに入れてください。
- メモリーカードには表裏、前後の区別があります。正しくない方向に無理に入れないでください。破損の恐れがあります。
- ラベルをはがしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。目的別に使い分ける ときは、ケースにシールなどを貼ってください。

# サンプル画像

付属のメモリーカードに入っているサンプル画像です。

メモリーカードにはカードクロマキー用に8枚、カードルミキー用に5枚、カメラクロマキー用に2枚、カードアニメ用に12枚、合計27枚入っています。



付属のメモリーカード (SDメモリーカード) に記録されている画像データは、お買い上げになったビデオカメラでの画像合成を個人で楽しむ目的以外には使用しないでください。




付属のメモリーカードに入っているサンプル画像を消去してしまったときは、下記のアドレスのホームページからダウンロードできます。\*

http://www.canon-sales.co.jp/dv/mmc/index-j.html

\* パソコンからメモリーカードにサンプル画像を入れるためには、DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKソフトウェア使用説明書の「パソコンからメモリーカードに静止画を追加する」をご覧ください。また、本機をパソコンにUSB接続できない場合、PCカードアダプターなどが必要です。


### カードクロマキー用



















### カードルミキー用












### サンプル画像一つづき

### カメラクロマキー用





### カードアニメーション用



PhotoEssentials - イメージライブラリ

PhotoEssentialsは、使用権/著作権、肖像権の問題のない高品質なイメージ画像を収録したCD-ROMで、広告宣伝、カタログ、レポート、マルチメディアドキュメント、Webサイト、本、パッケージなどの幅広い用途にお使いいただけます。

PhotoEssentialsについてより詳しい情報をお知りになりたい方は、下記にご連絡ください。 株式会社データクラフト

(http://www.datacraft.co.jp)

# メニュー一覧

メニュー一覧の設定内容について、ご購入時には太文字の内容に設定されています。

カメラメニュー (電源スイッチ:カメラ、(国体の) テープ/カード切換スイッチ:テープ) \* FV40のみの機能です。\*\* FV300のみの機能です。

サブメニュー項目		意味	
→カードミックス*			
ミックスタイプ	カードクロマキー カードルミキー カメラクロマキー カードアニメーション	カードミックスの種類を選ぶ。	155
アニメーション	コーナー	カードアニメーションの種類を選ぶ。	155
タイプ	ストレート ランダム		
ミックスレベル		ミックスレベルを調整する。	155
カメラ設定			
シャッター	<b>オート</b> オート以外	シャッタースピードを自動で調整する。 シャッタースピードを手動で設定する。	76
デジタルズーム	<b>(1729)</b> (17800) 切 切 切 切 440× 360×	デジタルズームの設定を選ぶ。	46
手ぶれ補正((曲))	入	手ぶれを補正する。	73
	切	手ぶれ補正を解除する。	
16:9	入	ワイドテレビ用に撮影する。	-
ホワイトバランス	オート	色合いを自動で調整する。	78
	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて設定する。	
VTR設定			
録画モード	SP	SP (標準) モードで録画する。	75
	LP	LP (標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
AV/ヘッドホン	AV	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	54
	ヘッドホン〇	ヘッドホンを使う。	53
			400

# メニュー一覧一つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	
オーディオ設定	EXACT 1D	/BIWII	
ウィンドカット	λ	内蔵マイクを使用時に風音などを低減する。	74
	切	風音などを低減しない。	
オーディオモード	16bit	ステレオ音声が高音質で記録できる。(アフレコ	
		できない)	_
	12bit	アフレコできるように音声を記録する。	
表示設定			
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタ	
		ンを上に押して、明るさ表示の指標が+にいく	
		ほど明るくなる。	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
		りしたときに調整します。	_
		<ul><li>■面の明るさの調整は、撮影する画像の明る</li></ul>	
		さとは関係ありません。また、ビューファイ	
		ンダーの明るさは変わりません。	
LCD対面ミラー	入	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転	56
		した画面になる。	
	切	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になる。	
オンスクリーン	入	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示する。	
		● モニターテレビで情報を確認しながら撮影す	
		るときに使います。	_
	切	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示しない。	
日時表示	入	撮影中にも日時を表示する。	44
	切	撮影中に日時を表示しない。	
デモモード	入	デモンストレーション(機能紹介)を行う。	
		● カセットとメモリーカード (FV40) を入れ	
		ずに「入」に設定してメニューを閉じたとき、	
		またはカセットとメモリーカード (FV40)	
		が入っていない状態で電源スイッチを「カメ	
		ラーにして5分が過ぎると、自動的に機能紹	_
		介が始まります。	
		<ul><li>デモモードを終了するには、</li></ul>	
		いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/	
		カセットまたはメモリーカード (FV40) を	
		入れます。	
	t刀	デモンストレーションを行わない。	
	ام	7 C2 X 1 D 2 3 2 2 1 1 1 2 0 0 0	

サブメニュー項目	設定内容	意味	
システム設定			
ボタンライト*	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	94
	押したとき入	ボタンを押すと、光る。	
	切	ボタンは、光らない。	
ライトカラー*	ミドリ、オレンジ、	本体側面のボタンの色を選ぶ。	94
	アオ、キイロ、ミ		
	<b>ズイロ</b> 、ムラサキ		
リモコンコード	((::: 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	102
		操作を受け付ける。	
	(cm2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切(())	リモコンの信号を受け付けない。	
お知らせ音	入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを	
		押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カー	
		ドカメラモードで静止画を撮影するときのシャッ	_
		ター音、結露などの警告を知らせるとき、などに	
		音が鳴る。	
	切	「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。	
エリア/サマータイ	<u> </u>	世界時計のエリアを設定する。	39
日時設定		日時を設定する。	42
マイカメラ設定			
起動画面**	入	起動画面が出る。	93
	切	起動画面が出ない。	
シャッター音*	<b>パターン1、</b> パター	シャッター音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
起動音	<b>パターン1、</b> パター	起動音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
	<b>パターン1、</b> パター	スタート/ストップ音を選ぶ。	
音	ン2、パターン3		
セルフタイマー音		セルフタイマー音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		

### VTRメニュー(電源スイッチ:再生(VTR)、(IZO テープ/カード切換スイッチ: テープ)

\* FV40のみの機能です。\*\* FV300のみの機能です。

サブメニュー項目	設定内容	意味	$\Box$
VTR設定			
録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	75
	LP	LP(標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
AV/ヘッドホン	AV	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	54
	ヘッドホン()	ヘッドホンを使う。	53
AV入力→DV出力	入	アナログ入力した映像と音声を、デジタル変換し	110
		てDV端子から出力する。	
	切	アナログ入力した映像と音声を、デジタル変換しない。	
オーディオ設定			
バイリンガル	メイン+サブ	ステレオ音声または主+副音声を再生する。	118
	メイン	左音声または主音声を再生する。	
	サブ	右音声または副音声を再生する。	
アフレコ入力	音声入力	オーディオ機器を使ってアフレコする。	116
	マイク入力	内蔵/外部マイクを使ってアフレコする。	
ウィンドカット	入	内蔵マイクを使用時に風音などを低減する。	74
	切	風音などを低減しない。	
オーディオモード	16bit	ステレオ音声が高音質で記録できる。(アフレコ	
		できない)	_
	12bit	アフレコできるように音声を録音する。	
12bit音声出力	ステレオ1	撮影時の音声とアフレコした音声の再生のしかた	117
	ステレオ2	を選ぶ。	
	ミックス/1:1		
	ミックス/バリアブル		
ミックスバランス		「12bit音声出力」で「ミックス/バランス」を	117
		選んだとき、ステレオ1とステレオ2のバランス	
		を調整する。	
カード設定*			
静止画像画質	スーパーファイン	メモリーカードに最高画質で記録する。	124
	ファイン	メモリーカードに高画質で記録する。	
	ノーマル	メモリーカードに標準画質で記録する。	
動画画像サイズ	320×240	メモリーカードに記録する動画を画像サイズを選	124
	160×120	13%	
番号リセット	する	ファイル番号をリセットする。	126
	しない	ファイル番号をリセットしない。	
カード実行*			
]ピー[m→ <b></b> []	キャンセル	テープに記録した静止画をフォトサーチしてメモ	160
	実行	リーカードに記録する。	

<u> </u>	ಾದಿಗಳು	±n+	
サブメニュー項目	設定内容	意味	
表示設定 LCDあかるさ調整			
LUDのかると調整		液晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタン	
		を上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明	
		るくなる。	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	_
		りしたときに使います。	
		● 画面の明るさの調整は、再生または記録する	
		画像の明るさとは関係ありません。また、	
		ビューファインダーの明るさは変わりません。	
再生時文字表示	入	再生時に画面に文字表示が出る。	
	切	液晶画面での再生時にデータコード以外の画面の	
		文字を消す。	
		●「切」にすると、再生中の文字表示を消すこ	
		とができます。	
		● 操作中は表示が出て、操作が終わると2秒後	_
		に消えます。	
		液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、	
		- 一部の警告文をのぞき、接続しているテレビ	
		の画面上の文字も消えます。	
日付オート表示	入	テープの再生を始めたとき、または再生中に日付/	
		エリアが変わったときに約6秒間日付を表示する。	
		●「入」のとき、「再生時文字表示」が「切」に	_
		なっていても、日付は約6秒間表示します。	
	切	(約6秒間の)日付表示をしない。	
データコード	日時	データコードボタンを押すと、日時のみ表示する。	100
	カメラデータ	カメラデータを表示する。	
	日時&カメラデータ	Legendre 7 Cathorn	
日時選択	日付	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	99
		付を表示する。	
	時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、時	
		刻を表示する。	
	日付&時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	
> -7 = 1 = 0.00		付と時刻を表示する。	
<u>システム設定</u> ボタンライト*	٦	再海ケスカスト 側赤のギカンが尚は火ス	0.4
ハメノノイト	<b>入</b> 押したとき入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。 ボタンを押すと、光る。	94
	押したとき人 切	ボタンは、光らない。	
ライトカラー*		本体側面のボタンの色を選ぶ。	94
211712	アオ、キイロ、ミ	   	04
	ズイロ、ムラサキ		
	ヘ1 ロ、ムフリモ		

# メニュー一覧一つづき

ᇒᆖᆂᅘ	<b>並</b> n+	
設定内容		
(( <b>::::</b> 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	102
	操作を受け付ける。	
( <u></u> 2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
	け付ける。	
切(())	リモコンの信号を受け付けない。	
入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを	
	押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カー	
	ドカメラモードで静止画を撮影するときのシャッ	_
	ター音、結露などの警告を知らせるとき、などに	
	音が鳴る。	
切	「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。	
L	世界時計のエリアを設定する。	39
	日時を設定する。	42
入	起動画面が出る。	93
切	起動画面が出ない。	
<b>パターン1</b> 、パター	シャッター音を選ぶ。	
ン2、パターン3		
<b>パターン1</b> 、パター	起動音を選ぶ。	
ン2、パターン3		
<b>パターン1</b> 、パター	スタート/ストップ音を選ぶ。	
ン2、パターン3		
<b>パターン1</b> 、パター	セルフタイマー音を選ぶ。	
ン2、パターン3		
	切((電) 入 切 <b>入</b> 切 <b>パターン1</b> 、パター ン2、パターン3 <b>パターン1</b> 、パター ン2、パターン3 <b>パターン1</b> 、パター ン2、パターン3 <b>パターン1</b> 、パター	((電) 1 リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの操作を受け付ける。 ((電) 2 コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受け付ける。 切((電) リモコンの信号を受け付けない。  ス 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。 切 「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。 世界時計のエリアを設定する。

# **(国ZO)** カードカメラメニュー(電源スイッチ:カメラ、テープ/カード切換スイッチ:カード)

サブメニュー項目	設定内容	意味	
カメラ設定			
シャッター	オート	シャッタースピードを自動で調整する。	76
	オート以外	シャッタースピードを手動で設定する。	
ホワイトバランス	オート	色合いを自動で調整する。	78
	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて設定する。	
カード設定	<u>'</u>		
静止画像画質	スーパーファイン	メモリーカードに最高画質で記録する。	124
	ファイン	メモリーカードに高画質で記録する。	
	ノーマル	メモリーカードに標準画質で記録する。	
静止画像サイズ	1024×768	メモリーカードに記録する静止画の画像サイズを	124
	640×480	選ぶ。	
動画画像サイズ	320×240	メモリーカードに記録する動画の画像サイズを選	124
	160×120	<i>I</i> 3ĩ。	
番号リセット	する	ファイル番号をリセットする。	126
	しない	ファイル番号をリセットしない。	
VTR設定			
AV/ヘッドホン	AV	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	54
	ヘッドホン೧	ヘッドホンを使う。	53
オーディオ設定			
ウィンドカット	入	内蔵マイクを使用時に風音などを低減する。	74
	切	風音などを低減しない。	
表示設定			
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタ	
		ンを上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほ	
		ど明るくなる。	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
		りしたときに調整します。	_
		<ul><li>● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る</li></ul>	
		さとは関係ありません。また、ビューファイ	
1.00±±=>=		ンダーの明るさは変わりません。	
LCD対面ミラー	入	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転	56
	177	した画面になる。	
	切	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になる。	
オンスクリーン	入	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示す	
		る。	
		● モニターテレビで情報を確認しながら撮影す	_
		るときに使います。	
	切	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し	
		ない。	

# メニュー一覧一つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	
表示設定	EXACTS OF	<b>宏</b> 琳	
日時表示	入 入	撮影中にも日時を表示する。	44
пыжи	切	撮影中に日時を表示しない。	
デモモード	入 入	デモンストレーション(機能紹介)を行う。	
, , , ,		→ カセットとメモリーカードを入れずに「入	
		♥	
		セットとメモリーカードが入っていない状態	
		で電源スイッチを「カメラ」にして5分が過	_
		ぎると、自動的に機能紹介が始まります。	
		● デモモードを終了するには、	
		いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/	
		カセットまたはカードを入れます。	
	切	デモンストレーションを行わない。	
システム設定			
ボタンライト	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	94
	押したとき入	ボタンを押すと、光る。	
	切	ボタンは、光らない。	
ライトカラー	ミドリ、オレンジ、	本体側面のボタンの色を選ぶ。	94
	<b>アオ</b> 、キイロ、ミ		
	ズイロ、ムラサキ		
リモコンコード	((iii) 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	102
		操作を受け付ける。	
	(CIII) 2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧弧	リモコンの信号を受け付けない。	
お知らせ音	入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押し	
		たとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメ	
		ラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結	_
		露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。	
	切	「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。	
エリア/サマータイ	<u>L</u>	世界時計のエリアを設定する。	39
日時設定		日時を設定する。	42
マイカメラ設定			
シャッター音	<b>パターン1</b> 、パター	シャッター音を選ぶ。	93
	ン2、パターン3		
起動音		起動音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
スタート/ストップ		スタート/ストップ音を選ぶ。	
音	ン2、パターン3		
<u></u> セルフタイマー音		セルフタイマー音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

# **■270** カード再生メニュー(電源スイッチ:再生(VTR)、テープ∕カード切換スイッチ:カード)

ヘッドホン介   ヘッドホンを使う。   53   表示設定   次晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明るくなる。   液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。   ● 画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。	サブメニュー項目	設定内容	意味	$\Box$
# (	カード実行(静止画			
# フリント指定	□ピー[ <b>□→</b> 両]	キャンセル		161
★プリント指定を行わない。         148           全消去         東行         ★プリント指定をすべて消去する。           画像消去         キャンセル         画像の消去を行わない。         144           1枚消去         1枚の画像を消去する。         2月去           全消去         メモリーカードにあるすべての画像を消去する。         (プロテクト設定したものを除く)。           フォーマット         キャンセル (プロテクト設定したものを除く)。         162           カード実行 (インデックス画面を表示しているとき) (プリント指定) (インデックス画面を表示しているとき) (インデックス画面を表示しているとき) (インデックス画面を表示しているとき) (インデックス画面へ) (インドックス) (インドボント (インデックス) (インドボント (		実行	メモリーカードの静止画をテープに順次コピー	
全消去 実行			する。	
画像消去	▶ プリント指定	キャンセル	プリント指定の消去を行わない。	148
T枚消去			プリント指定をすべて消去する。	
全消去 メモリーカードにあるすべての画像を消去する (プロテクト設定したものを除く)。 フォーマット キャンセル メモリーカードをフォーマット (初期化) しない。 実行 メモリーカードをフォーマット (初期化) する。 カード実行 (インデックス画面を表示しているとき)  →画像プロテクト (初期化) する。 カード実行 (インデックス画面を表示しているとき)  →画像プロテクト (初期化) する。 カード実行 (インデックス画面を表示しているとき)  →	画像消去		画像の消去を行わない。	144
フォーマット   キャンセル   メモリーカードをフォーマット (初期化) しない。   162   東行   メモリーカードをフォーマット (初期化) しない。   162   カード実行 (インデックス画面を表示しているとき)   画像プロテクト Om   画像プロテクト設定画面へ   142   ト プリント指定   ト ブリント指定設定画面へ   147   VTR設定   日本				
フォーマット   キャンセル   実行   メモリーカードをフォーマット (初期化) しない。   162   メモリーカードをフォーマット (初期化) する。   カード実行 (インデックス画面を表示しているとき)   画像プロテクト   回像プロテクト設定画面へ   142   ト ブリント指定   ト ブリント指定設定画面へ   147   VTR設定   日本		全消去		
### ### #############################				
カード実行 (インデックス画面を表示しているとき)  →画像プロテクト (インデックス画面を表示しているとき)  → プリント指定	フォーマット	キャンセル	メモリーカードをフォーマット(初期化)しない。	162
→ 画像プロテクトの         画像プロテクト設定画面へ         142           → トプリント指定         トプリント指定設定画面へ         147           VTR設定         SP		実行	メモリーカードをフォーマット(初期化)する。	
→ ↑ プリント指定    ↑ プリント指定	カード実行(インテ	デックス画面を表示し		
VTR設定         SP         SP(標準) モードで録画する。         75           AV/ヘッドホン         AV         映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。 54         53           表示設定         次晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明るくなる。 <ul> <li>液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。</li> <li>画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。</li> <li>再生時文字表示</li> <li>人</li> <li>両生時に画面に文字表示が出る。</li> <li>できます。</li> <li>「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。</li> <li>操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> <li>液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> <li>で見様に消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> <li>で見様に消えません。</li> <li>液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> <li>で見様に消えません。</li> <li>液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> <li>で見様に消えません。</li> <li>液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> <li>・</li> <li>・</li></ul>	→画像プロテクト	)-m	画像プロテクト設定画面へ	142
録画モード SP に SP (標準) モードで録画する。 75 に	→ プリント指定		プリント指定設定画面へ	147
LP	VTR設定			
AV/ヘッドホン	録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	75
AV/ヘッドホン		LP	LP(標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
ヘッドホン()   ヘッドホンを使う。  53   表示設定   次晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明るくなる。   一液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。   画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。	AV/ヘッドホン	AV		54
液晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明るくなる。   液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。   画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。   再生時文字表示		ヘッドホン()	-	53
大田田田の明るとを調査する。例が、設定ボッフを上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明るくなる。   ・液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。   ・画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。   再生時に画面に文字表示が出る。   切	表示設定			
上に押して、明るさ表示の指標が+にいくほど明るくなる。  ● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。  ● 画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。  再生時に画面に文字表示が出る。  切 液晶画面で再生時にデータコード以外の画面の文字を消す。  ● 「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。  ● 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、	LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。選択/設定ボタンを	
くなる。				
<ul> <li>液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。</li> <li>画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。</li> <li>再生時に画面に文字表示が出る。</li> <li>「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。</li> <li>操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> </ul>				
りしたときに調整します。				
<ul> <li>● 画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。</li> <li>再生時文字表示</li> <li>入 再生時に画面に文字表示が出る。</li> <li>「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。</li> <li>● 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> </ul>				_
さとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。  再生時文字表示  ス				
ンダーの明るさは変わりません。  再生時文字表示  入				
<ul> <li>再生時文字表示</li> <li>切</li></ul>				
切 液晶画面で再生時にデータコード以外の画面の文字を消す。  ●「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。  ● 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、			12 22	
字を消す。  • 「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。  • 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、	再生時文字表示	* *		
<ul> <li>●「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。</li> <li>● 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、インデックス画面のときは、表示は消えません。液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、</li> </ul>		切	液晶画面で再生時にデータコード以外の画面の文	
とができます。  ◆ 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、 インデックス画面のときは、表示は消えません。 液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、			字を消す。	
● 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、 インデックス画面のときは、表示は消えません。 液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、			●「切」にすると、再生中の文字表示を消すこ	
インデックス画面のときは、表示は消えません。 液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、			とができます。	
インデックス画面のときは、表示は消えません。 液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、			● 操作中は表示が出て、2秒後に消えます。ただし、	_
液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、				
一部の書言を次のを表しているエファー			一部の警告文をのぞき、接続しているテレビ	
の画面上の文字も消えます。				
<u> </u>		<u> </u>	シロ四エのグリのいたのきの	177

# メニュー一覧一つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	
表示設定		, g.v.,	
日時選択	日付	日付を表示する。	99
	時刻	時刻を表示する。	
	日付&時刻	日付と時刻を表示する。	
システム設定			
ボタンライト	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	94
	押したとき入	ボタンを押すと、光る。	
	切	ボタンは、光らない。	
ライトカラー	ミドリ、オレンジ、	本体側面のボタンの色を選ぶ。	94
	アオ、 <b>キイロ</b> 、ミ		
	ズイロ、ムラサキ		
リモコンコード	((III) 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	102
		操作を受け付ける。	
	(iii)2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧蚀	リモコンの信号を受け付けない。	
お知らせ音	入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを	
		押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カー	
		  ドカメラモードで静止画を撮影するときのシャッ	
		ター音、結露などの警告を知らせるとき、 などに	_
		音が鳴る。	
	切	「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。	
エリア/サマータイ	<u>4</u>	世界時計のエリアを設定する。	39
日時設定		日時を設定する。	42
マイカメラ設定			
起動画面作成		「起動画面選択 の「ユーザー設定 に登録され	164
		た起動画面を変更する。	
起動画面選択	切	起動画面を選ぶ。	93
	CANONDゴ		
	ユーザー設定		
シャッター音	<b>パターン1</b> 、パター	シャッター音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
起動音	<b>パターン1</b> 、パター	起動音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
スタート/ストップ		スタート/ストップ音を選ぶ。	
音	ン2、パターン3		
	<b>パターン1</b> 、パター	セルフタイマー音を選ぶ。	
	ン2、パターン3		
<b>→ ♪</b> プリント			
別売のカメラダイレ	/クト対応BJプリン	夕を接続したときに出ます。	149

# 画面表示について

画面には、カメラの動作状態のさまざまな情報を表示されます。画面の情報を本機と接続したテ レビにも表示できます。



電源スイッチが「カメラ」のとき:

テレビ画面上での表示が不要なときはオンス クリーンボタンを押して消してください。も う一回押すと表示します。

雷源スイッチが「再牛 (VTR)」のとき: オンスクリーンボタンを押すと表示し、もう 一回押すと消えます。




再生 (VTR) モード、カード再生モード (FV40) のとき

- オンスクリーンは、一度電源を切ると「切」になります。
- 通常は、本機と接続したテレビ画面上の表示が消えても、液晶画面上の表示は消えま せんが、データコードを表示させると、データコード以外の液晶画面の表示はすべて 消えます。

### 自動で撮る/テレビで見るときの表示




は点滅表示を示しています。



カメラモードで □ (全自動) を選んで、テープを入れたと きの表示です (バッテリーパック使用時)。

・ リモコンコード設定とオーディオモードは、約4秒後に 消えます。




再生(VTR)モードでテープを入れたときの表示です。

・ リモコンコードと音量表示は、約4秒後に消えます。


### 画面の表示について一つづき

#### ( )内の数字は参照ページです。




### 効果的に使うときの表示


#### カメラモード




### 再生(VTR)モード



## **(国)20** カードカメラモード



## **国状の** カード再生モード



## 警告文表示(約4秒間表示されます) \* FV40のみです。

言口人公小(利)中沙间公	71C1LS 9) 1 V400007C9 8
エリア/日時を設定してください	世界時計のエリアまたは日時を設定していません。世界時計
エリア/日時で設定してください	のエリアと日時を設定してください( ***)。
ボッニロー パッケナ取りからすく	
バッテリーパックを取りかえてく	バッテリーパックが消耗しています。十分に充電されたバッ
ださい	テリーと交換してください (口 23)。
カセットの誤消去防止ツマミを確	カセットが録画できない状態になっています。別のカセット
認してください	と入れ換えるか、カセットの誤消去防止つまみをRECに切り
	換えてください ( <sup>1</sup> 30)。
カセットを取出してください	テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセットを
	取り出して最初から操作をやり直してください ( □ 29)。
DV入力を確認してください	DVケーブルがDV端子にきちんと接続されていない、また
	は接続されたデジタルビデオ機器の電源が切れています。
	ケーブルと端子、電源を確認してください( 104、108)。
	グークルと端」、電源を確認してください(コーロー・100%)。   ビデオカメラ内部に水滴がついている場合に表示されます。
和路しているり	
	結露の項目をご覧ください ( 🗅 195)。
テープ終了です	テープが最後まで巻かれています。カセットを巻き戻す、ま
	たは取り出してください (口 29、49)。
テープを確認してください	長時間録画モードで記録された部分です。アフレコまたはAV
[記録モード]	インサートできません(口 112、114)。
テープを確認してください	16bitまたは12bit 4チャンネルで記録された部分です。ア
[オーディオモード]	フレコできません(□ 114)。
テープを確認してください	記録されていない部分のため、アフレコまたはAVインサート
[録画していません]	できません (四 112、114)。
カードがありません*	メモリーカードがビデオカメラ本体に入っていません
10 10 00 00 00 00	(C) 123).
カードの誤消去防止ツマミを確認	SDメモリーカードが記録(書き込み)ができない状態になっ
してください*	ています。SDメモリーカードの誤消去防止のつまみを記録で
0 0 1/2001	きる状態に切り換えてください ( 🕮 127)。
画像がありません*	メモリーカードに再生する静止画/動画がありません。
<u> 画家かのりません</u> カードエラーです*	メモリーカードに再生する静止曲/動画がありません。   メモリーカードにエラーがあり、記録、再生できません。
<b>ソートエラーです</b>	
	一時的にカードエラーが起きる場合があります。「カードエラ
	一です」の表示が4秒後に消えて口が赤色で点滅するときは、
	電源を切り、メモリーカードを出し入れしてください。口が
	緑色点灯すれば、そのまま記録、再生できます。
カードがいっぱいです*	メモリーカードに空き容量がありません。別のメモリーカー
	ドと入れ換えるか、画像を消去してください。
ファイル名が作成できません*	ファイル番号やフォルダー番号が最大になった場合に表示さ
	れます。
この画像は記録できません*	アナログ入力した映像をメモリーカードに記録するときに、
	信号の状態によっては記録できないことがあります。
この画像は再生できません*	再生できない画像フォーマット、互換性のないJPEG画像、
この自然の円工でこのでは	またはデータが破壊されている画像を再生しようとした場合
	よたはナーラが収壊されている画像を再生しようとした場合   に表示されます。
♪ プリント指定エラー*	<b>♪</b> プリント指定の設定可能な枚数(200枚)を超えた場合に
■テフランド相比エフ─	
	表示されます( 🔟 146)。

## 著作権保護信号(約4秒間表示されます)


コピー禁止テープです	(本機が再生側の場合)
再生できません	著作権保護信号が記録されているテープを再生した場合、青
	い画面上に表示されます。この表示が出るテープは再生する
	ことができません(皿 103)。
コピー禁止です	(本機が録画側の場合)
	著作権保護信号が記録されているテープをダビング録画しよ
	うとした場合に、青い画面上に表示されます。この表示が出
	るテープは記録することができません。また、アナログ入力
	時に、テレビやビデオから出力される信号が乱れている場合
	にも表示されることがあります (口 106、108)。
	アナログーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます
	(CD 110)。

## 「IZO カメラダイレクト対応BJプリンタの接続時に出る警告文表示

FV40とカメラダイレクト対応BJプリンタを接続時に、本機の画面につぎの警告文が表示されることがあります。対処方法については、プリンターの使用説明書をあわせてご覧ください。

ペーパーカセットが正しく入っていない、またはペーパーカ
セット内に用紙がありません。
印刷中に用紙が詰まりました。
インクカセットが正しく入っていない、またはインクがあり
ません。
通信中にエラーが発生しました。
本機以外、または異なるフォーマットで記録した静止画、あ
るいはパソコンに取り込んで加工した静止画を、*枚DPOF
設定で印刷しようとしました。
本機以外、または異なるフォーマットで記録した静止画、あ
るいはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しようと
しました。
▶プリント指定を行っていない静止画を、カード再生メニュー
の「➡▶プリント」を使って印刷しようとしました。
パソコンまたはプリンターに差し込まれたメモリーカードか
ら静止画を印刷しています。印刷が終了すると自動的に、ビ
デオカメラで設定した静止画の印刷を始めます。
準備が終わると、自動的に印刷を始めます。
インクの交換時期です。[続行]を選ぶと、印刷を始めます。
紙間選択レバーを正しい位置に直してください。
BJプリンタのリセットボタンを押すと、印刷を始めます。早
めにお買い求めの販売店、または修理受付窓口(BJプリンタ
に付属の一覧を参照)に廃インクタンクの交換を依頼してく
<i>  だ</i> さい。
プリンターのフロントカバーを閉じてください。
プリントヘッドを取り付けてください。
[中止]を選び、印刷を中止し、プリンターの電源を切り、しば
らくしてから電源を入れ直してください。それでもエラー画
面が表示されるときは、BJプリンタのお買い求めの販売店、
または修理受付窓口(BJプリンタに付属の覧を参照)にご相
談ください。
プリンターで使用できない用紙を選んでいます。「スタイル」
の「ペーパー設定」で、使用できる用紙を設定してください。

# キヤノンビデオシステム




- \* バッテリーパックBP-900シリーズを充電するときは、コンパクトパワーアダプターCA-920(別売)または、デュアルバッテリーチャージャー/ホルダーCH-910(別売)をお使いください。
- \*\* テレコンバーターを装着時は、ビデオカメラが被写体に近づける距離が変わります。 ズームのWの端:約4cm、Tの端:約4m

テレコンバーターTL-30.5では望遠側で画質があまくなる場合があります。



キヤノンビデオ機器に他社製の電源関連製品(バッテリーパック、コンパクトパワーアダプターなど) を組み合わせた場合、 正しく取り付けられなかったり、正常に動作しないことがあります。ご注意ください。

キヤノンビデオ機器と他社製の電源関連製品を組み合わせてお使いになって生じた事故や故障 につきましては保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。



#### FV40で動作を確認しているメモリーカード(2003年1月現在)

#### SDメモリーカード

松下電器産業社製: 16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB

東芝社製:32MB、64MB、128MB

サンディスク (SanDisk) 社製: 16MB、32MB、64MB

#### マルチメディアカード

サンディスク (SanDisk) 社製: 16MB、32MB、64MB

日立製作所社製: 16MB、32MB、64MB

・ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。




このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器を お求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

記載内容は、2003年1月現在のものです。

# 取り扱い上のご注意

ビデオカメラやカセット、カード (FV40) を使うときは次のことに注意してください (使用したカセットやカードはケースに収納してください)。

## 液晶画面やビューファインダーを つかんで、本機を持ち上げない



#### 高温、多湿の場所に放置しない

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の 場所に製品を放置しないでください。



#### 強い磁気の発生する場所で使わない

テレビや携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生する場所での撮影は避けてください。画面がゆがんだり、ノイズが入ることがあります。



### 太陽や強いライトにレンズやファイン ダーを向けない

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や強いライトに向けないでください。 また輝度差の大きな被写体にカメラを向けた まま放置しないでください。



### ホコリや砂の多い場所では使わない

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保存は避けてください。砂が本機やビデオカセット内部に入ると故障の原因となることがあります。また、レンズにホコリや砂がつくのを防止するため、使用後は必ずレンズキャップを付けてください。



### 水や泥、塩分に注意する

本機は防水構造になっていません。水や泥、塩 分などが本機やビデオカセット内部に入ると 故障の原因となることがあります。

### 照明器具に注意する

照明器具を使うときは、器具から発生する熱 に十分注意してください。



#### 分解しない

分解して内部に触れないでください。正常に 作動しないときは、キヤノンサービスセンタ ーにご相談ください。




#### 振動や衝撃を与えない

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はていねいに取り扱ってください。



#### 極端な温度差にさらさない

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製品内部に水滴(結露)が生じることがあります。温度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取り出してください。万一、結露が起きたときは、「結露について」(195ページ)の指示にしたがってください。



# ビデオヘッドをクリーニングする

テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドの汚れが原因です。きれいな画像を撮影したり見たりするために、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使って、こまめにビデオヘッドをきれいにしてください。

### 正常な画像



#### ビデオヘッドが 汚れているときの画像





#### ヘッドクリーニングするときは


湿式のクリーニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。

# 日常のお手入れ/保管上のご注意

大切なビデオカメラやビデオカセット、カード(FV40)をより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管方法には十分注意してください。

#### お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。



#### レンズはいつもきれいに

レンズの表面にホコリや汚れが付いていると、オートフォーカスがうまく動作しないことがあります。レンズを常にきれいに保つようにしてください。最初にブロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。



#### 長期間使わないときは

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリが少なく、湿度の低い、30℃以下の場所に保管してください。 ◆◆/



#### 各部のチェック

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮 影の前には、各部の動作をチェックしてくだ さい。




#### 液晶画面について


- 汚れたときは市販の眼鏡クリーナー(布製)などで拭いてください。
- ・ 温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴がつくことがあります。柔らかい乾いた布で拭いてください。
- ・ 寒冷地などで本機が冷え切っている場合は、電源を入れた直後は液晶画面が通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると、通常の明るさになります。

# ビューファインダーのお手入れ


## ビューファインダー内部のゴミを取り除く



- ビューファインダーを上げる
- ② ビューファインダーの側面にある保護カバーを取りはずす



**3** 綿棒を差し込み、ガラス部のゴミを 取り除く



◆ 保護カバーを取り付けて、ビューファインダーを元の位置に戻す



ガラス部の表面は傷つきやすいので、ご注意ください。

# こんなときは

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、ご購入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	電源が入らない。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	23
		バッテリーパックが正しく装着 されていない。	バッテリーパックを正しく装着し 直す。	23
	途中で電源が切れる。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	23
雷		撮影一時停止状態が5分以上続いた。	もう一度電源を入れる。	35
电	グリップカバーを開いても カセット入れが動かない。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	23
源		グリップカバーが完全に開いて いない。	止まるまで開く。	29
	カセット入れが動作中に止 まって動かない。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	23
		本機が故障している。	サービスセンターにご相談くださ い。	巻末
	液晶画面/ビューファイン ダーがついたり消えたりを くり返す。	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	23
	操作ボタンを押しても 動かない。	電源が入っていない。	電源を入れる。	35 49
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	29
撮	画面で「⇨」が点滅する。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	23
影時	画面で「❶」が点滅する。	ビデオカメラの内部に水滴が付 いた。	結露の項目をご覧ください。	195
再生時	画面で「カセットを取り出 してください」が点滅す る。	保護機能が働いている。	カセットを一度取り出して、入れ 直す。	. 29
hd	リモコンが動作しない。	本機とリモコンのリモコンコードが異なるかメニューでリモコンセンサーを止めている(画面に「(衛)」が出ている)。	メニューでリモコンコードを 「((価)]」または「((価)2」にする。	102
		リモコンの電池が消耗した。	新しい電池と交換する。	34

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	画面に映像が映らない。	カメラモードになっていない。	カメラモードにする。	35
	「エリア/日時を設定して ください」が表示される。	世界時計のエリアまたは日時が 設定されていないか、コイン型 リチウム電池が消耗している。	世界時計のエリアと日時を設定するか、新しいコイン型リチウム電池CR1616と交換し、日付/時刻を設定し直す。	
	スタート/ストップボタン	電源が入っていない。	カメラモードにする。	35
	を押しても、録画しない。	カセットが入っていない。	カセットを入れる。	
		テープが終わっている(画面で 「 END」が点灯している)。	テープを巻き戻すか、新しい カセットを入れる。	29 49
		カセットが録画できない状態になっている(画面で「畇」が点滅する)。	別のカセットと入れ換えるか、カ セットの誤消去防止つまみを録画 できる状態に切り換える。	
		カメラモード以外になっている。	カメラモードにする。	35
撮	ピントが合わない。	ピントの自動調整が苦手な被写 体である。	手動でピントを合わせる。	66
影		ビューファインダーの視度が合 っていない。	視度調整レバーで画像がはっきり 見えるように調整する。	32
時		レンズが汚れている。	最初にブロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを吹き除いた後で、レンズを傷付けないように、乾いた柔らかい布で軽く拭いて、汚れを取り除く。(ティッシュペーパーに使わないでください。)	
	音が歪んだり、実際より小 さく記録される。	大きな音の近く(打ち上げ花火 や太鼓、コンサートなど)で撮 影すると、音が歪んだり、実際 より小さく記録されることがあ ります。故障ではありません。	_	
	キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分がある被写体)を撮影すると、縦に帯が出る。	CCDのスミア現象で故障ではありません。	_	61
	ビューファインダーの画像 がはっきりしない。	視度調整レバーで調整していない。	視度調整レバーで調整する。	32
	再生ボタンを押しても再生 しない。	電源が入っていない、または再 生(VTR)モード以外になって いる。	再生 (VTR) モードにする。	49
再		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	29
生		テープが終わっている(画面で 「 END」が点灯している)。	テープを巻き戻す。	49
時	テレビに画像が出ない。	メニューで 「AV/ヘッドホン」 が 「ヘッドホンΩ」になっている。	メニューで「AV/ヘッドホン」を 「AV」にする。	54
		「AV入力→DV出力」が「入」 になっている。	「AV入力→DV出力」を「切」に する。	110

#### こんなときは一つづき

こんなときには

再生画像は出るが、内蔵スピーカーから音が出ない。 <b>②</b> メモリーカードが入らない メモリーカードに記録できない。	ビデオヘッドが汚れている。 コピー禁止テープを再生または ダビング録画しようとしている。 スピーカーの音量調整が「切」 になっている。 メモリーカードの向きが正しく ない。 すでにメモリーカードの容量いっ	市販の乾式のヘッドクリーニング カセットでビデオヘッドをクリー ニングする。 再生またはダビング録画を中止し てください。 選択/設定ボタンで調整する。 正しい向きでメモリーカードを入 れる。	189 103 184 52
ピーカーから音が出ない。 <b>2</b> メモリーカードが入らない メモリーカードに記録でき	ダビング録画しようとしている。 スピーカーの音量調整が「切」 になっている。 メモリーカードの向きが正しく ない。	てください。 選択/設定ボタンで調整する。 正しい向きでメモリーカードを入	184 52
ピーカーから音が出ない。 <b>2</b> メモリーカードが入らない メモリーカードに記録でき	になっている。 メモリーカードの向きが正しく ない。	正しい向きでメモリーカードを入	
メモリーカードが入らない メモリーカードに記録でき	ない。		123
メモリーカードに記録でき	ない。		123
	すでにメモリーカードの容量いっ		
	ぱいに記録してる。	不要な静止画/動画を消去してか ら撮影する。	143
	フォーマットされていないメモ リーカードを使っている。	フォーマットしてからメモリーカー ドを使う。	162
	メモリーカードが入っていない。	メモリーカードを入れる。	123
	番号が最大になっている (ファイル名が作成できない)。	メニューで番号リセットを「する」 に設定して、新しいメモリーカー ドを入れる	126
	SDメモリーカードの場合、メモリーカードが記録できない状態になっている。	SDメモリーカードの誤消去防止 のつまみを記録できる状態に切り 換える。	127
メモリーカードの再生がで きない。	カード再生モード以外になって いる。	電源スイッチを「再生 (VTR)」、 テープ/カード切換スイッチを 「カード」にする。	137
	メモリーカードが入っていない。	メモリーカードを入れる。	123
静止画/動画を消去できない。	静止画/動画がプロテクト設定されている。	プロテクト設定を解除する。	141
	SDメモリーカードの場合、メモリーカードが記録できない状態になっている。	SDメモリーカードの誤消去防止 のつまみを記録できる状態に切り 換える。	127
□が赤色で点滅する。	カードエラーになっている。	電源を切る。 メモリーカードを出し入れする。 それでも点滅が続く場合は、フォ ーマットする。	123 162
青し	きない。 静止画/動画を消去できな い。	メモリーカードが入っていない。 番号が最大になっている (ファイル名が作成できない)。  SDメモリーカードの場合、メモリーカードが記録できない状態 になっている。  メモリーカードの再生ができない。  がより一カードが入っていない。  静止画/動画を消去できなれている。  SDメモリーカードの場合、メモリーカードが記録できない状態になっている。	メモリーカードが入っていない。       メモリーカードを入れる。         番号が最大になっている (ファイル名が作成できない)。       メニューで番号リセットを「する」に設定して、新しいメモリーカードを入れる         SDメモリーカードが記録できない状態になっている。       SDメモリーカードの誤消去防止のつまみを記録できる状態に切り換える。         メモリーカードの再生がでいる。       カード再生モード以外になっている。         事止画/動画を消去できない。       オモリーカードを入れる。         か。       アープ・カードを入れる。         アープ・カードを入れる。       プロテクト設定を解除する。         かったが記録できない状態になっている。       SDメモリーカードの誤消去防止のつまみを記録できる状態に切り換える。         ロが赤色で点滅する。       カードエラーになっている。         電源を切る。メモリーカードを出し入れする。それでも点滅が続く場合は、フォ

考えられる原因

**| テープは回っているが、テ** | テレビのテレビ/ビデオ切り換 | テレビ/ビデオ切り換えスイッチ

どうするの?

参照ページ

54


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などにより液晶画面/ビューファインダーに通常でない文字が出たり、正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源およびコイン型リチウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操作してください。

#### 結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用すると故障の原因になりますので注意してください。

#### 結露したときは?

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。画面に「結露しています」が約4秒間表示され、®が点滅します。カセットが入っている場合は、「結露しています」のあとで、「カセットを取出してください」が表示され、๑が点滅します。



カセットが入っている場合は、すぐに取出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてください(結露したときは、電源スイッチとカセット取り出しスイッチのみ働きます)。カセットを中に入れたまま放置すると、テープを傷める可能性があります。また、結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。



### 結露を防ぐためには

温度差のある場所へ急に移動するときは、 事前にカセットを取り出し、ビデオカメラ をビニール袋に入れて密閉してから移動し ます。ビデオカメラが移動先の温度と同じ になってから袋から取出すと、結露を防ぐ ことができます。

#### 使い始めるには

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますが、約1時間程度です。電源を入れて、画面の®や電源ランプが点滅しなくなっても、念のためさらに1時間くらい放置してください。

## こんなときにはご注意

・寒い所から急に暖かい所に移動したとき




寒い部屋を急に暖房したとき



・ 湿度の高い部屋の中



・夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や 湿度の高い所に移動したとき



## 海外で使うとき


本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

#### テレビでの再生

録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用しているNTSC方式(カラー受信方式の1つ)で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。

NTSC方式は以下の国/地域で採用されています。

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン1988」による



- ●アメリカ合衆国 ●エクアドル ●カナダ ●キューバ
- ●キューバ●グアム●大韓民国●チリ
- ●ドミニカ●トリニダード・トバゴ●ニカラグア●バミューダ
- ●ペルー ●米領サモア ●ボリビア ●グァテマラ

●プエルトルコ

●ベネズエラ

●グリーンランド ●コスタリカ ●コロンビア ●スリナム

●セントルシア

●バラバドス●ミャンマー●フィリピン●ホンジュラス●ミクロネシア

■ハイチ

・パナマ

●バハマ

●ミクロネシ ●メキシコ ●台湾

#### 電源について

コンパクトパワーアダプターCA-570は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります(1つの国/地域の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

コンパクトパワーアダプターCA-570を海外旅行者用の電子式変圧器などに接続すると、故障のおそれがありますので、使用しないでください。

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

#### 海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	S
の経り		••		$\odot \odot \odot$	
変換プラグ	不要です				

#### 主な国名と使用するプラグの種類(参考資料)

●北米	
アメリカ合衆国	Α
カナダ	Α
●ヨーロッパ	
アイスランド	<u>C</u>
アイルランド	<u>C</u>
<u>イギリス</u>	B. BF
イタリア	С
オーストリア	С
オランダ	С
ギリシャ	С
スイス	С
スウェーデン	С
スペイン	A. C
デンマーク	С
ドイツ	С
<u> ノルウェー</u>	B. BF C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
ハンガリー	С
フィンランド	С
•	

ポーランド	B. C
ポーランド ポルトガル ルーマニア	B. C B. C C
ルーマニア	С
●アジア	
インド インドネシア シンガポール	B. C. BF
インドネシア	С
シンガポール	B. BF
スリランカ タイ	B. C. BF
タイ	A. BF. C
大韓民国	A. C BF. C. S
中華人民共和国 A. B.	BF. C. S
ネパール	C
パキスタン	B. C
バングラディシュ	C
フィリピン	A. BF. S
ベトナム	A. C
香港特別行政区	B. C. BF C B. BF B. C. BF A. BF. C A. C BF. C. S B. C A. BF. S A. BF. S B. BF
マカオ特別行政区	B. C

●オセアニア	
オーストラリア	S
<u>オーストラリア</u> グアム	SACSSS
タヒチ	С
トンガ	S
ニュージーランド	S
フィジー	S
●中南米	
アルゼンチン BF. C	. S
	,. O
772427	A
コロンビア ジャマイカ	A
772427	A B. C
コロンビア ジャマイカ	A A B. C A
コロンビア ジャマイカ	A A B. C A A
コロンビア ジャマイカ	A A B. C A A
コロンビア ジャマイカ	A

ベネズエラ

B. BF. C

ペルー

メキシコ	A
●中近東	
イスラエル	С
イラン	С
クウェート	B. C
ヨルダン	B. BF
A7711+	

A. C

●アフリカ		
アルジェリア		3F. C
エジプト	B. E	3F. C
カナリア諸島		С
ギニア		С
ケニア		B. C
ザンビア		3. BF
タンザニア		3. BF
南アフリカ共和国	В. (	C. BF
モザンビーク		С
モロッコ		С

# 保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

#### 保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、 大切に保存してください。

#### アフターサービス

#### 製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合 もあります。詳しくは保証書に記載されて いる保証内容のご案内をご覧ください。 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は原則として有料と なります。なお、運賃等の諸経費は保証期 間内でもお客様にご負担いただくことがあ ります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害(録画、録音に要した 諸費用および得べき利益の損失など)については、保証致しかねます。

#### 修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の 見本となるビデオカセットを添付するなど したうえ、不具合の内容/修理箇所を明確 にご指示ください。

#### 補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましてはご購入店、またはキヤノンサービスセンターにお問い合わせください。

### 修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復する ための技術料と修理に使用する部品代との 合計金額からなります。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

# 主な仕様

FV40/FV300 \* FV40のみの機能です。

システム 回転2ヘッドヘリカルスキャン

DV方式(民生用デジタルVCR SD方式)

映像記録方式: デジタルコンポーネント記録

音声記録方式: テープ: PCMデジタル記録 16bit (48kHz/2ch)

12bit (32kHz/4ch)

カード: PCMデジタル記録 16bit (16kHz/1ch)\*

信号方式: NTSC方式準拠

使用可能ビデオカセット: MinipyのついたミニDVカセット テープ速度: 約18.81mm/秒 (SPモード時) 約12.56mm/秒 (LPモード時)

録画/再生時間: 80分(80分テープ使用時/SPモード時)

120分(80分テープ使用時/LPモード時)

早送り/巻き戻し時間: 約2分20秒(60分テープ使用時) 撮像素子: 1/6型CCD、総画素数68万画素

有効画素 テープ:34万画素、カード:44.7万画素\*

2.5型TFTカラー液晶(約11.2万画素) 液晶画面:

ビューファインダー: 0.33型 TFTカラー液晶(約11.3万画素) マイク: ステレオエレクトレットコンデンサーマイク

レンズ: FV40: f=2.8~61.6mm F=1.6~3.6 電動22倍ズーム FV300: f=2.8~50.4mm F=1.6~2.9 雷動18倍ズーム

レンズ構成: 8群11枚 フィルター取付径: 30.5mm

佳点調整: TTL自動焦点、マニュアル調整可 ワイド端1cm. ズーム全域1m 最短撮影距離: 色温度切り換え: フルオート (セット、屋内、屋外付)

最低被写体照度: 0.5ルクス(カメラモードでナイトモード時)

推奨被写体照度: 100ルクス以上 被写体照度範囲: 0.5~10万ルクス オートアイリスサーボ方式 絞り:

手ぶれ補下機能: 雷子式

記録カード\*: SDメモリーカード、マルチメディアカード

静止画: 1024×768、640×480画素(ピクセル) カード記録画素数\*:

動画:320×240、160×120画素(ピクセル)

カード記録フォーマット\*: DCF準拠、Exif 2.2準拠、DPOF対応(静止画のみ) 画像圧縮方法\*: 静止画: JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル)

動画: Motion JPFG

動画連続記録時間\*: 約10秒 (320×240画素)、約30秒 (160×120画素)、15フレーム/秒

カード記録枚数\*: (8MバイトのSDメモリーカードの場合)

> 1024×768: スーパーファインモード約14枚、ファイン約20枚、ノーマル約39枚 640×480: スーパーファインモード約35枚、ファイン約52枚、ノーマル約86枚 この数値は撮影条件や被写体によって変わります。また、サンプル画像の入っている付属

のSDメモリーカードの場合は上記枚数より少なくなります。

FV40は、DCFに準拠しています。DCFは、(社) 電子情報技術産業協会(JEITA) できとして、デジタルカメラ等の 画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

FV40は、Exif 2.2 (愛称「Exif Print!) に対応しています。Exif Printは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化し た規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれ いなプリント出力が得られます。

#### 入・出力端子(レベル/インピーダンス)

映像端子:  $\phi$ 3.5mm 4極ミニジャック、1Vp-p/75Ω

S映像端子: 4ピン DIN

輝度信号: 1Vp-p/75Ω 色信号: 0.286Vp-p/75Ω

USB端子\*: mini-B

 DV端子:
 マルチコネクター、IEEE1394準拠

 音声端子\*\*:
 φ3.5mm 4極ミニジャック

出力時:-10dBV (47kΩ負荷時)/3kΩ以下

入力時:-10dBV /40kΩ以上

外部マイク端子:  $\phi$ 3.5mm ステレオミニジャック、-57 d BV(600 $\Omega$ マイク使用時)/5 k  $\Omega$ 以上

 $\triangle \nabla \phi$  ペッドホン端子\*\*:  $\phi$  3.5mm ステレオミニジャック

\* \* AV端子は、ヘッドホン端子と兼用です。

#### 電源その他

電源電圧: DC7.4V

消費電力: ビューファインダー使用時:約2.9W(録画中、AF合焦時)

液晶画面使用時:約3.8W(録画中、AF合焦時)

動作温度: 0℃~40℃

外形寸法: 103×58×147mm (幅×高さ×奥行き)

撮影時総質量: FV40: 約625g (バッテリーパックBP-512、レンズキャップ、コイン型リチウム電

池、ビデオカセット30分用、メモリーカードSDC-8Mを含む)

FV300: 約620g(バッテリーパックBP-512、レンズキャップ、コイン型リチウム電

池、ビデオカセット30分用を含む)

本体質量: FV40: 約525g

FV300: 約520g

#### コンパクトパワーアダプター CA-570

電源: AC 100V-240V、50/60Hz

出力/消費電力: 公称DC8.4V、1.5A 29VA(100V)~39VA(240V)

使用温度: 0℃~+40℃ 外形寸法(幅×高さ×奥行き): 約52×29×90mm

本体質量: 約135g

#### バッテリーパック BP-512

使用電池: リチウムイオン 使用温度: 0℃~+40℃ 公称電圧: DC7.4V 容量: 1100mAh

外形寸法(幅×高さ×奥行き):約38×21×55mm

質量: 約70g

#### SDメモリーカード SDC-8M

記憶容量: 8MB 使用温度: 0℃~+40℃ 外形寸法: 約32×24×2.1mm

質量: 約2g

※仕様および外観は予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 索引

\* FV40のみの機能です。

FV4Uのみの機能です。	
ア行	
アクセサリーシュー	119
- · - / · - ·	106
アナロク人力 アフターサービス アフレコ	197
アフレコ	114
インデックス画面*	139
ウィンドカット機能	_ 74
液晶画面の調整	_ 36
エフェクト	_ 87
エリア	_ 39
お知らせ音	171
お知らせタイマー	_ 37
お手入れ オートモード (プログラムAE)	190
オンスクリーン	_ 62
オンスクリーン 音声を切り換える	179 117
音量調整	52
	_ 02
力行	
海外で使うとき	196
一角がくぼうこと 画質*	124
カセットを入れる /出す	29
画像サイズ* カメラデータ	125
カメラデータ	_ 99
カメラモード	_ 19
南南圭 <del>二</del>	179
カードアニメーション* カード再生モード*	155
カード再生モード*	_ 19
カードカメラモード*	_ 19
カードミックス*	155
起動画面 93、	
グリップベルト	_ 32
警告文表示	183
結露 コイン型リチウム電池	195 _ 31
コイン型リテクム电池	45
コピー* (テープ→メモリーカード)	160
(メモリーカード→テープ)	161
こんなときは	192
サ行	
再生	49
再生中に画面を拡大する	95
再生 (VTR) モード	_ 19
サーチ選択 97.	
撮影する	_ 35
撮影モード	_61
	_ 63
三脚を使って撮る	_ 38
シリアル番号(機番) サンプル画像*	_ 18 167
サンプル画像* シャッタースピード	_ 76
出土 (イエリーカード) *	
何ム(ヘとり・ファー)	_ 32
スティッチアシスト*	131
スポーツモード(プログラムAF)	62
スポーツモード(プログラムAE) スポットライトモード(プログラムAE)	63
スライドショー*	138
スーパーナイトモード* (プログラムAE)	_ 64
ズーム	_ 45
静止画(メモリーカード)*	127
財正回で兄の(メモリーカート)	13/
世界時計	_ 39
接続 : テレビで見る	_ 54
: ほかのビデオへ録画する	103
: ほかのビデオやテレビの画像を録画する	106
: パソコン 122、 セルフタイマー	163
ゼルフダイマー ゼロセットメモリー	_ 59 96
ELIEVINES	_ 50

□ (全自動) モード	_62
夕行	
タイムコード ダイレクトプリント* 対面撮影 長時間録画モード デジタルエフェクト デジタルズーム データコード 手ぶれ補正機能 電源 : 家庭用コンセント : バッテリーパック 動画 (メモリーカード) *	37 149 56 75 82 45 99 73 22 23
<b>ナ行</b> 内蔵スピーカー ナイトモード(プログラムAE) 夏時間	_ 52 _ 64 _ 40
八行	
	_ 37 23
パノラマ撮影* 日付サーチ 日付サーチ 日付・時刻 ビデオヘッドのクリーニング ビューファインダー: お手入れ : 視度調整 ファイル番号のリセット* フェーダー フォトサーチ フォトサーチ フォト撮影 フォーマット* プリント指定* プログラムAE プロテクト (メモリーカード) * ヘッドホン 望遠 補助光 (白色LED) * ボタンライト* ボートレートモード (プログラムAE) ホワイトバランス	131 -98 -44 189 190 -32 -126 -97 -57 162 141 -53 -45 -64 -94 -94 -78
<b>マ行</b> マイカメラ機能	93
マルチから マルチメディアカード* メニュー メニュー一覧 メモリーカード* : 入れかた : 画質 : 記録する	90 123 70 169 123 124 127
<b>ラ行</b> ライトカラー*	94
フィトガラー・ リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画チェック/録画サーチ ローライトモード(プログラムAE) ローライトキモード(プログラムAE)*	_ 94 _ 34 _ 102 _ 32 _ 48 _ 63 _ 64
ワ行	
ワイド (テレビ16:9) ワイドアタッチメント*	169 _ 33

そのほか	
12bit音声出力	117
AEシフト	69
AVインサート	112
AV (映像/音声) /ヘッドホン端子	53、54
AV→DV (アナログーデジタル変換)	110
DV (IEEE1394) 端子	104、108
ID-1方式	55
LPモード	75
MIC(マイク)端子	119
S-映像端子	54
S1-映像端子	55
SDメモリーカード*	123
SP (標準) モード	75
USB端子*	163



### キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

### 製品の取り扱い方法に関するご相談窓口

製品名 お問い合わせ

FV40/FV300 キヤノン販売 お客様相談センター

(全国共通番号) 2570-01-9000 該当番号 66

受付時間: 平日 9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日を除く)

お電話がつながりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの 該当番号<66>をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなぎします。

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。なお、PHS・海外からの電話をご使用の方は、03-3455-9353をご利用ください。

- ※ 音声対応システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 電話回線の状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。 その場合でもオペレーターにおつなぎいたしますので、そのまま電話を切らずにお 待ちください。
- ※消耗品はお買い上げいただいた販売店およびお近くのキヤノン製品取り扱い店にて ご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。



### Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクル にご協力ください。



この使用説明書は100%再生紙 を使用しています。